# Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

## артикул DE-WWI-T9S

## WiFi видеоняня с информатором времени,

## c DVR. HD (BVCAM)

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине.



Распаковываем оборудование.

Откройте заднюю крышку аккуратно.

### Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловая система FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

#### Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания. и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.

Включите тумблер питания WiFi модуля устройства.

Выньте заглушку контакта у аккумуляторной батареи.

Снимите защитную плёнку с лицевой панели.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал Wi-Fi вашей локальной сети.

#### Включение и настройка

Первый запуск.

1. Включите чёрный переключатель в режим ON

Ждём, время может составить до 2 минут.

Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.



Запускаем СОФТ

В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.

Christ Modeled () Control (1997) 2012 (2014) 19.42 Search Cumera 4 Charles Modeled () All Produces (1998) 2012 Modeled () All Produces (1998) 2012 Hore units	P2PLiveCam Q	• Нажимаете на картинку • смотрите видео и		
FOR PUB RELEAS	SEIC SE	слушаете звук.		
	O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
Справа находится знак наст настроек.	гройки	. Нажимаете на него. Входите в меню		
Вам предложат поменять па настройках и поменять его по	роль на кам озже. (Реком	меру, вы можете пропустить этот шаг в мендация – сменить пароль сразу!)		
Сат Для безопасности мы рекомендуем сменить пароль по умолчанию для доступа к камере! Изменить Пропустить Пропустить				
н Билайн र 13:47	% • +	Переходим в цастройки WiFi сети		
Настройка WI-FI	>	Находим в настройки with сени. Находим свою сеть. Вводим код доступа. Нажимаем ОК.		
Настройка записи на microSD-карту	>	Устройство перезагрузится и появится		
🚱 Настройка ИК подсветки	>	в вашей локальной wiri сеги. Ждёте выхода в рабочий режим		
Настройка времени	>	устройства, около 1 минуты.		
<b>О</b> ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	>	В настроиках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва + 3).		
Сменить пароль	>	Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически		
Перезагрузка устройства	>	синхронизовать с данными смартфона.		
С КОТО ВИДЕО ВИДИО ВИДЕО ВИДОО ВИ				
Сраница 3 10				

Произойдёт автоматическое отключение от сети изделия и ваше мобильное устройство подключится к WiFi сети (ваша сеть). Если этого не произошло, то

подключаетесь смартфоном к Вашей локальной WiFi сети.

Открываете приложение СОФТ

Запускаете поиск новой камеры в сети. Появляется Ваша камера.

Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.

Менять настройки.



<b></b>	WiFi Config	>	
		ы І Билайн 📚 13:20 🗸 ≹ 100 % 📼 < Параметры устройства Настройка WI-FI Текущая Wi-Fi сеть	
		Выберите сеть, которую Вы хот • Flt78 • Kostik78	
		• Другая сеть	
	FOR I REL	PUBLIC IBASE	
		Сорание с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	
Можете	переназначить се	ть WiFi для работы устройства.	
Ų	SD Card Record	d Config >U)	
Информ	ация о карте памя	ITИ И ВАПИСА RY. RU иП Билайн 奈 13:20 -7 ≵ 100 % ➡ Кастройка записи на microSD-карту	
		microSD-карта не обнаружена	
		Запись Круглосуточно >	
		Разрешение 640р > длительность файла (в минутах) 3	
		1-20 минут	
		Запись звука ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС С	
	ок		
		Формати вать <b>КОВ РОВЦІС</b> <b>ВОВ РОВЦІС</b> <b>В В В В В В В В В В В В В В В В В В В </b>	
		Ород         Ород         Ород         Ород         Ород         Оповещения           Живое видео         Фото         Видео         Оповещения         Оповещения         Оповещения	









При повторном запуске приложения СОФТ будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.



Нет - такая функция не заложена производителем.

Могу ли я посмотреть свой изделие через ПК? Нет - такая функция не заложена производителем.

#### Поддерживает ли моё устройство передачу звука?

В устройстве есть встроенный микрофон, но, звук идёт с помехами. Заявленная функция не поддерживается в хорошем, безупречном качестве. Производитель не указывает её в функциях устройства.

#### Примечание

После выключения тумблера питания часов и его включения, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 3 минут).

Если вдруг, изделие работает неисправно.

1. Проверьте наличие WiFi сигнала в месте установки изделия





 Можно произвести сброс изделия в заводские установки нажав кнопку RESET (удерживать нажатой 5 секунд). Настройку изделия нужно произвести заново.

#### Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.

2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.

3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.

4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.

5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГЦ и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.

