

# 一维条码器

1D Barcode Scanner

## 简易操作指南

Quick Start Guide

### 系统设置/System Setting



恢复出厂值/Factory Defaults



显示版本号/Version

### 接口设置/Interface Setting



USB 模式/USB Mode\*



串口模式/RS232 Mode

### 识读模式/Reading Mode



手动识读模式/Trigger Mode\*



长亮识读模式/Continuous Mode

### 结束符设置/Suffix Setting



添加回车/Add CR\*



添加换行/Add LF



添加回车+换行/Add CR+LF



结束符无/None

### 波特率/Rate



9600\*



115200