# Процедура замены фильтров

Замена фильтров необходима по мере выработки
ими своего ресурса

1. Выключите устройство кнопкой управления или с помощью пульта управления, извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
2. Снимите сервисную панель руководствуясь иллюстрациями, приведёнными выше.

Фильтр адсорбционно-катали-
тический AK-XL

Высокоэффективный
фильтр класса E11 (H11)

Фильтр первичной
очистки класса G4

3. Извлеките старый фильтр и установите на его место новый фильтр в корпус до упора.

4. Установите на место сервисную панель руководствуясь иллюстрациями, приведёнными выше.
5. Отработанный фильтр положите в пакет и утилизируйте.
   Специальных мер при утилизации отработанных фильтров не требуется.