

SLIM

PAVIMENTO A MURO

EUREKA

www.eurekaitalia.it





8
ART. 3524
5
ART. 3521

SLIM

PAVIMENTO A SOFFITTO PIANO

EUREKA

www.eurekaitalia.it




10
ART. 3530


SLIM

ART. 3521


EUREKA

www.eurekaitalia.it

VERSIONE SINISTRA



VERSIONE DESTRA



1. Inserire la piastrina antigraffio E nell'apposita sede.
2. Fissare i reggimensola **A** con **B** (e **C** con **D**) con le viti **F**, dopo aver preventivamente stabilito l'altezza dei vari elementi (mensole, cassettiere, ecc.).
3. Assicurasi che non vi sia luce tra i reggimensola **A** e **B** (**C** e **D**) (FIG.1).
4. Appoggiare l'elemento (mensola, cassettiera, ecc.) sui reggimensola **A** e **B** (**C** e **D**) e fissarlo con le viti **G.**

- (A) Nr. 1 reggimensola, versione sinistra frontale
- (B) Nr. 1 reggimensola, versione sinistra posteriore
- (C) Nr. 1 reggimensola, versione destra posteriore
- (D) Nr. 1 reggimensola, versione destra frontale
- (E) Nr. 2 piastrine antigraffio
- (F) Nr. 2 viti testa cilindrica M4x25
- (G) Nr. 4 viti truciolari Ø3.5




FIG. 1


SLIM

ART. 3522


EUREKA

www.eurekaitalia.it

VERSIONE SINISTRA




VERSIONE DESTRA





1. Inserire la pistrina antigraffio **F** nell'apposita sede;
2. Fissare i fermavetro **A** con **B** (e **C** con **D**) son le viti **G**, dopo averle posizionate adiacenti al piano superiore dei vari elementi (mensola, cassettiere, ecc.);
3. Assicurasi che non vi sia luce tra i fermavetro **A** e **B** (**C** e **D**) (FIG. 1);
4. Posizionare i paracolpi trasparenti **E** negli appositi fori presenti sui particolari **A** e **B** (**C** e **D**).

- (A) Nr. 1 fermavetro sinistro, frontale
- (B) Nr. 1 fermavetro sinistro, posteriore
- (C) Nr. 1 fermavetro destro, frontale
- (D) Nr. 1 fermavetro destro, posteriore
- (E) Nr. 8 paracolpi trasparente
- (F) Nr. 2 piastrine antigraffio
- (G) Nr. 2 viti testa cilindrica M4x25



NEL CASO SI TRATTI DI UN RIPIANO IN VETRO, SOSTITUIRE LE VITI TRUCIOLARI PRESENTI SULL'ART. 3521 CON I PARACOLPI TRASPARENTI **E**





(A) Nr. 1 piede

(B) Nr. 1 viti autofilettanti Ø5.5

(C) Nr. 1 piedino regolabile

1. Inserire il piede **A** sulla colonna **D** utilizzando la vite **B**.
2. Avvitare il piedino regolabile **C** sul piede **A**.


SLIM


ART. 3524

EUREKA

www.eurekaitalia.it

STRUTTURA A MURO






(A) Nr. 2 viti autofilettanti Ø5.5x50
(B) Nr. 1 giunto

SU MATTONI FORATI FORARE SOLO CON IL MOVIMENTO ROTAZIONE (SENZA PERCUSSIONE)

1. Inserire il giunto **B** sul traverso **X** ed avvitare la vite **A**.
2. Inserire il montante **Y** sul giunto **B** e fissare il tutto con la vite **A**.

Per la versione sospesa, il carico massimo consigliato è di 40 Kg.





(C) Nr. 1 grano M4
(D) Nr. 1 piastra base
(E) Nr. 1 viti autofilettante Ø5.5x50
(F) Nr. 1 vite truciolare Ø5
(G) Nr. 1 piastra a muro
(H) Nr. 1 tassello Ø8

FISSARE AL MURO LA COLONNA SOLO DOPO AVER MONTATO IL PIEDE ART. 3523.

3. Fissare la pistra base **D** al traverso **X** mediante la vite **E**.
4. Forare il muro con una punta Ø8 e introdurre il tassello **H**.
5. Fissare il supporto **G** al muro mediante la vite **F**.
6. Far imboccare la pistra base **D** sul particolare **G** e bloccarli con il grano **C**.

FISSAGGIO A SOFFITTO





(A) Nr. 1 tassello Ø8
(B) Nr. 1 piastra a muro
(C) Nr. 1 vite truciolare Ø5
(D) Nr. 1 vite autofilettante Ø5.5x50
(E) Nr. 1 piastra base
(F) Nr. 1 grano M4

1. Fissare la piastra base **E** al montante **G** mediante la vite **D**.
2. Forare il muro con una punta Ø8 e introdurre il tassello **A**.
3. Fissare il supporto **B** al soffitto mediante la vite **C**.
4. Far imboccare la piastra base **E** sul partocolare **B** e bloccarli con il grano **F**.

Su mattoni forati, forare solo con il movimento a rotazione (**senza percussione**).


SLIM

ART. 3529


EUREKA

www.eurekaitalia.it

VERSIONE SINISTRA



VERSIONE DESTRA



1. Inserire la piastrina antigraffio E nell'apposita sede.
2. Fissare i supporti **A** con **B** (e **C** con **D**) con le viti **F**, dopo aver preventivamente stabilito l'altezza del tubo appendiabiti.
3. Assicurasi che non vi sia luce tra i supporti **A** e **B** (**C** e **D**) (FIG.1).
4. Appoggiare il tubo appendiabiti sui supporti **A** e **B** (**C** e **D**) e fissarlo con le viti **E** (FIG.2) **.**

(A) Nr. 1 supporto sinistro, frontale

(B) Nr. 1 supporto sinistro, posteriore

(C) Nr. 1 supporto destro, frontale

(D) Nr. 1 supporto destro, posteriore

(E) Nr. 2 viti testa cilindrica M4x25

(F) Nr. 2 piastrine antigraffio




FIG. 2





FIG. 1

SLIM

ART. 3530


EUREKA

www.eurekaitalia.it




(A) Nr. 1 tassello Ø8	(E) Nr. 1 ghiera
(B) Nr. 1 vite truciolare Ø5x60	(F) Nr. 1 piastra a muro
(C) Nr. 1 vite autofilettante Ø5.5x50	(G) Nr. 1 tappo
(D) Nr. 1 sfera	(H) Nr. 3 viti M4x12

1. Fissare il tappo **G** al montante **I** mediante la vite **C** interponendo fra i due la ghiera **E** e la sfera **D**.
2. Forare il muro con una punta Ø8 e introdurre il tassello **A**.
3. Fissare il supporto **F** al soffitto mediante la vite **B**.
4. Fissare il sistema **I-G-E-D** accoppiando la ghiera **E** con la piastra a muro **F** e bloccare il tutto con le tre viti **H**.



Su mattoni forati, forare solo con il movimento a rotazione (**senza percussione**).



Ⓐ Nr. 1 vite autofilettante Ø5.5x50

Ⓑ Nr. 1 supporto

Ⓒ Nr. 1 ganascia

Ⓓ Nr. 2 viti M4x8

1. Fissare il supporto **B** al profilo intermedio **E** mediante la vite **A**.
2. Portare il montante **F** tra il supporto **B** e la ganascia **C**.
3. Bloccare il montante **F** chiudendo le viti **D** .