



Благодарим Вас за выбор продукции САПУНЫ.РФ

ИНСТРУКЦИЯ

АГРЕГАТЫ: Передний мост, Задний мост, КПП, РК. **СОВМЕСТИМОСТЬ:** Комплект универсален для автомобилей: LADA 4x4 (3 дв. и 5дв.) "НИВА" 21213, 21214, 2131, Chevrolet Niva и их модификаций в том числе со СТАЛЬНЫМ РПМ

Данный комплект позволяет перенести штатные сапуны в максимально высокую по отношению к автомобилю точку, защитить агрегаты от попадания в них воды, пыли и грязи. Избежать частого выхода из строя и замены сальников. Является частью обязательных мер по подготовке автомобиля к преодолению водных преград. Комплект разработан для установки без снятия агрегатов.

Установка

ДЕМОНТАЖ ШТАТНЫХ САПУНОВ:

В КПП, РК и Редукторе Переднего Моста (РПМ) штатные сапуны запрессованы в корпусы агрегатов. Для их выпрессовки не требуется большого усилия, достаточно уперевшись отверткой в юбку сапуна (рис. 1.1), легкими постукиваниями демонтировать его из посадочного места. В случае, если в автомобиле с завода реализована система вентиляции картерных газов агрегатов (рис. 1.2, 1.3), демонтировать штуцеры вентиляции можно предварительно сняв с них шланг отвода картерных газов, зафиксировать штуцер клеммами и используя рычаг, выпрессовать штуцер из посадочного места. Для демонтажа сапуна КПП (в более поздних модификациях автомобилей (рис. 1.4)), необходимо снять резиновый колпачок со штуцера сапуна, потянув его вверх, дальнейшие действия аналогичны описанным выше, применительно к агрегатам с системой вентиляции. **ВНИМАНИЕ:** Для доступа к сапуну РК, на автомобилях Chevrolet Niva, необходимо снять задний кронштейн подвески раздаточной коробки.

Сапун заднего моста (рис. 1.5) откручивается ключом 13 мм.

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОЙ ВТУЛКИ:

Для надежной и герметичной фиксации быстрозажимных фитингов (КПП, РК, РПМ), (рис. 1.6, 1.7) в комплекте предусмотрена переходная втулка (рис. 1.8). После демонтажа штатных сапунов, тщательно обезжирьте поверхность посадочного отверстия в агрегате трансмиссии и наружную резьбовую поверхность переходной втулки. Нанесите на наружную резьбовую поверхность переходной втулки специальный клей из комплекта, таким образом, чтобы вся поверхность была равномерно покрыта слоем клея толщиной 1 мм. Вставьте втулку в отверстие сапуна, проворачивая ее по часовой стрелке от руки, отцентруйте втулку, постепенно вдавливая её в отверстие до возникновения усилия. Ключом 17 мм закрутите втулку до соприкосновения фланца втулки с плоскостью агрегата трансмиссии. **ВНИМАНИЕ:** Во избежание проворачивания втулки в посадочном отверстии, ПОСЛЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ФЛАНЦА ВТУЛКИ С ПЛОСКОСТЬЮ АГРЕГАТА ТРАНСМИССИИ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВТУЛКИ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ И НЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ ЗАТЯГИВАНИЯ МОМЕНТОМ БОЛЕЕ 5-6 Н*м! ФИКСАЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВТУЛКИ В АГРЕГАТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАНЕСЕННЫМ НА ВТУЛКУ КЛЕЕМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ НЕ ТРЕБУЕТ. После установки втулки, дать клею высохнуть в течение 30 минут. В случае необходимости, соединение может быть разобрано. После демонтажа втулок, использование штатных сапунов нежелательно. В случае необходимости возврата к сапунам «старого типа», рекомендуется использовать установленную в агрегат переходную втулку и сапуны от автомобилей УАЗ или ГАЗ

ВНИМАНИЕ: Если в автомобиле установлен неоригинальный (Стальной) Редуктор Переднего Моста, установка переходной втулки не требуется, в зависимости от диаметра отверстия и резьбы, изготовленной в нем, необходимо по инструкции описанной ниже, установить в него входящий в комплект быстрозажимной фитинг.

УСТАНОВКА БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ФИТИНГОВ:

После установки переходных втулок в агрегаты трансмиссии, необходимо установить быстрозажимные фитинги. Для надежной и герметичной фиксации фитинга, рекомендуется нанести на резьбовую часть фитинга клей, входящий в комплект, предварительно обезжирив резьбовые соединения. Быстрозажимной фитинг затягивать усилием не более 5-6 Н^м. После затяжки углового фитинга, проверните его в направлении прокладывания трубы. После установки фитинга, дать высохнуть kleю в течение 30 мин. В Редуктор Переднего Моста (рис. 4), а также в КПП (рис. 5), устанавливаются угловые фитинги (рис. 1.6). В РК (рис. 6), устанавливается прямой фитинг (рис 1.7). В задний мост (рис. 3), устанавливается угловой фитинг, имеющий резьбу 8 мм. (рис 1.9). **ВНИМАНИЕ:** Если в автомобиле установлен стальной РПМ, в зависимости от изготовленной в нем резьбы, вместо штатного сапуна, устанавливается один из двух фитингов входящих в комплект (рис. 1.6 или рис. 1.9).

МОНТАЖ ТРУБКИ:

Трубка прокладывается по днищу автомобиля от заднего моста до подкапотного пространства, вдоль тормозной магистрали и фиксируется входящими в комплект нейлоновыми стяжками, таким образом, чтобы не нарушался свободный ход подвески и обеспечивалась максимальная безопасность трубы от обрывания, контакта с выхлопной системой, а также перетирания трубы о подвижные части трансмиссии. В местах соединения с КПП, РК и РПМ, трубка разрезается и в месте соединения устанавливается тройник (рис.1.10). Для фиксации трубы в быстrozажимном фитинге, трубку необходимо вставить в отверстие фитинга до упора. В случае необходимости, трубка может быть извлечена из фитинга нажатием на кольцо. Рекомендуется установить пылезащитный колпачок (рис. 1.11), на фитинги расположенные в агрегатах трансмиссии. После окончания монтажа трубы выведите трубку под капот (рис. 2) и установите на её окончание фильтр из комплекта (рис.1.12). В случае загрязнения, фильтр можно очистить, промыв его водой. **ВНИМАНИЕ:** При монтаже трубы на автомобилях Chevrolet Niva, во избежание повреждения тройника, не рекомендуется располагать его в открытой части днища автомобиля в районе тормозной магистрали. Рекомендуется трубку от РК провести и соединить с трубкой КПП (рис. 7), которую в свою очередь соединить с магистралью в районе переднего лонжерона.

С подробной видеоГИУРКЦИЕЙ по установке комплекта Вы можете ознакомиться на нашем сайте:
сапуны.рф

Комплектация:

- 1) Трубка отводящая - 5,2м. 2) Тройник - 3шт. 3) Фитинг угловой - 2шт. 4) Фитинг угловой 8 мм. - 2шт. 5) Фитинг прямой - 1шт. 6) Фильтр с цанговым зажимом - 1шт. 7) Втулка переходная - 3шт. 8) Клей втулочный - 1шт. 9) Стяжка нейлоновая 30 шт. 10) Пылезащитный колпачок - 4шт. 11) Инструкция по установке - 1шт.