

DELTA[®] -FOXX/DELTA[®] -FOXX PLUS диффузионная мембрана

Монтаж

- 1. Раскатайте рулон пленки **DELTA[®] -FOXX** параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Перехлест рулонов должен составлять 10-15 см. Если угол наклона ската меньше минимально допустимого RDN до 6°, то перехлест должен составлять минимум 15 см. Нахлесты проклейте клеем **DELTA[®] -PREN**. Мембрана **DELTA[®] -FOXX PLUS** имеет две интегрированные самоклеящиеся ленты. После закрепления рулонов вытащите защитные полосы одновременно с двух рулонов и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из пленки **DELTA[®] -FOXX**.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты **DELTA[®] -FLEXX-BAND** или клея **DELTA[®] -THAN**.
- 4. На карнизном свесе заведите **DELTA[®] -FOXX** на капельник и приклейте клеем **DELTA[®] -PREN**.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, стенам и другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея **DELTA[®] -THAN**. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой **DELTA[®] -FLEXX-BAND**.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды через гвоздевые крепления контробрезетки в конструкцию крыши используйте уплотнительную ленту **DELTA[®] -SCHAUM-BAND SB60**.
- 7. Предварительно проверьте совместимость плёнки и средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

