

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	1,925м	3м
1. ЛЕСТНИЦА-----	1 шт.	1 шт.
2. ТРУБА ОВАЛЬНАЯ (0,8м)-----	2шт.	3 шт.
3. ОПОРА-----	4шт.	6 шт.
4. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СОСЕДНЕЙ ЛЕСТНИЦЕ (8х35), гайки,шайбы-----	2 комплекта.	
5. БОЛТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ (8х80),гайки,шайбы-----	4комп.	6комп.

Установить опоры
на дополнительную
обрешетку.
(расстояние между
опорами
по горизонтали 45-60см)

①

③

Разместить лестницу
на опорных трубах.
Расстояние от краев -
не менее 50см.

④

Просверлить отверстия в лестнице
(д.9) в местах совпадающих
с отверстиями на опорных
трубах.
Закрепить лестницу
с помощью болтов 8х80

Вставить поперечные
опорные трубы.

②

50см.

