





## Инструкция по переоборудованию светильников «Армстронг» лампами T8

Настоящее пошаговое руководство создано для разъяснения всех технологических моментов процесса подготовки потолочного светильника типа «Армстронг» для использования в нем светодиодных ламп стандарта T8.

№	Описание	Фото
1	Снимаем рассеиватель, нажав на 4 пластиковых фиксатора.	
2	Демонтируем стартеры....	
3	И дросселя. Они больше не понадобятся.	
4	Светодиодная лампа питается переменным напряжением 220В частотой 50 Гц, которое прикладывается к цоколям лампы. (Условно будем считать один конец лампы фазовый, а другой нулевой. Лампа не имеет полярности.)	

5	<p>Устанавливаем лампы. (Лампы имеют стандартный размер, методика замены и установки не отличается от обычных люминесцентных ламп.)</p>	
6	<p>Подключаем провод питания, и проверяем светильник в течении 30-40 минут.</p>	 
7	<p>Светильник готов к монтажу.</p>	