

Инструкция по установке Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45X25 (овал) фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 40X20 (овал) ZN	2 шт
2	Опора PRESTIGE фальц тип № 2/2	4 шт
Комплект крепежа № С3/2		
3	Болт мебельный М8Х40 с кв. подг.	8 шт
4	Болт 8Х40 с полной резьбой	2 шт
5	Гайка самостопорящая М8	10 шт

