

Инструкции по монтажу евроконтейнера пластикового типа MGB вместимостью 1100 литров с полукруглой крышкой

1. Монтаж боковых элементов центрального стопора и бокового стопора.

1.1 Монтаж заглушек водослива

Новая заглушка водослива с уплотнительным кольцом забивается при помощи резинового молотка и остается в открытом положении, болтового соединения не требуется.

1.2 Монтаж вставной ручки

- монтируются 4 ручки, 2 штуки на передней стороне и 2 штуки на задней стороне корпуса. Ручки просто вставляются до щелчка.



1.3 Боковые приёмные цапфы / ручки и т.д.

- монтаж с левой и правой стороны приёмных цапф при помощи 14 болтов 7 x 20 мм (альтернатива 7 x 30 мм).



Внимание! Стальная труба вставляется в каждую посадочную шейку!

1.4 Монтаж корпуса с крышкой MGB 1,1 м³

- правая и левая сторона корпуса снабжены 1 витой изгибной пружиной слева или же справа
- отверстие слева и справа (9 мм) через разъемный подшипник для натяжения пружины



- крышка устанавливается на корпус
- крышка крепится слева и справа при помощи пластины 40/7,3/9x2 мм посредством 1 болта 7 x 20 мм



- установите кожух на пластину

- крышка откидывается назад до упора, и витая изгибная пружина фиксируется на внутренней стороне корпуса при помощи двух стержней (можно использовать отвертку и т.п.) через открытое высверленное отверстие. Поднимая крышку, вы даете возможность витой изгибной пружине зайти в пружинный держатель. Необходим контроль и при необходимости повторение данной операции.



ООО «Фирма Спецмеханизация»
117105 г. Москва, Варшавское шоссе д. 25А, стр.1
Тел.: (495) 721-13-75
www.spzm.msk.ru
info@spzm.ru

СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ

Оборудование для сбора и транспортировки мусора

В заключение вытащите стержни и проверьте на функциональность.

