

Nissan Pathfinder

Артикул: R.4121.008 Защита заднего бампера d76 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	6	Шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	4	Шт.
3.Шайба 10.....	12	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
5.Шайба 12.....	4	Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	4	Шт.
7.Гайка М10.....	6	Шт.
8.Кронштейн 1 правый.....	1	Шт.
9.Кронштейн 2 правый.....	1	Шт.
10.Кронштейн 1 левый.....	1	Шт.
11.Кронштейн 2 левый.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 левый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить кронштейн 1 правый на штатные резьбовые отверстия при помощи болтов М12 (рис. 2).
3. Установить кронштейны 2 на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М12.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).





Рис.1



Рис.2