



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ

**SL-LINE-5050-2000 ANOD**

## ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - подвесной,
  - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 46×22 мм.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм



Накладной/подвесной




Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>019304</b>
Модель	<b>SL-LINE-5050-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольный</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×50×50 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>38 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели  
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.  
**Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**




- 2** / Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.




- 3** / Разместите БП VI в профиле I и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП VI через изоляционную втулку в профиле I.




- 4 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль **I** на поверхности. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля **I**. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП **VI**.



- 5 / При необходимости соединения двух и более профилей **I** зафиксируйте их между собой соединителями **IV**.




- 6 / Перед приклеиванием ленты **V** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите и подключите светодиодную ленту **V** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II** и заглушки **III**.




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы  
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите подвесы (VII) на поверхности и выведите сетевой кабель.




- 2 / Просверлите отверстия в профиле (I) для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**




- 3 / Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.





- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).



- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодную ленту (III) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (III). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.



- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Установите в паз профиля винт из комплекта подвеса (VII). Закрепите профиль (I) на подвесах (VII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (IV).



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**019293**  
SL-W45-2000 OPAL

Заглушка



**019305**  
SL-LINE-5050

Подвес



**019391**  
SL-LINE-4 (2x2m)

Подвес



**021561**  
SL-LINE-8M (2x4m)

Соединитель




**019385**  
Прямой SL-LINE-5050

Соединитель



**019386**  
Угловой SL-LINE-5050

Соединитель



**019856**  
SL-01-1000