

Инструкция по установке снегоборочного отвала
для а/м семейства УАЗ



1. Назначение и описание.

Предназначен для уборки снега на территориях различного назначения и прилегающих к ним дорогах. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и т.п.).

Конструкция разработана таким образом, что отвал легко снимается одним человеком. Разбирается на элементы, компактно вмещается в салон автомобиля.

Имеет 3 положения для выставления угла, подъем и опускание управляется с помощью лебедки из кабины автомобиля.

2. Комплектация.

2.1. Навеска	1 шт.
2.2. Отвал	1 шт.
2.3. Кронштейн крепления навески на раму	1 шт.
2.4. Кронштейн крепления крюка лебедки	1 шт.
2.5. Боковой упор угла отвала	2 шт.
2.6. Палец малый	2 шт.
2.7. Палец большой	1 шт.
2.8. Болт М16х35	4 шт.
2.9. Болт М10х25	2 шт.
2.10. Болт М10х70	2 шт.
2.11. Гайка М10	4 шт.
2.12. Гровер ø10	4 шт.
2.13. Шайба ø10	4 шт.
2.14. Болт М12х40	6 шт.
2.15. Гайка М12	6 шт.
2.16. Шайба ø12	6 шт.
2.17. Гровер ø12	6 шт.

3. Сборка.

- 3.1. Распакуйте и проверьте комплектацию.
- 3.2. Установите кронштейн крепления навески на раму, как показано на рисунках, просверлив недостающие отверстия.



- 3.3. Установите кронштейн крепления крюка лебедки под стандартный бампер, так чтобы петля была сверху бампера.



- 3.4. Закрепите навеску на кронштейне крепления (с удлинителем для УАЗ-2206 «Санитарка», без удлинителя для УАЗ-3151 «Хантер» и УАЗ-3163 «Патриот»).



- 3.5. Установите боковой упор угла отвала на отвале с помощью малого пальца и выставите необходимый угол.



- 3.6. Установите и подключите лебедку.
- 3.7. При эксплуатации периодически проверяйте затяжку болтовых соединений.

Претензии по механическим повреждениям не принимаются!

Не подлежит обязательной сертификации.