










































## I. Тягово-цепные устройства для отечественных моделей автомобилей

		Марка и модель автомобиля 				
Каталож номер ТСУ	Тип шара		Год выпуска	Инструкция	максим / верт нагрузка на шар	Smart-Connect Bosal
		<b>CHEVROLET</b>				
1223-A	A	Niva 2123 4x4	2002-		1500/76	
1230-E	E	Niva 2123 4x4	2002-		1500/77	
		<b>Datsun</b>				
1229-E	E	On-Do (без электрики)	2014-			
1218-A	A	On-Do	2014-			
1219-A	A	Mi-Do	2014-			
		<b>GAZ</b>				
3806-A	A	Volga - 3110, 31105 sedan (двигатель Chrysler)	1997-		1300/75	
3806-H	H	Volga - 3110, 31105 sedan (двигатель Chrysler)	1997-		1300/75	
5601-F	F	Gazelle - 2705, 3221minibus (глушитель в бок) Gazelle NEXT	1995-2016-		2000/100	
5602-F	F	Gazelle - 3302 van (глушитель в бок)	1995-		2000/75	
5605-F	F	Gazelle - 2752 Sobol, 2217 Barguzin minibus (глушитель в бок)	1999/12-		1400/75	
5606-A	A	Gazelle - 2752 Sobol, 2217 Barguzin minibus	1999/12-		1000/75	
5607-A	A	Gazelle - 2705 minibus	1995-		1500/75	
5608-A	A	Gazelle - 3302 van, 33023 van (фермер с двойной кабиной), Газель Next (бортовая), не подходит для удлиненной базы	1997-2013-		1400/75	
5611-A	A	Maxus minibus	2005-		1500/75	
5612-F	F	GAZ Valday	2004-		3500/100	
5613-F	F	Gazelle Next (бортовая) (без электрики)	2013-2016		2500/100	
5614-F	F	Gazelle Next (ЦМФ) (без электрики) Gazelle Next (бортовая)	2016-		2500/120	
		<b>UAZ</b>				
6501-A	A	Uaz - 469, 31512, 31514, 2206, 3303, 3909, 3962, 37414x4	1972-		1000/75	
6501-H	H	Uaz - 469, 31512, 31514, 2206, 3303, 3909, 3962, 37414x4	1972-		1000/75	
6506-A	A	Uaz-3159, 3160, 3962, Hunter (без электрики)			1500/75	
6505-A	A	Uaz - Gargo / Patriot Pick-up	2009-2015 2015-		1500/75	
6508-A	A	Uaz - 3159, 3160, 3162, 3163 Patriot 4x4 (без электрики)	1994-2015 2015-		1500/75	
6509-E	E	Uaz - 3159, 3160, 3162, 3163 Patriot 4x4 (без электрики)	1994-2015 2015-			
6510-A	A	UAZ-39094 Фермер (без электрики)	1997-		1500/75	
		<b>Lada</b>				
1203-H	H	2105, 21051, 21053, 2107, 21071, 21073 sedan	1981-2012		600/75	
1203-A	A				600/75	
1205-A	A	2104, 21043, 21044, 21047 wagon			600/75	

<b>1206-H</b>	<b>H</b>	Samara 2108 coupe	1984-	✘	600/75	
<b>1206-A</b>	<b>A</b>	Samara 2109 sedan Samara 21099 HB	1987- 1990-	✘	600/75	
<b>1207-HN</b>	<b>H</b>	2121 4x4 21213, 21214 4x4 2131, 2129 4x4	1977- 1993- 1995- 2015-	✘	800/75	
<b>1233-A</b>	<b>A</b>	2121 4x4 21213, 21214 4x4 2131, 2129 4x4 Urban 4x4 (без электрики)	1977- 1993- 1995- 2014-	✘		
<b>1209-H</b>	<b>H</b>	2110 sedan 2111 wagon 2112 HB Priora 21703 sedan	1996/1- 1999- 2000- 2007-	✘	800/75	
<b>1216-A</b>	<b>A</b>	2113 coupe 2114 HB 2115 sedan	2003- 2008-	✘	750/75	
<b>1216-H</b>	<b>H</b>	2113 coupe 2114 HB 2115 sedan	2003- 1999- 1999-	✘	750/75	
<b>1218-A</b>	<b>A</b>	Lada - Kalina 1118 sedan Lada - Kalina 1117 wagon Lada - Granta Lada - Granta Liftback Lada – Kalina 2 2194 wagon	2005- 2007- 2012-2016 2014-2016 2013-	✘	1100/50	
<b>1229-E</b>	<b>E</b>	Granta Granta Liftback Kalina 1118 sedan Kalina 1117 wagon Kalina 2 2194 wagon (без электрики)	2012-2016 2014-2016 2005- 2007- 2013-	✘	1100/50	
<b>1236-A</b>	<b>A</b>	Kalina 2 sedan Kalina 2 wagon Kalina 2 HB Kalina Cross (без электрики)	2016(5)-	✘	1100/75	
<b>1232-A</b>	<b>A</b>	Kalina Cross (без электрики)	2014-2016/4	✘	1100/75	
<b>1237-A</b>	<b>A</b>	Granta Granta Liftback (без электрики)	2016-	✘	1100/75	
<b>1219-H</b>	<b>H</b>	Lada - Kalina 1119 HB	2005-	✘	900/50	
<b>1219-A</b>	<b>A</b>	Lada - Kalina 2 2192 HB		✘	1100/50	
<b>1226-H</b>	<b>H</b>	Lada - Priora 21703 HB Lada - Priora sedan, wagon	2007- 2013 2007- 2013	✘	800/75	
<b>1226-A</b>	<b>A</b>	Lada - 2110 sedan Lada - 2111 wagon Lada - 2112 HB	1996/1- 1999- 2000-2007	✘	800/75	
<b>1228-A</b>	<b>A</b>	Priora Sedan, HB (без электрики)	2013-	✘	1200/50	
<b>1231-A</b>	<b>A</b>	Largus Largus cross (без электрики)	2012-	✘	1300/75	
<b>1234-A</b>	<b>A</b>	Vesta sedan (без электрики)	2015-	✘	900/70	022-007
<b>1235-A</b>	<b>A</b>	X-Ray (без электрики)	2016-	✘	900/75	022-007

## II. Тягово-цепные устройства для иностранных моделей автомобилей.

bosal		Марка и модель автомобиля 						Тюнинг
								Каталож номер ТСУ
<b>ACURA</b>								
4380-F	F	MDX (без электрики)	2014-...	✘		2500-100	022-007	
<b>AUDI</b>								
3508-A	A	100 sedan, wagon A6 sedan, wagon A6 Quattro sedan, wagon	1990/12-1994 1994-1997/3 1994-1997/3	✘		1200/75		
2181-A	A	Q3	2011-	✘	✂	1500/50	022-007	
2133-A	A	A3 HB,	1996-2003/6	✘	✂	1400/75		
3550-A	A	A6 Allroad Quattro wagon	2000-2005	✘		1500/75		
3551-A	A	Q5 4x4 (без электрики)	2008-	✘		1500/75	022-007	
3552-A	A	Q7 4x4 (без электрики)	2006-2012	✘	✂	1500/75	041-248	
3554-A	A	Q7 4x4 (без электрики)	2013-2015	✘	✂	1500/75	022-007	
3556-AK41	AK41	Q7 4x4 (без электрики)	2015-	✘	✂	3500/140	022-007	
2151-A	A	Q7 4x4 (без электрики)	2006-2015	✘ ✘	✂ по необходим	3500/140	022-007	
3555-AK6	AK6	Q7 4x4 (без электрики)	2006-2015	✘	✂	3500/140	022-007	
<b>BMW</b>								
4753-A	A	X1 (E84)(без электрики)	2009-2015	✘		1500/50	022-007	
4757-A	A	X1 (F48) (без электрики)	2015-	✘		2000/80	022-007	
4754-A	A	X-3 4x4 (F25) (без электрики)	2010-	✘	✂	2400/100	022-007	
4751-A	A	X-3 4x4 (E83) (без электрики)	2004-2010	✘	✂	1500/50	022-007	
4756-AK41	AK41	X-3 4x4 (F25) (без электрики)	2010-	✘		2400/100	022-007	
4754-A	A	X-4 4x4 (F26) (без электрики)	2014-	✘	✂	2400/100	022-007	
4756-AK41	AK41	X-4 4x4 (F26) (без электрики)	2014-	✘		2400/100	022-007	
4710-A	A	X-5 4x4 (E53) (без электрики)	2000-2007/2	✘		1500/75	022-007	
4750-A	A	X-5 4x4 (E70)(без электрики) кроме X5 M, X5 xDrive M50d	2007/3-	✘		1500/50	022-007	
4755-AK41	AK41	BMW X5 (E70) X5 (F15) (без электрики) X5 M, X5 xDrive M50d	11/2006-12/2013 08/2013-...	✘		3500/150	022-007	
4752-A	A	X-6 4x4 (E71)(без электрики)	2008-	✘		1500/50	022-007	
4755-AK41	AK41	BMW X6 (F16) (без электрики)	08/2014-...	✘		3500/150	022-007	
<b>BRILLIANCE</b>								
9010-A	A	V5 (без электрики)	2014-	✘	✂	1250/75		
<b>CHEVROLET</b>								
044-684	C	Aveo HB (без электрики)	2008-2011	✘		1200/50		
5265-A	A	Aveo HB (без электрики)	2011-	✘	✂	1100/40	022-007, 030-238	
5257-A	A	Aveo HB, ZAZ Vida	2008/3-2012	✘		1200/50		
5264-A	A	Aveo sedan (без электрики)	2012/1-...	✘		1100/50	022-007	
5254-A	A	Aveo sedan, ZAZ Vida	2006-2012	✘		1100/50		
5252-A	A	Captiva 4x4	2006-2013/06	✘	✂	1500/75		
5270-A	A	Captiva 4x4 (без электрики)	2013-	✘		2000/100		
5268-A	A	Cobalt (без электрики)	2013-	✘		1000/75	022-007	
5262-A	A	Cruze HB (без электрики)	2010/1 -	✘	✂	1100/50	022-007, 030-238	
5259-A	A	Cruze sedan	2009-	✘	✂	1100/50		
5266-A	A	Cruze SW (без электрики)	2013-	✘		1500/75		
5253-A	A	Epica sedan	2007-2010	✘		1300/50		
5250-A	A	Lacetti HB Daewoo Nubira HB	2004/4-2012	✘	✂	1200/75		
5224-A	A	Lacetti sedan Daewoo Nubira sedan	2003/6-2012	✘		1100/75		
5251-A	A	Lacetti wagon Daewoo Nubira wagon	2004-2012	✘		1200/75		
5206-A	A	Lanos sedan Daewoo Lanos sedan Daewoo Sens sedan	1997/5-	✘	✂	1100/50		
5261-A	A	Orlando	2011-	✘	✂	1500/75	022-007, 030-238	
5255-A	A	Rezzo minivan Daewoo Tacuma minivan	2004/4- 2008 2000-2004/4	✘		1100/50		
5267-A	A	Trailblaser (без электрики)	2013-	✘		1700/75	022-007	
5269-FL	F	Trailblaser (без электрики)	2013-	✘		1700/75	022-007	Plate LUX
<b>CHRYSLER</b>								
4816-A	A	Grand Voyager 4x4 Dodge Caravan 4x4 (без электрики)	2001/5-2008/1 2001/4-	✘		1500/75	022-007	
<b>CHERY</b>								
7601-A	A	Amulet sedan	2006-	✘	✂	1500/75		
7608-A	A	Bonus (без электрики)	2014-	✘		1100/75		

7603-A	A	Bonus sedan	2011/1-	✘		1180/75		
7604-A	A	Bonus/Chery Veri HB	2011-	✘		1180/75		
7602-A	A	Fora - (Vortex Estina) sedan	2006-	✘		1200/75		
7606-A	A	M11 HB (без электрики)	2012-	✘		1200/75		
3033-A	A	Tiggo 4x4 Toyota RAV 4 4x4	2006-2011 2000/6-2005	✘		1200/80		
7605-A	A	Tiggo/Vortex Tingo (без электрики)	2012-2014	✘		1200/75		
7610-A	A	Tiggo 3 (без электрики)	2017-	✘		1200/75		
7607-A	A	Tiggo 5 (без электрики)	2014-2017	✘		1200/75		
7609-A	A	Tiggo 5 (без электрики)	2017-	✘		1200/75		
<b>CHANGAN</b>								
9008-A	A	Changan CS35 (без электрики)	2013-	✘		1300/75	022-007	
<b>CITROEN</b>								
2550-A	A	307 / 308 HB Citroen C4 HB (без электрики)	2001- 2004- 2011	✘	✂	1200/50	022-007	
2527-A	A	Berlingo I minivan, van Peugeot Partner I minivan, van	1996-2008	✘	✂	1100/75		
2551-A	A	Berlingo II minivan, van Peugeot Partner II minivan, van Короткая база (4380мм.) (без электрики)	2008/05-	✘		1200/50	022-007	
4159-A	A	C4 Aircross	2010-	✘	✂	1400/50		
2635-A	A	C4 HB (без электрики)	2011/1-	✘	✂	1100/75	022-007	
2555-A	A	C4 HB I Peugeot 308 HB, 09/07-08/08, 10/2008- Peugeot 307 HB, 01-5/05, 6/05-9/07 (series II)	2004-2011 2007- 2001- 2007	✘	✂	1200/75	022-007 для Peugeot 308	
2636-A	A	C4 sedan (без электрики)	2013-	✘		1500/75	022-007	
4155-C	C	C-Crosser (без электрики)	2007-	✘		1500/50	022-007	
4165-E	E	C-Crosser (без электрики)	2007-	✘		1500/50	022-007	
2634-F	F	Jumper III Fiat Ducato III, Peugeot Boxer III	2006-	✘		2000/100	022-007	
<b>DAEWOO</b>								
5260-A	A	Chance HB, ZAZ Chance HB	2009-	✘		1000/50		
5224-A	A	Gentra /Nubira sedan Chevrolet Lacetti sedan	2013- 2003/6- 2012	✘		1100/75		
5206-A	A	Lanos sedan SENS sedan Chevrolet Lanos sedan	1997/5-	✘	✂	1100/50		
5258-A	A	Matiz HB	2001-	✘		700/50		
5256-A	A	Nexia sedan (рестайлинг 2008)	1995-	✘		1000/50		
5250-A	A	Nubira HB Chevrolet Lacetti HB	2004-2012	✘	✂	1200/75		
5255-A	A	Tacuma minivan Chevrolet Rezzo minivan	2000-2004/4 2004/4-2008	✘		1100/50		
<b>DODGE</b>								
4816-A	A	Caravan 4x4 Chrysler Grand Voyager 4x4 (без электрики)	2001/4- 2001/5-2008/1	✘		1500/75	022-007	
<b>DONGFENG</b>								
9012-A	A	H30 Cross (без электрики)	2015-...	✘	✂	1200/75	022-007	
<b>FAW</b>								
9005-A	A	Besturn B50 (без электрики)	2012-	✘	✂	1200/75		
9006-A	A	V5 (без электрики)	2013	✘		1100/75		
<b>FIAT</b>								
2633-A	A	Albea sedan	2003/4-2011	✘	✂	1000/70		
2626-A	A	Doblo minivan, van	2001-	✘	✂	1300/50		
2627-A	A	Ducato II (van) - Sollers 44 339,10 (без электрики)	2002-	✘		1500/75	022-007	
2634-F	F	Ducato III Peugeot Boxer III, Citroen Jumper III	2006-	✘		2000/100	022-007	
2638-A	A	Fullback (без электрики)	2016-...	✘		2500/100	022-007	
2851-A	A	Sedici 4x4 Suzuki SX 4 APV	2006- 2006-	✘	✂	1200/75		
<b>FORD</b>								
3983-A	A	Ecosport 2WD (без электрики)	2014-	✘		1200/75	022-007	
3985-A	A	Ecosport 2WD, 4WD (без электрики)	2014-	✘		1200/75	022-007	
3980-F	F	Edge (без электрики)	2014-	✘		1600/120	022-007	
3981-FL	F	Edge (без электрики)	2014-	✘		1600/120	022-007	Plate LUX
3963-A	A	Escape 4x4	2008/8-	✘		1500/75		
3971-A	A	Explorer	2011/06-2015	✘	✂	1500/75		
3987-A	A	Explorer (без электрики)	2015/11-	✘		1900/100	022-007	

036-251	A	Fiesta HB (без электрики)	2008-	✘	✂	2300/92		
3945-A	A	Fiesta HB Fusion minivan	2002/8-2008 2002/8-2012	✘	✂	1150/50		
3986-A	A	<b>Fiesta HB, sedan (без электрики)</b>	<b>2015-</b>	✘	✂	1200/75		
3936-A	A	Focus I HB, sedan	1998-2005	✘	✂	1000/75		
3948-A	A	Focus II sedan	2005/2-2011	✘		1000/75		
3949-A	A	Focus II wagon	2005/2-2011	✘	✂	1300/50		
3967-A	A	Focus III HB 2011-... Focus II HB 2004-2010 C-Max 2004- Grand C-Max 2011- Mazda 3 HB 2009-2013 Mazda 3 sedan 03-09	2011-	✘	✂	1200/75	022-007	
3968-A	A	Focus III sedan	2011-	✘		1200/75		
3973-A	A	Focus III SW	2011/03-	✘	✂	1200/75		
3929-A	A	Galaxy minivan	1995-2000/4	✘	✂	1500/75		
3957-A	A	Galaxy minivan (без электрики)	2006-	✘	✂	1500/75	022-007	
3961-A	A	Kuga 4x4 (без электрики)	2008-2012	✘		1300/60	022-007	
3976-A	A	Kuga 4x4 исключая авто с функцией свободные руки (без электрики)	2013-	✘		2000/100	022-007	
4521-A	A	Maverick 4x4 Mazda Tribute 4x4	2001/9-2003/1 2001-2003	✘	✂	1500/90		
3950-A	A	Maverick 4x4 Mazda Tribute 4x4	2004- 2004-2005	✘	✂	1500/75		
3966-A	A	Mondeo sedan (без электрики)	2007/3-2015	✘		1200/50	022-007	
3978-F	F	Ranger (Limited, Wildtrak) со ступенькой (без электрики)	2011-	✘		1500/100	022-007	
3956-F	F	Ranger 4x4 Mazda B 2500 pick-up	1999/10-2007 1999-2006	✘		2000/85		
3958-F	F	Ranger 4x4 Mazda BT 50 truck	2007-2011 2006-2011	✘		2000/100		
3969-F	F	Ranger XL и XLT (пр-во с 2013) без ступеньки (без электрики)	2012-	✘		2000/100	022-007	
3960-A	A	S-Max minivan (без электрики)	2006-	✘	✂	1200/50	022-007	
3964-A	A	Tourneo Connect minivan, van Transit Connect minivan, van	2002-	✘		1200/50		
3979-A	A	Tourneo Custom (без электрики)	2014-	✘		1500/75	022-007	
3977-F	F	Transit Chassis Cab (без электрики)	2012-	✘		1500/100		
3970-F	F	Transit со ступенькой	2000-2014	✘		2500/100		
3982-F	F	Transit без ступеньки (без электрики)	2000-2014	✘		2000/120		
3984-F	F	Transit VAN (без электрики) + для удлиненной базы	2014-	✘		2500/120	022-007	
		<b>GEELY</b>						
9004-A	A	Emgrand sedan (без электрики)	2012-	✘	✂	1200/75		
9007-F	F	Emgrand X7 (без электрики)	2013-2016/4	✘		1500/75	022-007	
9011-F	F	Emgrand X7 (без электрики)	2016-	✘		1500/75	022-007	
9001-A	A	GC 6	2014-	✘		1100/50		
9003-A	A	MK cross (без электрики)	2006-	✘		1100/75		
9001-A	A	MK sedan	2006-	✘		1100/50		
		<b>GREAT WALL</b>						
3303-A	A	Hover 4x4	2003-2009	✘		1500/75		
3307-A	A	Hover 3 4x4 4x4	Hover 5 2009- 2011-	✘		1500/75		
3317-A	A	Hover H6 (без электрики)	2013-	✘		1500/75	022-007	
3315-A	A	Hover M2 (без электрики)	2013-	✘		1200/75		
3316-A	A	Hover M4 (без электрики)	2013-	✘				
3302-A	A	Safe 4x4	2005-	✘		1500/75		
3313-F	F	Wingle 5 (без электрики)	2013-	✘		2000/75		

		<b>HAIMA</b>						
9009-A	A	Haima 7 (без электрики)	2014-	✘		1500/75		
		<b>HONDA</b>						
5505-A	A	CR-V 4x4	1997-2002/2	✘	✂	1500/75		
5518-A	A	CR-V 4x4	2002/3-2006	✘		1400/50		
5531-A	A	CR-V 4x4	2007-11.2012	✘	✂	1500/75		
5533-A	A	CR-V 2,0; 2,4; 4x4 (без электрики)	2012-	✘	✂	1500/75	022-007	
5506-A	A	HR-V 4x4	1999-2006	✘	✂	1200/75		
		<b>HYUNDAI</b>						
4253-A	A	IX35 4x4	2010-	✘		1500/75		
4246-A	A	IX55 4x4	2009-	✘	✂	1500/75		
4221-A	A	Accent HB, sedan	1999/8-	✘		1000/75		
4264-A	A	Creta (без электрики)	2016-	✘		1300/75	022-007	
4259-A	A	Elantra (без электрики) рестайлинг	2014-	✘	✂	1250/75	022-007	
4238-A	A	Elantra HB, sedan ( Tagaz )	2000/8-2007	✘	✂	1400/65		
4242-A	A	Elantra IV sedan	2007-2012	✘	✂	1100/50		
4263-A	A	Elantra (без электрики)	2016-	✘	✂	1500/100		
4223-A	A	Getz HB	2002/8-2005/10	✘	✂	1000/50		
4241-A	A	Getz HB	2005-2011	✘	✂	1100/50		
4250-A	A	H 200 minibus 4x4	1997-2006			1500/75		
4256-A	A	H1 (без электрики)	2008/1-	✘	✂	1800/100	022-007	
4247-A	A	I20 HB	2009-2013			1100/50		
6737-A	A	I30 HB Kia Ceed HB	2007-2012	✘	✂	1200/75		
6751-A	A	i30 HB HB (без электрики)	Kia Ceed 2012-	✘	✂	1500/75	022-007	
6756-A	A	i30 SW Sporty Wagon (без электрики)	Kia Ceed 2012-	✘	✂	1500/75	022-007	
4262-A	A	I40 sedan (без электрики)	2011-	✘	✂	1800/80	022-007	
4244-A	A	KJ Tager 4x4 ( Tagaz )	2006-	✘		1500/50		
4243-A	A	Matrix minivan	2001-2008	✘		1200/50		
4245-A	A	Road Partner 4x4 ( Tagaz ) SUV	2008-	✘		1500/50		
4251-V	V	Santa Fe	2006-2012	✘	✂	2200/100		
4258-A	A	Santa Fe Fe (без электрики)	Grand Santa KIA Sorento 2012-2013 2012-2015	✘	✂	2000/100	022-007	
4227-A	A	Santa Fe 4x4	2006-2012	✘	✂	1500/75		
4237-A	A	Santa Fe 4x4 (Tagaz)	2001-2006	✘	✂	2000/75		
4254-A	A	Solaris sedan, HB	2010-2014	✘	✂	1000/50		
4260-A	A	Solaris sedan, HB (без электрики)	2014-2017	✘	✂	1000/50		
4265-A	A	Solaris II sedan (без электрики)	2017-	✘	✂	1000/50		
4255-A	A	Sonata sedan	2010/1-	✘		1200/75		
4230-A	A	Sonata V, sedan	2001/7-2006	✘	✂	1500/75		
4225-F	F	Terracan	2001-2006	✘		2000/80		
4261-A	A	Tucson (без электрики)	2015-	✘		1600/100	022-007	
4235-A	A	Tucson 4x4 Kia Sportage 4x4	2004-2010 2005-2010	✘	✂	1500/75		
4239-A	A	Verma HB, sedan Kia Rio II sedan	2006- 2005/9-2008	✘	✂	1000/50		
		<b>INFINITI</b>						
8010-A	A	FX 35 4x4 (без электрики)	2003-2009	✘	✂	1500/50	022-007	
8011-A	A	FX 37/50 (без электрики)	2010-	✘		1500/75	022-007	
		<b>Iran Khodro</b>						
3401-A	A	Samand sedan	2006-	✘		1000/50		
		<b>IVECO</b>						
2637-F	F	Daily (без электрики)	2014-	✘		2500/120	022-007	
		<b>JAC</b>						
3318-A	A	S5 (без электрики)	2014-	✘		1500/75		
		<b>Jeep</b>						
4810-A	A	Grand Cherokee 4x4	1999/3-2005/5	✘		1500/75		
4851-A	A	Grand Cherokee (WK2) (без электрики)	2010-2014 2014-	✘		3500/140	022-007	
4853-AK41	AK-41	Grand Cherokee (WK2) (без электрики)	2010-2014 2014-	✘		3500/140	022-008	
4852-A	A	Wrangler (JK) (без электрики)	2007-	✘		3100/990	022-007	
		<b>KIA</b>						
6735-A	A	Carens minivan	2006/11-2013	✘	✂	1500/75		
6738-A	A	Carnival minivan	2006-	✘	✂	1500/50		
6737-A	A	Cee'd HB Hyundai i30 HB	2007-2012	✘	✂	1200/75		

6751-A	A	Cee'd HB (без электрики) HB	Hyundai i30	2012-	✘	✂	1500/75	022-007	
6736-A	A	Ceed Sporty Wagon		2007/10-2012	✘	✂	1300/75		
6756-A	A	Ceed Sporty Wagon SW (без электрики)	Hyundai i30	2012-	✘	✂	1500/75	022-007	
6744-A	A	Cerato sedan дв. 1,6L		2009-2012	✘		1300/50		
6732-A	A	Cerato HB, sedan		2004-2008	✘		1110/60		
6753-A	A	Cerato sedan (без электрики)		2013-	✘		1000/75	022-007	
6755-A	A	Mohave (без электрики)		2009-	✘	✂	2000/100		
6747-A	A	Rio HB II рестайлинг		2010-2011	✘		1200/75		
6749-A	A	Rio HB III		2011-	✘	✂	1000/50		
6733-A	A	Rio II HB		2005/9-2008	✘		1100/60		
033-164	C	Rio II HB (без электрики)		2005-2008	✘				
4239-A	A	Rio II sedan Hyundai Verna HB, sedan		2005/9-2008 2006-	✘	✂	1000/50		
6743-A	A	Rio sedan		2009-2011/10	✘		1100/60		
6748-A	A	Rio sedan		2011-2015 2015-	✘	✂	1000/50		
6740-F	F	Sorento 4x4		2006-2009	✘	✂	3500/120		
6719-A	A	Sorento 4x4		2002- 2006	✘	✂	1500/100		
6719-F	F	Sorento 4x4		2002- 2006	✘	✂	2000/120		
6734-A	A	Sorento 4x4		2006-2008	✘	✂	1500/100		
6741-A	A	Sorento 4x4		2009-2012	✘	✂	1500/75		
4258-A	A	Sorento 4x4 (без электрики) кроме Prime		2012-	✘	✂	2000/100	022-007	
6757-A	A	Sorento Prime (без электрики)		2015-	✘	✂	2000/75	022-007	
6758-A	A	Sportage (без электрики)		2016-	✘	✂	1900/120	022-007	
6745-A	A	Soul MPV		2009/02-2014	✘		1200/50		
6754-A	A	Soul MPV NEW (без электрики)		2014-	✘		1100/75	022-007	
6731-A	A	Spectra sedan Scopia II HB		1998-2011 1998-2001/4	✘	✂	1400/75		
6746-A	A	Sportage 4x4		2010-2016	✘		1500/75	022-007	
4235-A	A	Sportage 4x4 Hyundai Tucson 4x4		2005-2010 2004-2010	✘	✂	1500/75		
6730-A	A	Sportage GRAND 4x4		2000/3-2006	✘		1500/75		
		<b>LAND ROVER</b>							
7354-A	A	Discovery Sport (без электрики)		2015-	✘	✂	2200/75	022-007	
7351-A	A	Freelander II 4x4 (без электрики)		2007-2012	✘		1500/50	022-007	
7356-A	A	Range Rover Evoque (без электрики)		2011-	✘	✂	1800/150	022-007	
7353-A	A	Range Rover Vogue		2007-	✘		1500/75	022-007	
7355-AK41	AK41	Range Rover IV (без электрики)		2013-	✘		3500/150	022-007	
		<b>LEXUS</b>							
3095-A	A	GX (без электрики)		2010-	✘	✂	3500/140		
3011-E	E	GX (без электрики)		2010-	✘	✂	2500/100		
3063-ABP	A	GX 460 Toyota Land Cruiser Prado (150) 4x4		2010-2014 2010-	✘		1500/75		Bosal Power*
3071-AL	A	GX 460 Toyota Land Cruiser Prado (150) 4x4		2010-2014 2010-	✘		1500/75		Plate LUX
3096-ABP	A	GX 460 (без электрики)		2014-	✘		3000/100		Bosal Power*
3062-A	A	GX 460 4x4 Land Cruiser Prado (120/150) 4x4		2010-2014 2002-	✘		1500/75		
3079-FL	F	GX 460 Land Cruiser Prado (150) 4x4		2010-2014 2010-	✘		2500/100		Plate LUX
3090-FL	F	GX 460 Land Cruiser Prado (150) 4x4 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ		2010-2014 2010-	✘		1500/75		Plate LUX
3040-A	A	GX 470 4x4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4x4		2003-2009	✘		1500/100		
3092-F	F	Lexus LX 570 4x4 Land Cruiser 200 4x4 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ	Toyota	2007-	✘		2000/120		
3099-A	A	LX 570 4x4 (без электрики)		2007-	✘	✂	3500/140	022-007	
3098-A	A	NX (без электрики), кроме "Turbo"		2014-....	✘		1500/80	022-007	
3097-A	A	Lexus RX (без электрики)		2016-	✘		2500/120	022-007	
3010-E	E	LX (без электрики)		2007-	✘	✂	2500/100		
3032-A	A	LX 470 4x4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4x4		2003-2007 1998/3-2007	✘		1500/100		
3032-ABP	A	LX 470 4x4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4x4		2003-2007 1998/3-2008	✘		1500/100		Bosal Power*
3054-F	F	LX 570 4x4 Toyota Land Cruiser 200 4x4		2007-	✘	✂	2500/100		
3054-ABP	A	LX 570 4x4 Toyota Land Cruiser 200 4x4		2007-	✘		1500/75		Bosal Power*

3054-A	A	LX 570 4x4 Toyota Land Cruiser 200 4x4	2007-	✘		1500/75		
3072-AL	A	LX 570 4x4 Toyota Land Cruiser 200 4x4	2007-	✘		1500/75		Plate LUX
3091-FL	F	LX 570 4x4 Toyota Land Cruiser 200 4x4 (без	2007-	✘		2000/120		Plate LUX
3042-A	A	RX 300 4x4 Toyota Highlander	1997-2003	✘		1500/75		
3041-A	A	RX 300 4x4, RX 330 4x4, RX 350 4x4 Toyota Highlander	2003-2009	✘		1500/75		
3041-ABP	A	RX 300 4x4, RX 330 4x4, RX 350 4x4 Toyota Highlander	2003-2009	✘		1500/75		Bosal Power*
3078-FL	F	RX 300/RX330	2003-2009	✘		2000/100		Plate LUX
3073-A	A	RX 350	2009-	✘		1500/75		
		<b>LIFAN</b>						
3308-A	A	Breez (2008 - ...)	2008-	✘		1100/50		
3310-A	A	Breez sedan	2007-	✘		1000/65		
3319-A	A	Cebrum sedan (без электрики)	2014-	✘		1200/75		
3309-A	A	Solano sedan (без электрики) с мая 2017	2008- 2016-	✘		1200/60		
3320-A	A	X50 (без электрики)	2015-	✘		1500/75		
3314-A	A	X60 (без электрики)	2012-	✘		2000/75		
		<b>MAZDA</b>						
3967-A	A	3 HB 2009-2013, 3 sedan 03-08, Ford Focus III HB 2011-...	2009-2013 2003- 2008 2011-	✘	✂	1200/75	022-007	
4529-A	A	3 sedan (без электрики)	2009-2013	✘		1500/50		
4533-A	A	3 sedan (без электрики)	2013-	✘	✂	1910/90	022-007	
4522-A	A	6 HB, sedan	2002/6-2008	✘	✂	1500/75		
4528-A	A	6 HB, sedan (без электрики)	2008-2013	✘	✂	1500/70	022-007	
3956-F	F	B 2500 pick-up Ford Ranger 4x4	1999-2006 1999/10-2007	✘		2000/85		
3958-F	F	BT 50 truck Ford Ranger 4x4	2006- 2011 2007- 2011	✘		2000/100		
4530-A	A	CX-5 (без электрики)	2012- 2015-	✘	✂	1500/75	022-007	
038-190	AK10	CX-5 (без электрики)	2012-	✘	✂	2000/88	022-007	
4532-A	A	CX-5 (без электрики)	2012- 2015-	✘		2000/75	022-007	
4526-A	A	CX-7 4x4 (без электрики)	2007-2012	✘		1300/50	022-007	
4531-A	A	CX-9 (без электрики)	2012-	✘		1500/50	022-007	
4527-A	A	CX-9 4x4 (без электрики)	2008-2013	✘		1500/50	022-007	
3950-A	A	Tribute 4x4 Ford Maverick 4x4	2004-2005 2004-	✘	✂	1500/75		
4521-A	A	Tribute 4x4 Ford Maverick 4x4	2001-2003 2001/9-2003/1	✘	✂	1500/75		
		<b>MERCEDES</b>						
2252-AN	A	GL-Class (X164/ X166) 4x4 (без электрики) с 10/2016	2005-2016	✘	✂	3500/140	022-007	
2255-AK41	AK41	GL-Class (X164/ X166) 4x4 (без электрики) с 10/2016	2005-2016	✘	✂	3500/140	022-007	
2256-AK41	AK41	GLC-Series (без электрики)	2015-	✘	✂	2500/100	022-007	
2252-AN	A	GLE-Class (W166) 4x4 (без электрики) с10/2016	2016-	✘	✂	3500/140	022-007	
2255-AK41	AK41	GLE-Class (W166) 4x4 (без электрики) с10/2016	2016-	✘	✂	3500/140	022-007	
2251-A	A	GLK-Class (x204) 4x4 (без электрики)	2008/10-	✘	✂	1500/75	022-007	
2252-AN	A	GLS-Class (X166) 4x4 (без электрики) с10/2016	2016-	✘	✂	3500/140	022-007	
2255-AK41	AK41	GLS-Class (X166) 4x4 (без электрики) с10/2016	2016-	✘	✂	3500/140	022-007	
2216-H	H	M-Class 4x4	1998- 2005	✘	✂	2000/100		
2252-AN	A	M-Class (W164/ W166) 4x4 (без электрики)	2005-2016	✘	✂	3500/140	022-007	
2255-AK41	AK41	M-Class (W164/ W166) 4x4 (без электрики)	2005-2016	✘	✂	3500/140	022-007	
2250-F	F	Sprinter II minibus, van Volkswagen Crafter minivan , van (без электрики)	2006/5- 2006-	✘		2000/100	022-007	
2254-F	F	Sprinter Classic база 5640мм без ступеньки (без электрики)	2013-	✘		2500/120		
2257-A	A	V-class (W447) (без электрики)	2014-	✘	✂	2500/100	022-007	
2257-A	A	Viano (W639) (без электрики)	2003-2014	✘	✂	2500/100	022-007	
2257-A	A	Vito (W447; W639) (без электрики)	2003-	✘	✂	2500/100	022-007	
		<b>MITSUBISHI</b>						
4159-A	A	ASX	2010-	✘	✂	1400/50		
4153-F	F	L-200 L-200 Triton (с отбойным брусом)	2007-2014, 2015-	✘		1500/75		
4158-FBP	F	L200	2007-2014, 2015-	✘		1400/50		Bosal Power*



4164-F	F	L200 (без электрики)	2014-2015	✘		1500/75	022-007	
4151-A	A	Lancer HB, sedan, wagon	2004-2007	✘		1200/80		
4154-A	A	Lancer sedan	2007-2011 2012- двиг 1.8л	✘		1200/50		
4163-A	A	Lancer Sedan (двигатель 1,6L) (без электрики)	2012-	✘		1200/50		
4152-A	A	Outlander 4x4 Airtrek 4x4	2003-2006/10	✘		1500/75		
4162-A	A	Outlander (без электрики)	2012-2015 2015-	✘		1700/75	022-007	
4155-C	C	Outlander XL 7 4x4 (без электрики)	2006/11-2013	✘		1500/50	022-007	
4165-E	E	Outlander XL 7 4x4 (без электрики)	2006/11-2013	✘		1500/50	022-007	
4125-F	F	Pajero IV 4x4 (с мая 2012)	2007-	✘		2500/100		
4160-A	A	Pajero III 4x4 Pajero IV 4x4	2000/3-2007/1 2007/2-	✘	✂	2500/100 (03/17)		
4124-A	A	Pajero Pinin 4x4	1999-2005	✘		1500/100		
4126-F	F	Pajero Sport 4x4 Montero Sport 4x4	1998-2008	✘		2000/100		
4156-A	A	Pajero Sport 4x4	2008-2016	✘		1500/75		
4157-ABP	A	Pajero Sport 4x4	2008-2016	✘		1500/75		Bosal Power*
4166-A	A	Pajero Sport 2 4x4 Pajero Sport 3 4x4 (без электрики)	2008-2016 2016-	✘		2500/100	022-007	
4167-ABP	A	Pajero Sport 2 4x4 Pajero Sport 3 4x4 (без электрики)	2008-2016 2016-	✘		2500/100	022-007	Bosal Power*
		<b>NISSAN</b>						
4331-A	A	Almera sedan (N16)	2000/3-2007	✘	✂	1200/75		
4353-A	A	Almera Classic sedan	2006-2013	✘	✂	1000/50		
4373-A	A	Almera (G11) (без электрики)	2013-	✘		1200/75		
4370-A	A	Juke (2WD)	2010-	✘	✂	1000/50		
4372-A	A	Juke (4WD) (без электрики)	2010-	✘	✂	1000/50	022-007	
4351-A	A	Murano 4x4	2005-2008	✘		1500/80		
4365-A	A	Murano 4x4	2008/8-2015	✘	✂	1500/75		
4379-A	A	Murano 4x4 (без электрики)	20016-	✘		2000/100	022-007	
4360-F	F	Navara pick-up (бампер со ступенькой)	2005-	✘		2000/100		
4355-A	A	Note minivan	2006-	✘	✂	1100/50		
4366-A	A	NP300 pick-up	2008/6-	✘		2000/75		
4350-A	A	Pathfinder (R51)	2005/4-2014	✘	✂	1500/75		
4375-A	A	Pathfinder (R52) (без электрики)	2014-	✘	✂	1250/75	022-007	
4323-A	A	Patrol GR (Y61) 4x4	1998-2009	✘		2000/75		
4368-V	V	Patrol GR (Y61) 4x4	1998-2009	✘		3500/120		
4369-F	F	Patrol (Y62) (без электрики)	2010-	✘		1500/75	022-007	
4334-A	A	Primera HB, sedan	2002/3-2009	✘	✂	1500/75		
4357-A	A	Qashgai, Qashgai+2 minivan	2007-2014 2014-	✘	✂	1100/50	022-007 с 2014г.	
4376-A	A	Sentra (B17) (без электрики)	2014-	✘	✂	1000/75		
4374-A	A	Terrano (без электрики)	2014-	✘	✂	1500/75		
4362-A	A	Tiida HB, sedan	2007/2-2014	✘	✂	1100/50		
4378-A	A	Tiida HB (без электрики)	2015-	✘		1000/75	022-007	
4337-A	A	X-Trail 4x4 (T30)	2001/9-2007/6	✘	✂	1500/100		
4371-A	A	X-Trail 4x4 (T31)	2007/7-2015	✘		1500/75		
4377-A	A	X-Trail 4x4 (T32) (без электрики)	2015-	✘		2000/100	022-007	
		<b>OPEL</b>						
1150-A	A	Antara 4x4 (без электрики)	2006/7-	✘		1500/50	022-007	
1165-A	A	Astra H (Family) HB (без электрики)	2004/3-	✘		1200/60	022-007	
1171-A	A	Astra H (Family) sedan (без электрики)	2007-	✘		1300/60	022-007	
037-051	A	Astra J HB (без электрики)	2009/09-	✘	✂	1500/75	022-007, 030-239	
1178-A	A	Astra J HB (без электрики)	2009/09-	✘	✂	1300/50	022-007, 030-238	
1181-A	A	Astra J Sport Tourer (без электрики)	10/2010 -	✘	✂	1300/50	022-007, 030-238	
1184-A	A	Astra J Sedan исключая комплектацию Cosmo (без электрики)	10/2012-	✘		1300/75	022-007, 030-238	
1174-A	A	Combo minivan	2004-2012	✘		1200/50		
1173-A	A	Insignia sedan / HB (без электрики)	2009-	✘		1500/50	022-007	
1177-A	A	Insignia wagon (без электрики)	2009-	✘	✂	1500/50	022-007, 030-238	
1176-A	A	Meriva minivan (без электрики)	2003-2010	✘	✂	1300/60	022-007	
1180-A	A	Meriva B (без электрики)	2010 -	✘	вырез по необход-ти	1200/50	022-007, 030-238	
1183-A	A	Мокка (без электрики)	2012-	✘	✂		022-007, 030-238	
1175-A	A	Zafira B minivan (без электрики) исключая а/м с парктроником	2005-	✘	✂	1500/75	022-007	
1182-A	A	Zafira C toureg (без электрики)	2012-	✘	вырез по необход-ти	1500/75	022-007, 030-238	
		<b>PEUGEOT</b>						
2550-A	A	307 / 308 HB Citroen C4 HB (без электрики)	2001- 2004- 2011	✘	✂	1200/50	022-007	
























































2555-A	A	308 HB, 09/07-08/08, 10/2008-307 HB, 01-5/05, 6/05-9/07 (series II) Citroen C4 HB I 04-06, 07-11	10/2008-6/05-9/07 2004-2011	✘	✂	1200/75	022-007 для Peugeot 308	
4155-C	C	4007 (без электрики)	2007-	✘		1500/50	022-007	
4165-E	E	4007 (без электрики)	2007-	✘		1500/50	022-007	
2557-A	A	408 (без электрики)	2012-	✘		1200/75	022-007	
4159-A	A	4008	2010-	✘	✂	1400/50		
2551-A	A	Berlingo II minivan, van Peugeot Partner II minivan, van Короткая база (4380мм.) (без электрики)	2008/05-	✘		1200/50	022-007	
2634-F	F	Boxer III Fiat Ducato III, Citroen Jumper III	2006-	✘		2000/100	022-007	
034-962	F	Boxer III Fiat Ducato IV, Citroen Jumper III (без электрики)	2006-	✘		3000/150	022-007	
2527-A	A	Partner I minivan, van Citroen Berlingo I minivan, van	1996-2008	✘	✂	1100/75		
		<b>PORSCHE</b>						
2143-A	A	Cayenne 4x4 (без электрики)	2002/12-	✘	✂	1500/75	022-007	
2151-A	A	Cayenne 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	3500/140	022-007	
3555-AK6	AK6	Cayenne 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	3500/140	022-008	
2197-A	A	Macan (без электрики)	2013-	✘	✂	2000/100	022-007	
		<b>RAVON</b>						
5224-A	A	Gentra	2015-	✘		1100/75		
5258-A	A	Matiz	2016-	✘		700/50		
5254-A	A	Nexia R3 (без электрики)	2016-	✘		1100/50	022-007	
5268-A	A	R4 (без электрики)	2016-	✘		1000/75	022-007	
		<b>RENAULT</b>						
2731-A	A	Clio II	1999-2014	✘		1000/75		
1429-A	A	Duster	2012-2015	✘	✂	1300/75		
4374-A	A	Duster (без электрики)	2015-	✘	✂	1500/75		
1428-A	A	Fluence	2011-	✘	✂	1200/75	022-007	
1426-A	A	Kangoo II minivan (в России с 2010) (без электрики)	2008-	✘		1100/50	022-007	
4374-A	A	Картур 4X4 (без электрики)	2016-	✘	✂	1500/75		
1436-A	A	Картур 4X2; 4X4 (без электрики)	2016-	✘		1500/75	022-007	
1421-A	A	Koleos 4x4	2008-	✘	✂	1500/50		
1432-A	A	Logan II sedan (без электрики)	2014-	✘		1100/75	022-007	
038-991	A	Logan II sedan (без электрики)	2014-	✘		1100/75	022-007	
1418-A	A	Logan sedan Dacia sedan	2005-2014 2005/6-2014	✘		1100/75		
1434-F	F	Master передний привод (без электрики)	1997-2010	✘		2000/120		
1437-F	F	Master RWD/FWD (без электрики) ,кроме 2х-скатных авто	2010-	✘		2500/100	022-007	
1420-A	A	Megane Classic II sedan Megane II wagon	2003- 2008/11 2003/9-2008	✘		1100/50		
1425-A	A	Megane III HB без электрики	2008/12- 2003- 2009 2009/06-	✘		1200/50	022-007	
1422-A	A	Sandero HB	2008-2014	✘	✂	1000/50		
1432-A	A	Sandero HB (без электрики)	2014-	✘	✂	1100/75	022-007	
1427-A	A	Sandero Stepway	2010-2014	✘	✂	1000/50		
1433-A	A	Sandero Stepway (без электрики)	2014-	✘	✂	1100/75	022-007	
1425-A	A	Scenic 2,Grand Scenic 2 без электрики Scenic 3	2003-2009 2009/06-	✘		1200/50		
2731-A	A	Symbol sedan Thalia sedan	1999-2014	✘		1000/75		
		<b>SEAT</b>						
3929-A	A	Alhambra minivan	1995-2000/4	✘	✂	1500/75		
2155-A	A	Ateca (без электрики)	2016-	✘		2530/100	022-007	
		<b>SKODA</b>						
1911-A	A	Fabia HB	2000-	✘	✂	1200/75		
1922-A	A	Fabia sedan, wagon	2000/10-	✘	✂	1100/50		
1909-A	A	Octavia I HB Octavia II Tour HB Octavia I wagon	1996-2011 2004/6-2012 1998-2012	✘	✂	1200/75		
1918-A	A	Octavia II HB Octavia II wagon (без электрики) Octavia III HB	2004/6-2012 2005-2012 2013-	✘	✂	1200/75	022-007	

1926-AK41	AK41	Octavia III HB (без электрики)	2013-	✘	✂	2000/80	022-007	
1923-A	A	Octavia Scout wagon (без электрики)	2007/3-2013		✂	1300/60	022-007	
1925-A	A	Rapid (без электрики)	2014	✘	✂	1500/75	022-007	
038-841	A	Rapid (без электрики)	2014-		✂	1500/75	022-007	
1920-A	A	Roomster minivan	2006-	✘	✂	1200/60		
2137-A	A	Superb I sedan	2002-2008	✘	✂	1500/75		
1921-A	A	Superb II sedan Superb II wagon (без электрики)	2008-2015 2010-2015	✘	✂	1500/50	022-007	
2198-A	A	Skoda Superb (без электрики)	2015-	✘	✂	2233/100	022-007	
1924-A	A	Yeti 4x4 (без электрики)	2009-	✘	✂	1500/50	022-007	
		<b>SSANGYONG</b>						
6450-A	A	Actyon 4x4	2006-	✘	✂	1500/75		
6455-A	A	Actyon New	2010-	✘		1500/75		
6453-F	F	Actyon Sports pick-up	2006-2011	✘		2000/75		
6452-A	A	Kyron II 4x4	2006/9-	✘		1500/75		
6405-A	A	Rexton I 4x4	2003-2006/6	✘		2300/100		
6451-A	A	Rexton II 4x4	2006/7-	✘	✂	1500/75		
6456-A	A	Stavic (без электрики)	2013-	✘		1500/75	022-007	
		<b>SUBARU</b>						
6301-A	A	Forester 4x4	1997-2008	✘		1500/75		
6303-A	A	Forester 4x4	2008-2013	✘		1500/50		
6311-A	A	Forester 4x4 (без электрики)	2013-	✘	✂	1500/50	022-007	
6302-A	A	Outback 4x4	2003-2009/10	✘		1500/75		
6309-A	A	Outback 4x4	2009/11-2015	✘	✂	1500/75		
6312-A	A	Out back 4x4 (без электрики)	2015-	✘	✂	1800/75	022-007	
6308-A	A	Tribeca 4x4	2008-	✘		1500/75		
6310-A	A	XV 4x4 (без электрики)	2011- 2016-	✘	✂	1500/50	022-007	
		<b>SUZUKI</b>						
2850-F	F	Grand Vitara 4x4 ( 5 doors)	2005/9-2012	✘		1500/75		
2850-A	A	Grand Vitara 4x4 ( 5 doors)	2005/9-	✘		1500/75		
2850-ABP	A	Grand Vitara 4x4 ( 5 doors)	2005/9-	✘		1500/75		Bosal Power*
2817-A	A	Grand Vitara XL 7 4x4	1998-2005	✘		1500/75		
2852-A	A	Jimny 4x4 (без электрики)	1998-	✘		1200/50	022-007 необходим с 2007-	
2851-A	A	SX 4 HB	2006-2014	✘	✂	1200/75		
2856-A	A	SX4 new (S-Cross) (без электрики)	2014-	✘	✂	1500/75	022-007	
040-273	C	SX4 new (S-Cross) (без электрики)	2014-	✘	✂	1500/75	022-007	
2856-A	A	Vitara (без электрики)	2015-	✘	✂	1500/75	022-007	
		<b>TOYOTA</b>						
3059-A	A	Auris HB	2007-	✘		1500/50		
044-421	A	Auris HB (без электрики)	2006-2012	✘		1600/60	022-007	
3067-A	A	Avensis sedan	2009-	✘		1500/50		
3077-A	A	Avensis sedan	2003-2009	✘		1500/50		
037-181	A	Avensis Sedan (без электрики)	2009-	✘		1800/75	022-007	
3066-A	A	Avensis wagon	2009-			1500/50		
3068-A	A	Avensis wagon	2003-2009	✘		1500/50		
037-171	A	Avensis Wagon( без электрики)	2009-	✘		1800/75	022-007	
3056-A	A	Camry sedan	2006-	✘	✂	1500/50		
3034-A	A	Corolla HB	2002-2007	✘	✂	1000/75		
028-031	A	Corolla HB (без электрики)	2002-2007	✘				
3035-A	A	Corolla sedan	2003-2007	✘	✂	1300/75		
3087-A	A	Corolla sedan (без электрики)	2007- 2013-	✘		1200/75	022-007	
028-041	A	Corolla sedan (без электрики)	2003-2007	✘				
3036-A	A	Corolla wagon	2002-2007	✘	✂	1300/75		
3041-A	A	Highlander	2003-2009	✘		1500/75		
3041-ABP	A	Highlander	2003-2009	✘		1500/75		Bosal Power*
3041-VBP	V	Highlander	2003-2009	✘		2000/100		Bosal Power*
3042-A	A	Highlander	1997-2003	✘		1500/75		
3074-F	F	Highlander (без электрики)	2010-2014	✘		1500/75		
3086-FL	F	Highlander (без электрики)	2010-2014	✘	✂	1500/75		Plate LUX

3088-F	F	Highlander (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ	2014-	✘		2000/120	022-007	
3089-FL	F	Highlander (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ	2014-	✘		2000/120	022-007	Plate LUX
3065-F	F	Hilux double cab (с отбойным брусом)	2008-2015	✘		1500/75		
3093-F	F	Hilux double cab (без отбойного бруса) без электрики	2015-	✘		2950/120		
3022-F	F	Land Cruiser 90 4x4	1996/4 - 2002	✘		1500/100		
3032-A	A	Land Cruiser 100 VX 4x4	1998/3-2007	✘		1500/100		
3032-ABP	A	Land Cruiser 100 VX 4x4	1998/3-2007	✘		1500/100		Bosal Power*
3060-F	F	Land Cruiser 100 VX 4x4	1998/3-2007	✘		2500/100		
3010-E	E	Land Cruiser 200 4x4 (без электрики)	2007-	✘	✂	2500/100		
3012-AK41	AK41	Land Cruiser 200 4x4 (без электрики)	2007-	✘	✂	3500/140		
3054-A	A	Land Cruiser 200 4x4 кроме комплектации Exclusive	2007-	✘		1500/75		
3054-ABP	A	Land Cruiser 200 4x4 кроме комплектации Exclusive	2007-	✘		1500/75		Bosal Power*
3054-F	F	Land Cruiser 200 4x4	2007-	✘	✂	2500/100		
3072-AL	A	Land Cruiser 200 4x4 кроме комплектации Exclusive	2007-	✘		1500/75		Plate LUX
3083-AK41	AK41	Land Cruiser 200 4x4 кроме комплектации Exclusive	2010-	✘		1500/75		Bosal Power*
3091-FL	F	Land Cruiser 200 4x4 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ <b>кроме комплектации Exclusive</b>	2007-	✘		2000/120		Plate LUX
3092-F	F	Land Cruiser 200 4x4 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ <b>кроме комплектации Exclusive</b>	2007-	✘		2000/120		
3094-A	A	Land Cruiser 200 4x4 (без электрики)	2007-	✘	✂	3500/140		
3040-A	A	Land Cruiser Prado J120, J125 4x4	2003-2009	✘		1500/100		
3040-ABP	A	Land Cruiser Prado J120, J125 4x4	2003-2009	✘		1500/100		Bosal Power*
3040-VBP	F	Land Cruiser Prado J120, J125 4x4	2003-2009	✘		1500/100		Bosal Power*
3011-E	A	Land Cruiser Prado J150/120 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	2500/100		
3062-A	A	Land Cruiser Prado J120/150 4x4	2002-	✘		1500/75		
3063-ABP	A	Land Cruiser Prado J150/120 4x4	2002-	✘		1500/75		Bosal Power*
3079-FL	F	Land Cruiser Prado J150/120 4x4	2002-	✘		2500/100		Plate LUX
3071-AL	A	Land Cruiser Prado J150/120 4x4	2002-	✘		1500/75		Plate LUX
3082-AK41	AK41	Land Cruiser Prado J150/120 4x4	2002-	✘		1500/75		Plate LUX
3090-FL	F	Land Cruiser Prado J150/120 4x4 (без электрики)	2002-	✘		2000/120		Plate LUX
3095-A	A	Land Cruiser Prado J150/120 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	3500/140		
3033-A	A	RAV 4 4x4	2000/6-2005	✘		1200/80		
3043-A	A	RAV 4 4x4	2006-2012	✘		1500/100		
3084-A	A	RAV 4 (без электрики), кроме функции "свободные руки"	2013-2015-	✘	✂	1500/75	022-007	
3085-A	A	Venza (без электрики)	2013-	✘		1500/75		
3069-A	A	Verso wagon	2009-	✘		1200/50		
<b>VOLKSWAGEN</b>								
2152-E	E	Amarok Pick-up с бампером (без электрики)	2010-	✘		2500/100		
2192-F	F	Amarok Pick-up с бампером	2010-	✘		2500/100		
2133-A	A	Bora sedan, wagon	1998-2005	✘	✂	1400/75		
2150-A	A	Caddy III minivan, van Caddy III Maxi minivan, van	2004-	✘		1200/50		
2250-F	F	Crafter minivan, van (без электрики)	2006-	✘		2000/100	022-007	
2133-A	A	Golf IV HB, wagon	1997/10-2003/10	✘	✂	1400/75		
2187-A	A	Golf VI HB Golf VI Plus HB (без электрики)	2008-2012	✘	✂	1500/75	022-007	
2189-A	A	Golf V variant, variant (без электрики) Golf VI	2007-	✘	✂	1500/50	022-007	
2189-A	A	Jetta sedan	2006-1/2011	✘	✂	1500/50	022-007	
2194-A	A	Jetta sedan	2/2011-	✘	✂	1200/50		
2116-A	A	Passat IV sedan Passat IV wagon	1993/10-1996/9 1993/10-1997/4	✘	✂	1500/75		

2137-A	A	Passat V \ V+ sedan Passat V \ V+ wagon	2000/10-2005 1997/5-2005	✘	✂	1500/80		
2185-A	A	Passat VI sedan (без электрики)	2005-2011	✘	✂	1500/50	022-007	
2195-A	A	Passat VII Sedan & Variant	11/2010-	✘	✂	1300/75		
2154-AK41	AK41	Passat B7 sedan (без электрики)	2010-2014	✘	✂	2310/90	022-007	
2153-AK41	AK41	Passat B8 sedan (без электрики)	2015-	✘	✂	2230/100	022-007	
2198-A	A	Passat B8 sedan (без электрики)	2015-	✘	✂	2233/100	022-007	
2193-A	A	Polo sedan	2010-2015 2015-	✘	✂	1000/75		
3929-A	A	Sharan minivan	1995-2000/4	✘	✂	1500/75		
2181-A	A	Tiguan 4x4	2007-2016	✘	✂	1500/50	022-007	
2155-A	A	Tiguan II 4x4 (без электрики)	2016-	✘		2530/100	022-007	
2143-A	A	Touareg 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	1500/75	022-007	
2151-A	A	Touareg 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	3500/140	022-007	
				✘	по необходим			
3555-AK6	AK6	Touareg 4x4 (без электрики)	2002-	✘	✂	3500/140	022-007	
2186-A	A	Touran minivan (без электрики)	2002 -	✘	✂	1500/50	022-007	
2119-A	A	Transporter T-4 minibus, van	1996-2003	✘		1500/75		
020-000	F	Transporter T-4 minibus, van (балка 900мм, без электрики)	1996-2003	✘		2000/100		
2182-F	F	Transporter T-5 minibus, van, caravelle, multivan Transporter T-6 multivan	2003-2015 2016-	✘		2000/100	022-007 (с 2010г.в.)	
2153-AK41	AK41	Passat B8 sedan (без электрики)	2015-	✘	✂	2230/100	022-007	
<b>VOLVO</b>								
7011-A	A	XC 60-70 (без электрики)	2008-	✘		1500/75	022-007	
7012-AK41	AK41	XC 60-70 (без электрики)	2008-	✘		2100/90	022-007	
7010-A	A	XC 90 wagon (без электрики)	2003-2014	✘	✂	2000/90	022-007	
7013-AK41	AK41	XC 90 (без электрики)	2014-	✘	✂	2850/140	022-007	
<b>ZAZ</b>								
5260-A	A	Chance HB	2009-	✘		1000/50		
5206-A	A	SENS, Chance sedan	2009-	✘	✂	1100/50		
5257-A	A	Vida	2012-	✘		1200/50		
<b>Аксессуары</b>								
022-104		Колпачок на шар ТСУ черный						
022-134		Колпачок на шар ТСУ хромированный						
БАФ-0168		Кронштейн розетки черный						
БАФ-0002		Кронштейн розетки из нержавеющей стали						
		Рекламный выставочный стенд для ТСУ						
БАФ-0175		Розетка к ТСУ EDV 7P с электрожгутом 1,9 м в пакете						
		Розетка к ТСУ EDV 7P без электрожгута с пыльник и разветвителем						
		Розетка к ТСУ EDV 7P без электрожгута с пыльник и разветвителем зеркальная						
<b>Шары под американские авто</b>								
7801-F	F	Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара "F" ) ( грузоподъемностью 2000 кг )		✘		2000/75		
7802-F	F	Шаровый узел на американские автомобили 2 уровня установки ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара "F" ) (грузоподъемностью 2000 кг )		✘		2500/75		
8001-E	E	Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара "E" ) ( грузоподъемностью 2500 кг )		✘		2500/75		
8002-E	E	Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 30 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара "E" ) ( грузоподъемностью 1500 кг )		✘		1500/75		
8003-E	E	Шаровый узел на американские автомобили снижение 5' (125 мм) ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара "E" ) ( грузоподъемностью 2500 кг )				2500/75		
<b>Шары</b>								
		Шар тип "F" (ISO/50)				3500/100		
		Шар тип "F" хром (ISO/50)				3500/100		
Баф 8001E		Шар тип E (с гайкой M24)				1500/75		

### III. Тягово-цепные устройства, произведенные в Венгрии, в наличии на складе в России

		Марка и модель автомобиля 					
Каталож номер ТСУ	Тип шара		Год выпуска	Техническая информация	вырез бампера	горизонт/верт нагрузка на шар	Smart-Connect Bosal
		<b>AUDI</b>					
038-041	A	A3 HB 3 Doors / HB 5 Doors SEAT Leon HB SKODA Octavia III HB VOLKSWAGEN Golf VII HB (без электрики)	2012- 2012- 2013- 2014-			2000/80	022-007
050-523	AK41	A3 HB 3 Doors / HB 5 Doors SEAT Leon HB SKODA Octavia III HB VOLKSWAGEN Golf VII HB (без электрики)	2012- 2013- 2014-			2000/80	022-007
050-323	AK41	Q3 VW Tiguan (без электрики)	2011 - 2007-			2980/100	022-007
029-741	A	Q7 VW Touareg (без электрики)	2006 - 2002-			3500/140	022-007
049-643	AK41	Q7	2015-			3500/141	022-008
		<b>BMW</b>					
050-303	AK	X3 (E83)	2003-2011			2100/100	
050-763	AK 41	X3, X4 APV	2010-			2400/100	022-007
050-473	AK 40/41	X-5 4x4 (E70, F15) (без электрики)	2007-2013 2013-			3500/150	022-007
048-043	AK 40/41	X-6 (E71) (без электрики)	2008-			3055/140	022-007
		<b>CHEVROLET</b>					
050-573	AK41	Trax Opel Mokka (без электрики)	2013- 2012-			1200/75	022-007
044-684	(Ecofit)	Aveo HB	2008-2011				
		<b>CITROEN</b>		-			
029-321		Citroen C4II; DS4	2011-				
043-252	F	Jumper III Fiat Ducato IV, Peugeot Boxer III (без электрики)	2006-			2500/100	022-007
		<b>Dacia</b>					
038-991		Logan sedan, HB	2013-				
		<b>FIAT</b>					
043-252	F	Ducato IV Peugeot Boxer III, Citroen Jumper III (без электрики)	2006-			2500/100	022-007
		<b>FORD</b>					
037-441	A	Focus III Estate	2011-			1500/75	
038-961	A	Kuga 4x4 (без электрики)	2013-			2100/100	022-007
050-583	AK41	Kuga 4x4 (без электрики)	2013-			2100/100	022-007
037-792	F	Ford Ranger, Mazda B2500,BT50	2011-...			3500/225	
		<b>HONDA</b>					
049-483	AK41	CR-V	2013-			2000/100	022-007
		<b>HYUNDAI</b>					
036-334	C	I20	2008-				
049-373	AK41	i40 sedan, wagon (без электрики)	2011-			1800/80	
037-881	A	i40 sedan, wagon (без электрики)	2011-			1800/80	
029-441	A	IX35 4x4 (без электрики)	2010-			2339/90	
048-343	AK40/41	IX35 4x4 (без электрики)	2010-			2339/90	
036-311		Hyundai H1/H300	2008-...			2300/100	
051-423	AK41	Tucson	2015-			2200/100	
044-821	A	Santa Fe (без электрики)	2006-2012			2700/110	
049-713	AK 40/41	Santa Fe (без электрики)	2006-2012			2700/110	
043-291		Santa Fe	2006-				
040-221	A	Santa Fe (без электрики)	2012-			2500/100	022-007
		<b>Jeep</b>					

050-653		Grand Cherokee	2010-	✘	✂	3500/140	
		<b>KIA</b>					
038-161		Ceed HB (без электрики)	2012-...	✘	✂	1500/75	
051-273	AK 40/41	Sorento 4x4 (без электрики)	2012-	✘	✂	2500/100	022-007
029-441	A	Sportage 4x4 (без электрики)	2010-	✘	✂	2339/90	022-007
048-343	AK40/41	Sportage 4x4 (без электрики)	2010-	✘	✂	2339/90	022-007
		<b>LAND ROVER</b>					
044-323	AK6	Freelander II 4x4 (без электрики)	2007-	✘	✂	2300/130	022-007
		<b>MAZDA</b>					
040-211	A	3 HB (без электрики)	4/2013-	✘	✂	1860/75	022-007
042-621	A	3 sedan (без электрики)	8/2013-	✘	✂	1910/90	022-007
038-761	A	6 HB / Sedan / Wagon (без электрики)	2013-	✘	✂	1800/75	022-007
037-792	F	Ford Ranger, Mazda B2500, BT50	2011-...	✘		3500/225	
		<b>MERCEDES</b>					
050-533	AK41	M-Class (W164, W166) 4x4 (без электрики)	2005-	✘	✂	3500/140	022-007
		<b>MITSUBISHI</b>					
018-831		Mitsubishi Space Runner (N1)	92-99/7				
		<b>NISSAN</b>					
017-072	A	Pathfinder (без электрики)	2005-2014	✘	✂	3000/120	
050-613	AK41	Qashgai (без электрики)	2014-	✘		1800/100	022-007
		<b>OPEL</b>					
027-401	A	Astra H (Family) Caravan (без электрики)	2004-	✘		1650/75	022-007
038-211	A	Mokka (без электрики) Chevrolet Trax	2012-	✘	✂	1200/75	022-007
050-573	AK41	Mokka (без электрики) Chevrolet Trax	2012-	✘	✂	1200/75	022-007
		<b>PEUGEOT</b>					
033-291	A	Peugeot 308 10/08-, Peugeot 307, Citroen C4 I	08/00-04/12	✘	✂	1500/70	022-007
043-252	F	Boxer III Ducato IV, Citroen Jumper III (без электрики)	2006-	✘	✂	2500/100	022-007
		<b>PORSCHE</b>					
029-741	A	Cayenne 4x4 Volkswagen Touareg 4x4 (без электрики)	2010- 2002-	✘	✂	3500/140	022-007
		<b>RENAULT</b>					
038-991		Logan sedan	2013-	✘	✂		
038-991		Sanndero HB	2013-	✘	✂		
		<b>SEAT</b>					
038-041	A	Leon HB (без электрики)	2012-	✘	✂	2000/80	022-007
050-523	AK41	Leon HB (без электрики)	2012-	✘		2000/80	022-007
		<b>SKODA</b>					
035-791	A	Octavia II HB / Wagon (без электрики)	2004-06/2013	✘	✂	1700/100	022-007
051-123	AK41	Octavia III Wagon III Scout (без электрики)	2013	✘	✂	2000/80	022-007
038-041	A	Octavia III HB (без электрики)	2013-	✘	✂	2000/80	022-007
050-523	AK41	Octavia III HB (без электрики)	2013-	✘		2000/80	022-007
038-841	A	Rapid	2014-	✘	✂	1500/75	022-008
		<b>SSANGYONG</b>					
034-991	A	Kyron II 4x4 (без электрики)	2005-	✘	✂	2300/92	
		<b>SUZUKY</b>					
040-273		SX4 S-Cross	2013-	✘	✂	1500/75	
040-273		SX4 S-Cross	2013-	✘	✂	1500/75	
		<b>TOYOTA</b>					
028-041	A	Corolla Stdan (без электрики)	2003-2007	✘			
037-181		Avensis Lim (T27)	2009 - ...	✘	✂	1800/75	



044-421	A	Toyota Auris	2007-2012	✘	✂	1600/60	
		<b>VOLKSWAGEN</b>					
038-041	A	Golf VII HB (без электрики)	2014-	✘	✂	2000/80	022-007
050-523	AK41	Golf VII HB (без электрики)	2014-	✘		2000/80	022-007
050-313		Passat Sedan, Variant 2006-2010, Passat CC 2008-...		✘		2200/90	022-007
029-741	A	Touareg Audi	2002-2006-	✘	✂	3500/140	022-007
020-000	F	VW Transporter T-4 minibus, pickup (балка 900мм) and Syncro шар F (без электрики)	96-2003				
050-043	AK41	Transporter T-5 minibus, van, caravelle, multivan, syncro (без электрики)	2003-	✘		2635/120	022-007 (с 2012г.в.)
		<b>VOLVO</b>					
031-723	AK4	Volvo XC 90	06/02-12/14	✘	✂	2250/90	022-007
049-263	AK40	Volvo XC60, XC70	2007-...	✘	✂	2100/90	022-007
050-773		VOLVO XC90	2014-	✘	✂	2844/140	022-007
		<b>Аксессуары</b>					
016-278		E-Set VW Touran					
017-378		E-Set 7P VW Caddy					
022-894		Подрозетник с хомутом D32					
022-904		Подрозетник с хомутом D38					
041-248		E-set Audi Q7		✘			
030-238		E-set Opel/Chevrolet/Saab		✘			
022-007		Smart-Connect CC 7 контактный (Испания)					
022-504		Адаптер с 13-ти контактной розетки на 7-ми контактную вилку (мини)					
023-394		Адаптер с 7-ми контактной вилки на 13-ти контактную розетку					
026-314		Розетка к ТСУ 7P (без эл. жгута) металлическая (алюминий)					
024-698		Универсальный адаптер прицепа (для ТСУ)					
024-818		Универсальный адаптер прицепа интегрированный (для ТСУ)					
		<b>Шары</b>					
022-914		Заглушка для шара АК4-6					
024-374		Шап универсальный с серьгой					
024-614		Заглушка для шара АК4, АК6					
026-234		Заглушка для шара АК41					
028-714		Шар тип N 6C0705.003					

Диаметр сцепного шара составляет 50 мм. (в соответствии с ГОСТ Р 41.55-2005)

**Пояснения:**

**ТСУ и аксессуары имеющие формат артикулов:**

«1234-А», «Баф-0000» - производятся на заводе Bosal в России (Оренбургская область, п. Новоорск)

«123-456» - производятся на заводе Bosal в Венгрии

Тип шара « А » – съемный на двух болтах шар, грузоподъемность 1500 кг.

Тип шара « С » – съемный шар, грузоподъемность 1500 кг.

Тип шара « Е » - съемный, на гайке, грузоподъемностью 1500 кг.

Тип шара « F » – съемный, кованный шар с 2 отверстиями, грузоподъемность 3500 кг.

Тип шара « G » – съемный, кованный шар с 4 отверстиями грузоподъемность 3500 кг.

Тип шара « N »- универсальный, с 4 отверстиями грузоподъемностью 3500 кг.

Тип шара « V » – съемный шар на двух болтах, грузоподъемность 2000 кг.

Тип шара « АК41 » – вертикальная быстросъемная система ORIS.

Тип шара « АК6 » – вертикальная быстросъемная система.

Тип кузова « HB » – хетчбек

Тип кузова « mini truck » – минигрузовик

Тип кузова « minivan » – минивэн

Тип кузова « minibus » – микроавтобус

Тип кузова « pick-up » – пикап

Тип кузова « sedan » – седан

Тип кузова « truck » – грузовик

Тип кузова « van » – фургон

Тип кузова « wagon » – универсал

Тип кузова « 4x4 » – внедорожник

Продукция сертифицирована. По техническим вопросам обращаться по тел.:

тел. (35363) 7-05-06, 7-05-07, 7-05-08, факс 7-13-20,

тел.\ факс (495) 799-13-46



#### IV. Автомобильные багажники

	Наименование товара	Параметры	
			максимальная нагрузка
<b>055-707</b>	Автобагажник (универсальный на рейлинги)	716-970 mm	100 кг
<b>055-907</b>	Автобагажник (универсальный на рейлинги)	926-1190 mm	100 кг
<b>603-562</b>	Автобагажник алюминиевый (универсальный на рейлинги)	716-970 mm	75 кг
<b>603-563</b>	Автобагажник алюминиевый (универсальный на рейлинги)	926-1190 mm	75 кг
<b>070-531</b>	Держатель на 2 велосипеда (Tourer)		
<b>070-532</b>	Держатель на 2 велосипеда (Traveller II )		
<b>070-533</b>	Держатель на 3 велосипеда (Traveller III )		
<b>070-213</b>	Система загрузки велосипедов для 070-234		