


СХЕМА МОНТАЖА



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ



! при необходимости добор отрезается на нужную ширину  
!! при глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата - наш новый профиль "опорный элемент". Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.

Для обрамления проема вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки

**Цвет:** Virgin, Snow Veralinga, Bianco Veralinga, Cappuccino Veralinga, Cappuccino Softwood, Grey Veralinga, Wenge Veralinga, Cappuccino Crosscut, Grey Crosscut, Wenge Crosscut, Milk Oak, Nordic Oak, Brown Oak, Dark Oak.

**Размер:** высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены - от 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

