ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
РЕГИОН 058

г. Пенза, ул, Рябова, 7
(8412) 452843,452844
Регион058.РФ

Уважаемые покупатели,
рекламация принимается только при наличии номера партии(см. упаковочный ярлык)

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
«Флора - 3»

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели



Габаритные размеры, мм.: 2800х2100х440

Упаковщица (м.п.)

Схема сборки крепежа и ящиков









Таблица комплектации фурнитуры

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Евровинт	102	Пятка	12
Заглушка Венге	48	Шуруп СТМ	8
Евроключ	1	Эксцентрик	18
Ручка	8	Петля	18
Направляющие 400	2	Выдвижная штанга	1
Полкодержатель	20		
Гвозди	0,06	Шуруп 4*16	0,13
Газовый амортизатор	2	Профиль соединит-й	1

Таблица комплектации деталей

№	Наименование	Габариты	Количество
	Венге		
1	Боковина	2084*420	2
2	Боковина	2084*420	2
3	Вязка	768x420	2
4	Пол	768x420	1
5	Перегородка	584x240	1
6	Крыша	800x440	1
7	Цоколь	768x100	2
8	Вязка	368x420	2
9	Пол	368x420	1
10	Полка	365x410	3
11	Цоколь	368x100	2
12	крыша	400x440	1
13	Вязка	1600x240	2
14	Вязка	792x240	2
15	Перегородка	702x240	2
16	Полка	248x240	2
17	Крыша	1600x440	1
18	Пол	1568x420	1
19	Перегородка	500x420	1
20	Перегородка	500x420	1
21	Цоколь	1600x100	2
22	Вязка	542x420	1
	Белфорт		
23	Фасад	1980x396	3
24	Фасад	296x804	2
25	Фасад	512x526	1
26	Фасад ящика	255x526	2
27	Боковина ящика	400x180	4
28	Задняя стенка ящика	456x180	4
	ДВП		
29	Задняя стенка	797x322	1
30	Задняя стенка	791x322	1
31	Задняя стенка	1354x395	2
32	Задняя стенка	813x295	2
33	Задняя стенка	670x391	2
34	Задняя стенка	528x530	2
35	Задняя стенка	655x395	1
	ЛДВП		
36	Задняя стенка	530x554	1
37	Дно ящика	466x37	82

Последовательность сборки.

Перед началом сборки проверьте наличие всех комплектующих деталей и фурнитуры.

Сборку производить на ровной поверхности покрытой тканью или бумагой (картоном).

На все боковины а также цоколь средней части — набить подпятники. При сборке перед установкой деталей 19 и 1 — закрепить направляющие на них.

1. Разместить кромкой вниз пол 4 закрепить цоколя 7 с помощью евровинтов.
2. К полу 9 закрепить с помощью евровинтов цоколя 11.
3. К боковине 1 закрепить пол 4, вязки 3, крышку 6 с помощью евровинтов.
4. К боковинам 2 с помощью евровинтов закрепить крышку 12, пол 9, вязки 8.
5. К правой боковине 1 и к левой боковине 2 в нижней части накрутить штоки эксцентриков в отверстия ф5 мм.
6. Вставить замки от эксцентриковой стяжки в пол 18 и совместить их со штоками , размещенными на боковине 1. Застегнуть замок.
7. Пододвинуть малый шкаф, также совместив штоки и замки. Застегнуть замки.
8. К полу 18 с помощью евровинтов закрепить перегородки 19 и 20.
9. С помощью евровинтов к полу 18 закрепить цоколя 21.
10. Закрепить вязку 22 к перегородкам 19 и 20 с помощью евровинтов.
11. Набить задние стенки, выверив диагональ шкафа предварительно.

Большой шкаф: 797x322(верхняя часть), 1354x395 (стыкуются с помощью соединительного профиля), 791x322. *Малый шкаф:* 670x391 , 655x395(верхняя часть).

12. Прикрепить с помощью евровинтов вязки 13 к боковинам 1 и 2 (верхняя вязка с разметкой под петли).
13. К вязкам 13 закрепить перегородку 5 с помощью евровинтов.

14. Вязки 14 закрепить к перегородке 5 и боковинам 1(2) соответственно. Нижняя вязка с разметкой под петли.
15. Придать изделию вертикальное положение.
16. С помощью эксцентриков закрепить крышку 17 к перегородкам 19 и 20, с помощью евровинтов к боковинам 1 и 2.
17. Набить задние стенки 36(центральная часть), 34.
18. Закрепить перегородки 15 к вязке 13 и крышке 17 с помощью евровинтов.
19. Установить полкодержатели в отверстия ф5мм.
20. Установить полки 10, 16 на полкодержатели.
21. Закрепить к верхней вязке 3 выдвижную штангу.
22. Собрать и установить ящики, согласно схемам.
23. Закрепить и отрегулировать фасады. См. схему регулировки петель.