

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем пригласить Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3040 А для автомобилей **Toyota Land Cruiser Prado** **Lexus GX 470**

Год выпуска автомобиля:	2002/10-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	23

EAC



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новороск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru


Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:
г.Архангельск ООО"Легион-плюс-авто" (8182) 22-48-15
г.Волгоград ООО"Априлий" 8(8442) 98-74-98
г.Екатеринбург ООО"К.Автошиснаб" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
г.Екатеринбург ООО"Альфа-Торг" 8(343) 26-88-308
г.Иркутск ООО"СибАвто-Ваз" 8(3952) 710-194
г.Шелково ООО"НОВЛАЙН" 8(495) 777-54-59
г.Москва ООО"Алессно-Авто" 8(495)745-79-11
г.Москва ЗАО"Компания Берг" 8(495) 788-95-97
г.Москва ООО"ТРИ- АВС" 8(495) 720-51-03
г.Оренбург ИП Болдырев О.Е. 8(3532) 57-99-85
г.Орск ООО"Галактика" 8-905-899-5012
г.Новосибирск ООО"Механика" 8(383) 291-59-60
г.Н.Новгород ООО"Т.Д. Плаза" 8(831) 279-53-24
г.Пермь ИП Убиря Ю.И. 8(3422) 98-27-20
г.Пермь ООО"Автобезопасность" 8(342) 220-87-87
г.Самара ООО "Автомикс" 8-927-002-90-06
г.Сургут ООО"Интер-Партс" 8(3462) 24-00-44
г.Кемерово ООО"АудиоМобиль" 8(3842) 21-14-76
г.Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151
г.Тюмень ИП Трясына Н.Б. 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
г.Тюмень ИП Пинигин А. 8-961-213-0278
г.Уфа ООО"Артком" 8-917-347-1700
г.Челябинск ИП Шмаков В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73
г.Челябинск ИП Сайтиева В.В. 8(3512) 773-76-91

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную проушину.
- Снизу отвернуть два болта М6 крепления бампера (в дальнейшем не используются).
- Рассверлить два имеющихся горизонтальных отверстия «D» поперечной балки автомобиля до Ø18мм. на глубину не более 10мм.
- Установить боковые кронштейны ТСУ в штатные места крепления буксировочных проушин (отверстие «С») и закрепить его болтами М12х30.
- Отвести бампер назад (по ходу автомобиля), установить фаркоп между его боковыми кронштейнами и закрепить приложенными метизами согласно схеме.
- Закрепить фаркоп через дополнительные кронштейны (отверстие «D») болтами М12х90, предварительно установив втулки L=53мм.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Закрепить бампер приложенными болтами М6х12 через увеличенную шайбу на 6.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Розетка семиконтактная со жгутом в сборе		
Розетка с хромированным покрытием в сборе		1 шт.
Кронштейн розетки (нержавеяка)		1 шт.
Жгут электропроводов 1900 мм		1 компл.
Винт М5 х 30		3 шт.
Гайка М5 с/стопорящаяся		3 шт.
Шайба 5		3 шт.
Штеккер (клипса)		7 шт.

Контакт	Цвет провода ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противуманный	
3	Черный	Масса	
4	Зеленый	Правый поворот	
5	Оранжевый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Синий	Габарит	

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	18 шт.
Шайба 12 пружинная	6 шт.
Болт М12х1,25х30	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х90	2 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Втулка L = 53 мм	2 шт.
Болт М6х12 (Крепление бампера)	2 шт.
Шайба 6 увел. (Крепление бампера)	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар 0800	1 шт.
Защитный колпачок хромированный	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

