

## Mitsubishi ASX(2007)/Outlander XL(2007)/Peugeot 4008(2012)/Outlander(2012)/Citroen C4 Aircross(2012)

Артикул: 9.4005.1  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2010  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10.....	14 Шт.
2.Болт М8.....	4 Шт.
3.Шайба 10 увеличенная.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	12 Шт.
5.Шайба 8.....	4 Шт.
6.Гайка закладная м10.....	2 Шт.
7.Гайка закладная м8.....	4 Шт.
8.Прижим .....	6 Шт.
9.Кронштейн передний.....	2 Шт.
10.Кронштейн средний.....	2 Шт.
11.Кронштейн задний.....	2 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную в отверстие задней части порога автомобиля, зафиксировать её при помощи усов.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней и средней части автомобиля.
3. Наживить прижимы на кронштейны, при помощи болтов М10 с шайбами.
4. Установить кронштейны на шпильки закладные, зафиксировать болтами.
5. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога автомобиля.
9. Установить на кронштейны порог-площадку. Отрегулировать положение.  
Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50Нм, М8-30Нм)

