
Ssang Yong Tivoli

Артикул: R.5305.003 Защита порогов d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30..... 12 Шт.
2.Болт М8х30.....4 Шт.
3.Гайка М10..... 8 Шт.
4.Гайка закладная М10..... 4 Шт.
5.Гайка закладная М8..... 4 Шт.
6.Шайба 10 ув..... 20 Шт.
7.Шайба 10 пр..... 12 Шт.
8.Шайба 8 ув.....4 Шт.
9.Шайба 8 пр.....4 Шт.
10.Кронштейн передний..... 2 Шт.
11.Кронштейн задний..... 2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис.1а).
2. Установить гайку закладную М8 в отверстие днища задней части автомобиля (рис.1б).
3. При помощи болтов М10х30, М8х30 закрепить кронштейн задний к установленным гайкам закладным (рис.2).
4. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля (рис.1а).
5. Установить гайку закладную М8 в отверстие днища передней части автомобиля (рис.1б).
6. При помощи болтов М10х30, М8х30 закрепить кронштейн передний к установленным гайкам закладным (рис.3).
7. Установить защиту порога на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
8. Отрегулировать положение защиты порога по высоте и вылету.
9. Затянуть все резьбовые соединения.




Рис.1



Рис.2



Рис.3