

Geely Emgrand X7

Артикул:	R.1902.003 Защита заднего бампера d57 уголки.
Кузов:	Все
Год выпуска:	2013
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	6	Шт.
2.Шайба 8.....	12	Шт.
3.Шайба 10.....	1	Шт.
4.Шайба пластиковая 10.....	1	Шт.
5.Гайка М8.....	6	Шт.
6.Гайка М10.....	1	Шт.
7.Шпилька закладная М10.....	1	Шт.
8.Кронштейн правый.....	1	Шт.
9.Кронштейн левый.....	1	Шт.
10.Защита бампера.....	2	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную в отверстие правого лонжерона. Зафиксировать её пластиковой шайбой.
2. Закрепить кронштейн правый на установленной шпильке при помощи гайки М10 с шайбой 10.
3. Демонтировать буксировочную проушину. Установить левый кронштейн на её место, установить проушину, закрепить штатными болтами.
4. Установить уголки, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



1



2



3