

## Lada 4x4 3D

**Артикул:** R.6002.001 Защита переднего бампера d57.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1995  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	6	Шт.
2. Болт М8х35.....	4	Шт.
3. Шайба 10.....	12	Шт.
4. Шайба 8.....	8	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	4	Шт.
7. Гайка 10.....	6	Шт.
8. Гайка 8.....	4	Шт.
9. Прижим.....	2	Шт.
5. Кронштейн правый.....	1	Шт.
6. Кронштейн левый.....	1	Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатный болт буксировочной проушины.
2. Установить кронштейн, закрепить штатным болтом.
3. Закрепить кронштейн на трубе крепления бампера при помощи прижима и болтов М8х35.
4. Установить защиту бампера, закрепить болтами М10х30.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм, М10-50Нм).

