

**Накладки на пороги для TRANSIT
Ford Transit (2014-). Артикул. NP.1811.3**



Накладки устанавливаются на пороги передних дверей.

Установку накладок производить при

температуре от +15 до +35 °С

1. Обезжирить порог (Рис.1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис.2).
3. Приложить накладку по центру порога. Плотнo прижать накладку по периметру.



Рис. 1



Фото установленной накладки



Рис. 2

Накладка на другой порог устанавливается аналогичным образом.

Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные накладки.