

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПРОДУКТ: ПЕРЕДНИЙ СИЛОВОЙ БАМПЕР  
МАРКА: VOLKSWAGEN AMAROK (2010-2016)  
VOLKSWAGEN AMAROK (2016-)  
АРТИКУЛ: D.5802.1



## ОСТОРОЖНО!

Чтобы уменьшить риск серьезных травм или повреждения имущества: До начала установки и использования данного продукта, прочтите всю инструкцию, особое внимание обратите на условия безопасного использования и рекомендации по установке! При установке или обслуживании данного изделия, необходимо использовать защитные очки. Проверяйте целостность конструкции и момент затяжки крепежа через каждые 1000км пробега. Не используйте данный продукт если имеются повреждения конструкции либо крепежа!

## ВНИМАНИЕ!

Бампер является дополнительной защитой, но он не может гарантированно защитить от всех возможных повреждений при столкновениях. При движении будьте осторожны к предметам и местности, которые могут повредить уязвимые части транспортного средства.

 RU C-RU.MT40.B.00184

ADR69 COMPATIBLE

AIR BAG COMPLIANT

# БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ VOLKSWAGEN AMAROK

Артикул:	D.5802.1
Марка:	Volkswagen
Модель:	Amarok
Год выпуска:	2010-2016(V-2,0 TDI) 2016-(V-2,0 TDI; V-3,0 TDI)
Материал:	Алюминий/сталь
Габариты:	1945x589x526
Масса:	44кг 46кг с комплектом фонарей
Совместимость:	Защита картера Rival 333.5836.1



## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- \* Бампер предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
- \* При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля.
- \* В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности бампера, а так же его компонентов к дальнейшей эксплуатации.
- \* Не допускается эксплуатация поврежденного бампера или его компонентов. О случае повреждения бампера или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру RIVAL.
- \* Не допускается эксплуатация бампера с ослабленным крепежом
- \* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа, отсутствие повреждений изоляции проводов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- \* Установка бампера должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- \* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- \* Не устанавливайте этот бампер на модели автомобилей кроме предусмотренных данной инструкцией.

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- \* Набор торцевых головок и гаечных ключей
- \* Набор шестигранных ключей
- \* Отвертки с крестообразным и плоским шлицем
- \* Дрель
- \* Угловая шлифовальная машина
- \* Набор сверл
- \* Динамометрический ключ
- \* Нож
- \* Маркер

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

* M6	9 Н·м
* M10	44 Н·м


# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## \*УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ

Конструкция бампера предусматривает установку лебедки с усилием до 11000lb (4989кг). Не рекомендуется устанавливать лебедки с усилием больше предусмотренного, это может привести к повреждениям и травмам.


Для доступа к лебедке на лицевой поверхности бампера предусмотрена откидная крышка.

Установочные габариты лебедки.





## \*ФОНАРИ

В бампере предусмотрены места для установки фонарей.



1. Облицовка бампера.....	1 шт.	17. Болт M6x16.....	2 шт.
2. Кронштейн левый.....	1 шт.	18. Болт M10x25.....	4 шт.
3. Кронштейн правый.....	1 шт.	19. Болт M10x30.....	6 шт.
4. Кронштейн фонаря.....	2 шт.	20. Винт M3x12.....	8 шт.
5. Площадка номера.....	1 шт.	21. Винт M6x16.....	8 шт.
6. Закладная M10.....	4 шт.	22. Винт M6x20.....	12 шт.
7. Прижим левый.....	1 шт.	23. Винт M10x30.....	8 шт.
8. Прижим правый.....	1 шт.	24. Гайка M3.....	4 шт.
9. Фартук левый.....	1 шт.	25. Гайка M6 квадратная.....	12 шт.
10. Фартук правый.....	1 шт.	26. Гайка M10.....	14 шт.
11. Кронштейн решетки радиатора левый.....	1 шт.	27. Шайба M6x12.....	18 шт.
12. Кронштейн решетки радиатора правый.....	1 шт.	28. Шайба M6x18.....	4 шт.
13. Кронштейн решетки центральный.....	1 шт.	29. Шайба M10x20.....	16 шт.
14. Закладная защелки.....	2 шт.	30. Шайба M10x30.....	8 шт.
15. Шайба потайная.....	8 шт.	31. Защелка роликовая.....	2 шт.
16. Шаблон для сверления.....	1 шт.	32. Двухсторонняя липкая лента.. 0,05 м.	
		33. Фонарь(зависит от комплектации).....	2 шт.
		34. Пистон.....	2 шт.





1. Открыть капот.
2. Отсоединить «-» клемму от аккумулятора автомобиля.

3. Открутить 4 винта крепления решетки радиатора.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



4. В арках автомобиля открутить по 3 винта с каждой стороны.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



5. В нижней части открутить 4 винта.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



**\*Для Amarok 2010-2016**

6. Снять пластиковые накладки противотуманных фар.



**\*Для Amarok 2010-2016**

7. Открутить болт крепления бампера к раме автомобиля.
8. Открутить винты крепления противотуманных фар. Потянуть на себя противотуманную фару. Отсоединить разъемы.

**\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.**



9. Открутить два винта крепления бампера под номером.

**\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.**



10. Демонтировать бампер. Для этого аккуратно потянуть за край бампера на себя и отстегнуть бампер от защелок. Отсоединить датчик температуры.



11. Демонтировать демпферы бампера.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



12. Демонтировать демпферы под фарами.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



13. Извлечь пистоны, демонтировать пластиковые фиксаторы бампера на крыльях слева и справа.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




14. С левой и правой стороны открутить кронштейны крепления пластиковых подкрылоков.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



15. С левой стороны в нижней части выкрутить два болта крепления защиты двигателя.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.



16. Выкрутить два болта крепления защиты двигателя к раме автомобиля с правой стороны.

\* Сохраняйте крепеж для последующей установки.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



17. При помощи угловой шлифовальной машины отрезать переднюю балку с левой и правой стороны таким образом, чтобы край передней балки был вровень с рамой автомобиля.



18. С правой стороны аккуратно отрезать кронштейн буксировочной проушины, чтобы обеспечить доступ к отверстиям в нижней части рамы автомобиля.



19. Рассверлить два отверстия в нижней части рамы автомобиля с правой стороны до диаметра 10мм.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



20. Рассверлить два отверстия в раме автомобиля с левой стороны до диаметра 10мм.




21. Завести закладные M10 (поз.6) в штатное отверстие в раме автомобиля.




22. Установить кронштейн левый поз.2 на раму автомобиля, для этого закрепить кронштейн к закладным поз.6 болтами M10x25 (поз.18) и шайбами (поз.29). Резьбовые соединения не затягивать.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




23. Установить прижим левый (поз.7) на раму автомобиля, закрепить к кронштейну левому (поз.2) болтами M10x30 (поз.19), гайками M10 (поз.26) и шайбами (поз.29). Резьбовые соединения не затягивать. В нижней части кронштейн левый (поз.2) и прижим левый (поз.7) закрепить к раме штатными болтами.




# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## ШТАТНЫЕ



24. Установить кронштейн правый (поз.3) на раму автомобиля, крепить штатными болтами и гайками. Резьбовые соединения не затягивать.




25. Установить прижим правый (поз.8) на раму автомобиля, закрепить к кронштейну правому (поз.3) болтами M10x30 (поз.19), гайками M10 (поз.26) и шайбами (поз.29). Резьбовые соединения не затягивать. В нижней части кронштейн правый (поз.3) и прижим правый (поз.8) закрепить к закладным (поз.6)(см. пункт 20), используя болты M10x25 (поз.18) и шайбы (поз.29).

Измерить расстояние между правым и левым кронштейнами по внешней поверхности, оно должно быть не более 966 мм. Если это расстояние больше, то стянуть кронштейны друг к другу и затянуть все резьбовые соединения.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




26. Распаковать комплект крепежа с защелками.



27. Установить роликовые защелки (поз.31) в облицовку бампера (поз.1), используя винты M3x12 (поз.20) и гайки M3 (поз.24). Резьбовые соединения не протягивать.




28. Установить ответную часть роликовой защелки (поз.31) на площадку номера (поз.5) при помощи винтов M3x12 (поз.20) и закладной (поз.14). Резьбовые соединения не протягивать.




29. Установить площадку номера на облицовку бампера, используя болты M6x16 (поз.21). Отрегулировать положение роликовых защелок так, чтобы площадка номера четко фиксировалась. Протянуть резьбовые соединения.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



30. Демонтировать фиксаторы парктроников со штатного бампера. Для этого аккуратно удалить пластик фиксирующий их на бампере.



31. Установить фиксаторы парктроников на облицовку бампера (поз.1). Для этого использовать двухстороннюю липкую ленту на вспененной основе.  
Установить парктроники в фиксаторы.



32. Установить лебедку(не входит в комплект) на облицовку бампера (поз.1), крепить болтами из комплекта лебедки.



33. \* Установить фонари (поз.33) в кронштейны (поз.4). Выровнять фонарь относительно кронштейна по горизонтали и вертикали. Протянуть соединения.

\*Для комплекта с фонарями.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



34. \* Установить фонари вместе с кронштейнами в облицовку бампера, используя винты M6x16 (поз.21) и шайбы (поз.27). Окончательно отрегулировать положение фонаря.

\*Для комплекта с фонарями.



35. Установить кронштейн решетки правый (поз.12) на крепление верхнего усилителя бампера с правой стороны используя болты M6x16(поз.17) и шайбы(поз.27).




36. Установить кронштейн решетки левый (поз.11) на крепление верхнего усилителя бампера с левой стороны используя болты M6x16(поз.17) и шайбы(поз.27). Закрепить в отверстии кронштейна датчик температуры.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



37. Установить облицовку бампера на автомобиль. Для этого вставить винты M10x30 (поз.23) с потайными шайбами (поз.15) в указанные места слева и справа. Накрутить гайки M10 (поз.26) с шайбами (поз.30).




38. Выровнять облицовку бампера по линиям автомобиля. Обеспечить равномерные зазоры слева и справа. Затянуть резьбовые соединения.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




39. По месту просверлить отверстия диаметром 10мм в указанном месте в левом и правом кронштейнах. Через полученные отверстия стянуть облицовку бампера и кронштейны винтами M10x30 (поз.23) , гайками M10 (поз.26), шайбами (поз.30), шайбами потайными (поз.15)(см. пункт 35).

Протянуть резьбовые соединения.



40. Установить на фартуки (поз.9 и поз.10) гайки (поз.25).

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




41. Установить фартуки на автомобиль, используя винты M6x20 (поз.22) и шайбы (поз.27). Фартук должен зайти внахлест внутрь облицовки бампера.




42. Прижать фартуки к пластиковым подкрылкам автомобиля, отметить маркером линию реза и обрезать пластиковый подкрылок.

\*Пластиковый подкрылок лучше обрезать со снятыми фартуками.




43. С внутренней стороны арки наметить два отверстия в пластиковых подкрылках напротив отверстий в фартуках. Просверлить отверстия диаметром 6-8мм. Через полученные отверстия зафиксировать фартуки винтами M6x20 (поз.22) с шайбами (поз.28).

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



44. Приложить к решетке радиатора с внутренней стороны в нижнем углу шаблон для сверления (поз.16). Контур шаблона должен повторять контур решетки. Наметить отверстие для сверления, просверлить отверстие для пистона(поз.34).

45. Около просверленных отверстий аккуратно спилить выступы на решетке радиатора.



46. Установить на центральный кронштейн решетки(поз.13) гайки(поз.25).



47. Установить на решетку радиатора центральный кронштейн решетки(поз.13).



48. Установить решетку радиатора на автомобиль. В верхней части крепить решетку радиатора штатным крепежом, в нижней части по краям закрепить решетку к кронштейнам через просверленные отверстия пистонами(поз.34). В центральной части закрепить центральный кронштейн решетки и облицовке винтами M6x20(поз.22) и шайбами(поз.27)

\*Для Amarok 2010-2016 с несъемной решеткой радиатора, необходимо аккуратно срезать решетку радиатора с бампера, либо докупить съемную решетку радиатора.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

*Перед началом эксплуатации транспортного средства с силовым бампером RIVAL:*

- убедитесь, что все резьбовые соединения затянуты;
- проверьте работу лебедки;
- проверьте провода подключения противотуманных фар.




# ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок действий и необходимое оборудование при возникновении ошибки ПТФ (для рынка РФ).

## Оборудование:

-Ноутбук или стационарный ПК;

-Актуальная версия диагностического программного обеспечения.



- Подключить ПК к автомобилю.
- Включить зажигание.
- Выбрать БУ «09-Блок управления бортовой сети».

- Выбрать «Кодирование»
- Выбрать «Длинное кодирование»

- Выбрать «Байт 19»
- Установить галочку «Бит 5 диагностика ламп ПТФ и/или подсветки поворота»
- Закрыть окно кодирования.
- Выбрать «Выполнить»
- Выбрать «Закрыть, Назад-06»
- Выключить зажигание.
- Отключить ПК от автомобиля.
- Проверить отсутствие индикации на комбинации приборов.

\*Порядок действий рассмотрен на примере ПО ВАСЯ ДИАГНОСТ.