

Ford Ecosport

Артикул: R.1805.004 Защита заднего бампера d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8.....	1	Шт.
2. Болт М10.....	7	Шт.
3. Шайба 8.....	1	Шт.
4. Шайба 10.....	11	Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	1	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	7	Шт.
7. Гайка М10.....	4	Шт.
8. Гайка закладная М8.....	1	Шт.
9. Гайка закладная М10.....	1	Шт.
10. Гайка закладная М10 фиксируемая.....	2	Шт.
11. Кронштейн.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные фиксируемые в крайние отверстия задней части лонжеронов автомобиля.
2. Установить кронштейн, закрепить при помощи болта М10.
3. Правый кронштейн закрепить к ребру усилителя бампера при помощи гайки закладной М10.
4. Левый кронштейн закрепить при помощи гайки закладной М8.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

