

Hyundai SantaFE

Артикул: R.2306.008.2 Hyundai SantaFE
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	10 шт.
2.Гайка М10.....	8 шт.
3.Гайка М8.....	8 шт.
4.Шайба 10.....	8 шт.
5.Шайба 8.....	18 шт.
6.Шайба пружинная 10.....	8 шт.
7.Шайба пружинная 8.....	8 шт.
8.Шпилька закладная М10.....	8 шт.
9.Кронштейн передний.....	2 шт.
10.Кронштейн задний.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Демонтировать резиновые заглушки из порогов в передней и задней части автомобиля.
- 2.При помощи шпилек закладных М10 установить на эти места, и на места крепления пластикового экрана днища автомобиля передние кронштейны (рис.1).
- 3.Установить задние кронштейны на шпильки закладные установленные в отверстия в пороге и в днище автомобиля, предварительно удалив из них резиновые заглушки(рис.2,3).
- 4.Закрепить защиту порога. Отрегулировать положение.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется использовать пневмо-инструмент.





Рис.1



Рис.2



Рис.3

