ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.1904.003 ЗАЩИТА ПОРОГОВ d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все



Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища в передней части автомобиля **(рис.1);**
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия днища в задней части автомобиля;
3. При помощи болтов М8 установить передние кронштейны на установленные гайки закладные М8 **(рис.2);**
4. При помощи болтов М10 и штатного болта установить задние кронштейны на установленные гайки закладные М10 **(рис.3);**
6. При помощи болтов М8 и гаек 8 установить защиту порогов на установленные кронштейны **(рис.4);**
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	2 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	12 шт	24.0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Гайка закладная М8	4 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Шайба 10 ув	2 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	20 шт	
Шайба 8 гр	12 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.1904.003 ЗАЩИТА ПОРОГОВ d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1 - Установка закладных гаек в передней части автомобиля



Рис. 2 - Установка переднего кронштейна



Рис. 3 - Установка заднего кронштейна



Рис. 4 - Установка защиты

Рис. 5 - Общий вид автомобиля с защитой

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.