

**Накладки на пороги для CEEED
KIA Ceed (2018-). Артикул. NP.2813.1**



Накладки с надписью устанавливаются на пороги передних дверей.

Накладки без надписи – на пороги задних дверей.

Установку накладок производить при температуре от +15 до +35 °С

1. Демонтировать штатную накладку и обезжирить порог (Рис.1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис.2).
3. Приложить накладку по центру порога. Плотнo прижать накладку по периметру.



Рис. 1



Рис. 2



Фото установленных накладок

Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом.

Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные наклейки.