

Mitsubishi ASX(2007)/Outlander XL(2007)/Peugeot 4008(2012)/Outlander(2012)/Citroen C4 Aircross(2012)

Артикул: 9.4005.1
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1.Болт М10..... | 14 Шт. |
| 2.Болт М8..... | 4 Шт. |
| 3.Шайба 10 увеличенная..... | 2 Шт. |
| 4.Шайба 10..... | 12 Шт. |
| 5.Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 6.Гайка закладная м10..... | 2 Шт. |
| 7.Гайка закладная м8..... | 4 Шт. |
| 8.Прижим | 6 Шт. |
| 9.Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 10.Кронштейн средний..... | 2 Шт. |
| 11.Кронштейн задний..... | 2 Шт. |



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную в отверстие задней части порога автомобиля, зафиксировать её при помощи усов.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней и средней части автомобиля.
3. Наживить прижимы на кронштейны, при помощи болтов М10 с шайбами.
4. Установить кронштейны на шпильки закладные, зафиксировать болтами.
5. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога автомобиля.
9. Установить на кронштейны порог-площадку. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50Нм, М8-30Нм)