

## Toyota Venza

**Артикул:** R.5714.001 Защита переднего бампера d42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1.Болт М8х30.....          | 4 шт. |
| 2.Болт М10х45.....         | 2 шт. |
| 3.Шайба 8.....             | 8 шт. |
| 4.Шайба 10.....            | 2 шт. |
| 5.Шайба пружинная 8.....   | 4 шт. |
| 5.Шайба пружинная 10.....  | 2 шт. |
| 7.Гайка 8.....             | 4 шт. |
| 8.Втулка.....              | 2 шт. |
| 9.Кронштейн 1 правый.....  | 1 шт. |
| 10.Кронштейн 1 левый.....  | 1 шт. |
| 11.Кронштейн 2 правый..... | 1 шт. |
| 12.Кронштейн 2 левый.....  | 1 шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник и убрать пластиковые втулки в местах вывода крепления защиты бампера (рис. 1).
2. Установить кронштейны 1 на штатные резьбовые отверстия и шпильки крепления рамки радиатора (рис. 1).
3. Затянуть резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М8-30Нм).
4. Установить пыльник на штатные места.
5. Закрепить кронштейны 2 при помощи болтов М10х45 и втулок (рис. 2).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).





Рис.1



Рис.2



Рис.3