

SSANG YONG KYRON

Артикул: R.5301.009.1
Кузов: Все
Год выпуска: 2005
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4 шт.
2.Гайка М8.....	4 шт.
3.Шайба 8.....	8 шт.
4.Кронштейн правый.....	1 шт.
5.Кронштейн левый.....	1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты креплений бампера в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны. Закрепить при помощи штатных болтов.
3. Установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.