

Lada 4x4 3D

Артикул: R.6002.005 Защита заднего бампера d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 1995
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	6	Шт.
2.Болт М8х35.....	4	Шт.
3.Шайба 10.....	12	Шт.
4.Шайба 8.....	8	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	4	Шт.
7.Гайка 10.....	6	Шт.
8.Гайка 8.....	4	Шт.
9.Прижим.....	2	Шт.
5.Кронштейн правый.....	1	Шт.
6.Кронштейн левый.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты буксировочной проушины.
2. Установить кронштейн, закрепить штатными болтами.
3. Закрепить кронштейн на трубе крепления бампера при помощи прижима и болтов М8х35.
4. Установить защиту бампера, закрепить болтами М10х30.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм, М10-50Нм).

