

Lexus NX200/NX200t

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Артикул: | R.3208.002 Защита переднего бампера |
| Кузов: | Все d57+d42 |
| Год выпуска: | 2015 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|----------------------------|----|-----|
| 1. Болт М10х20..... | 2 | Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 4 | Шт. |
| 3. Гайка М10..... | 6 | Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 12 | Шт. |
| 5. Шайба пружинная 10..... | 6 | Шт. |
| 6. Кронштейн..... | 2 | Шт. |
| 7. Стойка..... | 2 | Шт. |
| 8. Защита бампера..... | 1 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления подрамника. Установить кронштейны, закрепить их штатными болтами рис.1.
2. Установить защиту бампера на кронштейны, закрепить при помощи болтов М10х30.
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М10 - 50 Н/м)

