

Lada Largus Cross


Артикул: R.6005.009 Защита заднего бампера d42 Уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	ШТ.
2. Болт М6х35.....	2	ШТ.
3. Гайка М10.....	2	ШТ.
4. Гайка М8.....	4	ШТ.
5. Шайба 10 ув.....	2	ШТ.
6. Шайба 10 пр.....	2	ШТ.
7. Шайба 8 ув.....	8	ШТ.
8. Шайба 8 пр.....	4	ШТ.
9. Шайба 6 ув.....	2	ШТ.
10. Шайба 6 пр.....	2	ШТ.
11. Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
12. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
13. Кронштейн левый.....	1	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в задней части днища автомобиля при помощи шпилек закладных М10, гаек М10, болтов М6х35 (рис. 1).
2. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8.
3. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента




Рис.1