

Lexus NX200/NX200t

Артикул: R.3208.005 Пороги с листом
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	2 Шт.	11. Гайка М8.....	10 Шт.
2. Болт М10х25.....	8 Шт.	12. Гайка М6.....	12 Шт.
3. Болт М6 с квад. подг.....	12 Шт.	13. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	12 Шт.	14. Гайка фиксируемая М10.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.	15. Кронштейн передний	2 Шт.
6. Шайба 10.....	12 Шт.	16. Кронштейн средний.....	2 Шт.
7. Шайба пружинная 6.....	12 Шт.	17. Кронштейн задний.....	2 Шт.
8. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.	18. Крепление переднее.....	2 Шт.
9. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.	19. Крепление среднее.....	2 Шт.
10. Гайка М10.....	4 Шт.	20. Шайба пластиковая 8.....	10 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие передней части днища автомобиля. (рис.1)
2. Установить две шпильки закладные М8 в отверстия порога автомобиля, предварительно удалить из них резиновые заглушки. (рис.2)
3. Закрепить крепление переднее на шпильках М8, установить передний кронштейн, зафиксировать болтами М10 на креплении и гайке закладной. (рис.3)
4. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие средней части лонжерона. Установить средний кронштейн аналогично переднему, использовать при этом крепление среднее. (рис.4)
5. Установить гайку закладную М10 в отверстие задней части днища автомобиля, предварительно удалить из него резиновую заглушку, закрепить задний кронштейн при помощи болта М10 (рис.5)
6. Установить порог, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

