


Chevrolet Niva 2010-

Артикул: R.1004.007.1 Защита порогов D57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10.....	2	Шт.
2.Болт М8.....	8	Шт.
3.Гайка М10.....	6	Шт.
4.Гайка М8.....	8	Шт.
5.Шпилька закладная М10.....	4	Шт.
6.Шайба 10.....	8	Шт.
7.Шайба 8.....	16	Шт.
8.Кронштейн передний.....	2	Шт.
9.Кронштейн задний.....	2	Шт.
10.Лапа.....	2	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить задние кронштейны на шпильки крепления рычага.
2. Установить шпильки закладные в отверстия в передней части лонжерона и днища автомобиля.
3. Закрепить передние кронштейн на шпильки закладные.
4. Установить на кронштейны защиту порогов, отрегулировать зазоры.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмо-инструмента.
М10-50 Нм, М8-30 Нм