

Chevrolet Niva 2010-

Артикул: R.1004.002 Защита переднего бампера d76xd57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x25.....	6 Шт.
2.Гайка M8.....	6 Шт.
3.Гайка M10x1,25.....	4 Шт.
4.Шайба 6.....	2 Шт.
5.Шайба 8.....	12 Шт.
6.Шайба 10.....	4 Шт.
7.Стойка.....	2 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Открутить две средние гайки М6 крепления переднего бампера.
- 2.Установить стойки, закрепить открученной гайкой М6.
- 3.Открутить четыре гайки М10 крепления балок усилителя бампера.
- 4.На шпильки установить кронштейны левый и правый. Закрепить открученными гайками М10. (В некоторых комплектациях автомобилей усилители бампера отсутствуют. Воспользоваться гайками М10 из комплекта крепежа).
- 5.Установить защиту бампера на кронштейны и стойки. Отрегулировать положение.
- 6.Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется применение пневмо-инструмента.
(M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).