ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все



Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты, на 7-10 мм, один с левой и два с правой стороны подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн на штатные болты, левый на штатный болт и болт М12х1,25х30 (рис.2, рис 3).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.4)**.**
4. Отрегулировать положение защиты.
5. Затянуть все резьбовые соединения.
6. Открутить болты М10х30 и снять защиту бампера.
7. По месту подрезать пыльник. (рис. 7)
8. Установить на место пыльник и закрепить защиту бампера болтами М10х30 и гайками М10.
9. Окончательно затянуть болты крепления защиты бампера с рекомендуемым моментом затяжки.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х30	1 шт	70.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 12 ув	1 шт	
Шайба 12 гр	1 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 гр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все



Рис. 1

Рис. 2



Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все



Рис. 7