

Kia Soul

Артикул: 9.2804.1 Комплект крепежа к порогам
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- Болт M8x30..... 6 Шт.
- Болт M8x20..... 6 Шт.
- Гайка M8..... 6 Шт.
- Гайка закладная M8..... 6 Шт.
- Шайба 8 ув..... 6 Шт.
- Шайба 8..... 12 Шт.
- Шайба 8 пр..... 12 Шт.
- Кронштейн передний..... 2 Шт.
- Кронштейн средний..... 2 Шт.
- Кронштейн задний..... 2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пыльник.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части лонжерона (рис.1).
- Разметить и просверлить в ребре кузова автомобиля отверстие диаметром 8,5...9 мм для кронштейна в предполагаемом месте крепления (рис.2).
- При помощи болта M8x20 и гайки M8 закрепить заднюю часть кронштейна переднего к установленной гайке закладной M8.
Переднюю часть кронштейна прикрепить к ребру кузова болтом M8x30 и гайкой M8.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие средней части лонжерона (рис.1).
- Разметить и просверлить в ребре кузова автомобиля отверстие диаметром 8,5...9 мм для кронштейна в предполагаемом месте крепления (рис.2).
- При помощи болта M8x20 и гайки M8 закрепить заднюю часть кронштейна среднего к установленной гайке закладной M8.
Переднюю часть кронштейна прикрепить к ребру кузова болтом M8x30 и гайкой M8.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие днища задней части автомобиля (рис.3).
- Разметить и просверлить в ребре кузова автомобиля отверстие диаметром 8,5...9 мм для кронштейна в предполагаемом месте крепления (рис.2).
- При помощи болта M8x20 и гайки M8 закрепить заднюю часть кронштейна заднего к установленной гайке закладной M8.
Переднюю часть кронштейна прикрепить к ребру кузова болтом M8x30 и гайкой M8.
- Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его в местах установки кронштейнов.
- Установить порог-площадку на кронштейны.
- Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3