DaVita® - мебель

Сборочный чертеж

Арт. 56.02

“Фристайл” Шкаф для одежды угловой лев/прав (900x900x2200)

а	б	в	г	д	е	ж	з
							
Евровинт 50 — 4 шт.	Эксцентрик VB-35M/16 белая — 14 шт.	Дюбель DU 321 — 14 шт.	Дюбель 30мм — 13 шт.	Эксцентрик 16 — 21 шт.	Шуруп 4x16 — 24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера — 108 шт.	Ключ-шестигранник — 1 шт.

и	к	л	м	н	о	п	р
							
СКП Jмф-Труба D25-856 — 1 шт.	Держатель для штанги Д25 — 2 шт.	Дюбель 20 мм укороч. — 8 шт.	Опора меб. регулир. — 5 шт.	Доводчик на петлю — 3 шт.	Шайба КРАБ — 11 шт.	Ручка МДФ 250x40 Крем — 1 шт.	П/д уголок — 8 шт.

с	т	у	ф	х	ц	ч
						
Петля вкладн. угл. 45 гр. H-18 с загл. — 5 шт.	Заглушка 10 крем — 5 шт.	Стяжка 30мм — 3 компл.	Заглушка эксцентрика крем — 21 шт.	Заглушка 6 крем — 6 шт.	Демпфер — 2 шт.	Загл. к ев. винту крем — 4 шт.

ш	щ	ы	э	ю
			 Для отверстий под петли в дверь Светло коричн - 4 шт. Крем - 1 шт.	
Упор-L 8 — 2 шт.	Винт M4x25 с пресс-шайбой — 2 шт.	Шкант дерев 8x20 — 8 шт.	Заглушка 35 — 5 шт.	Заглушка 5мм, сонома — 2 шт.

Наименование деталей

1.	Крышка	896x896	1 шт.
2.	Основание	896x896	1 шт.
3.	Боковина левая	2138x548	1 шт.
4.	Боковина правая	2138x548	1 шт.
5.	Перегородка	2138x463	1 шт.
6.	Стенка левая	1787x286	1 шт.
7.	Стенка правая	1787x286	1 шт.
8.	Ригель угловой	2138x116	1 шт.
9.	Полка стационарная	458x336	3 шт.
10.	Полка стационарная	880x528	1 шт.
11.	Полка вкладная	458x335	2 шт.
12.	Дверь ДР	2127x466	1 шт.
13.	Стенка левая ДВПО	830x356	1 шт.
14.	Стенка правая ДВПО	830x356	1 шт.
15.	Стенка ДВПО	1808x364	1 шт.
16.	Стенка ДВПО	1808x190	1 шт.
17.	Стенка ДВПО	1808x542	1 шт.









Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



На дет. №4 показано расположение
ответных планок петель (с1)
для открывания двери направо.
При открывании двери налево,
ответные планки (с1) крепить
на дет. №3.

Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



При открывании двери налево,
на дет. №3 установить ответные планки (с1).

Рис. 7



Рис. 8

Дюбель (л) закручивать
с умеренным усилием.
Использовать только отвертку!



Рис. 9



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15

Дверь можно навесить на правую, или левую боковину шкафа.



Рис. 16