

ПРО ТЕРРА
Останется только протереть...

Инструкция по применению

Раскоксовка маслоъемных колец



Прогреть двигатель до температуры не ниже 50°C, Залить «ПроТерра 100-Оil Раскоксовка маслоъемных колец» в маслозаливную горловину, 1 банка на 4-6 литров масла в двигателе. Запустить двигатель, прогреть до максимальной рабочей температуры. Установить обороты двигателя в 1500-2000 об/мин в течение 15-20 мин. Заменить моторное масло и масляный фильтр (обязательно).