# Кнопка выхода КВ-2

### ПАСПОРТ

### 1. Назначение

Кнопка выхода КВ-2 предназначена для работы в составе домофонных систем "МЕТАКОМ" в качестве кнопки "Выход", устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода расположена подсветка.

### 2. Технические параметры

Коммутируемое напряжение, В, не более	30
Коммутируемый ток, тА, не более	10
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более	500
Габаритные размеры, мм. не более	50×50×10

### з. Схема подключения



#### 4. Комплектность

Кнопка выхода, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

# Кнопка выхода КВ-2

### ПАСПОРТ


### 1. Назначение

Кнопка выхода КВ-2 предназначена для работы в составе домофонных систем "МЕТАКОМ" в качестве кнопки "Выход", устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода расположена подсветка.

### 2. Технические параметры

Коммутируемое напряжение, В, не более	30
Коммутируемый ток, mA, не более	10
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более	500
Габаритные размеры, мм, не более	50×50×10

## з. Схема подключения



### 4. Комплектность

1, 1101,11110111	
Кнопка выхода, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

# Кнопка выхода КВ-2

### ПАСПОРТ


#### 1. Назначение

Кнопка выхода КВ-2 предназначена для работы в составе домофонных систем "МЕТАКОМ" в качестве кнопки "Выход", устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода расположена подсветка.

#### 2. Технические параметры

Коммутируемое напряжение, В, не более	30
Коммутируемый ток, тА, не более	10
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более	500
Габаритные размеры, мм, не более	50×50×10

### з. Схема подключения



#### 4. Комплектность

Кнопка выхода, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

# Кнопка выхода КВ-2

# ПАСПОРТ


### 1. Назначение

Кнопка выхода КВ-2 предназначена для работы в составе домофонных систем "МЕТАКОМ" в качестве кнопки "Выход", устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода расположена подсветка.

### 2. Технические параметры

Коммутируемое напряжение, В, не более	30
Коммутируемый ток, тА, не более	10
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более	500
Габаритные размеры мм не более	50×50×10

### 3. Схема подключения



### 4. Комплектность

Кнопка выхода, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

### 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кнопки выхода КВ-2 требованиям ТУ 6652-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

#### 6. Свидетельство о приемке

Кнопка выхода КВ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер	
Дата выпуска	
Представитель ОТК	М.П.

Адрес предприятия изготовителя: 241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68. ООО "Метаком-плюс" Тел./Факс: (4832) 68-28-26

(4832) 68-28-24, 68-28-25 Тел.: http://www.metakom-plus.ru www. e-mail: os@metakom-plus.ru



# 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кнопки выхода КВ-2 требованиям ТУ 6652-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

#### 6. Свидетельство о приемке

Кнопка выхода КВ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер	
Дата выпуска	
Представитель ОТК	М.П

#### Адрес предприятия изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск, ул. Делегатская, 68. ООО "Метаком-плюс" Тел./Факс: (4832) 68-28-26

(4832) 68-28-24, 68-28-25 Тел.: http://www.metakom-plus.ru www. e-mail: os@metakom-plus.ru



# 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кнопки выхода KB-2 требованиям ТУ 6652-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. Свидетельство о приемке

Кнопка выхода КВ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер	
Дата выпуска	
Представитель ОТК	М.П

Адрес предприятия изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск, ул. Делегатская, 68. ООО "Метаком-плюс"

Тел./Факс: (4832) 68-28-26 (4832) 68-28-24, 68-28-25 Тел.:

http://www.metakom-plus.ru www. e-mail: os@metakom-plus.ru

# 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кнопки выхода KB-2 требованиям TV 6652-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. Свидетельство о приемке

Кнопка выхода КВ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

ерийный номер	
Дата выпуска	
Представитель ОТК	М.П.

Адрес предприятия изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск, ул. Делегатская, 68. ООО "Метаком-плюс" Тел./Факс: (4832) 68-28-26

(4832) 68-28-24, 68-28-25 Тел.: http://www.metakom-plus.ru www. e-mail: os@metakom-plus.ru

