

ГАРАНТІЯ З РОКИ
ОБОВ'ЯЗКОВАНА ЯВНІСТЬ ЛОГОТИП
ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР М. ВІННИЦЯ
+ 068 138 32 31
+ 050 512 21 13



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ
БУДИНКОВОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ
R-10

ПАСПОРТ

Увага! Продукція сертифікована при наявності логотипу

Магазин
ГАЗОВОДА



www.gaz-voda.com.ua

(044) 361-51-00

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Регулятор тиску газу будинкового газопостачання R-10 (далі – регулятор), призначений для зниження середнього тиску газу на низький та автоматичного підтримування низького тиску на необхідному рівні у системах комунального газопостачання.

Регулятор розрахований на стійку роботу під час дії температури оточуючого повітря в межах від мінус 40 до 45°C.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Середовище що регулюється	Природний газ
2. Вхідний тиск, МПа	0,05-0,3
3. Номінальний вихідний тиск газу, кПа	2±0,2
4. Пропускна спроможність регулятора по природному газу густиною 0,73 кг/м при вхідному тиску 0,05МПа, м ³ /год, не менше	10
5. Вихідний тиск спрацьовування відключаючого пристрою при зменшенні вхідного тиску до величини 0,02 МПа, кПа	0,5-1,8
6. Спрацьовування відключаючого пристрою при максимальній витраті, м ³ /год	15±5
7. Маса, кг	2,5

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Регулятор - 1 шт.
2. Коробка - 1 шт.
3. Ущільнююча прокладка - 1 шт.
4. Паспорт з обов'язковим відбитком логотипу - 1 шт.

**Магазин
ГАЗВОДА**

www.gaz-voda.com.ua

(044) 361-51-00

4. ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До робіт з монтажу, обслуговування та введення в експлуатацію регулятора повинні допускатися особи, що мають дозвіл на ці роботи.

Перевірити регулятор зовнішнім оглядом на відсутність механічних пошкоджень зовнішніх поверхонь.

При експлуатації регулятора для виключення нещасних випадків і аварій споживачеві забороняється:

- при появі запаху газу в місці встановлення регулятора палити, підносити відкритий вогонь, вмикати та вимикати електричне освітлення;
- при порушенні нормальної роботи газових приладів - значному підвищенні чи зниженні тиску користуватися приладами (всі крани перед приладами повинні бути закритими);
- усувати неполадки регулятора, розбирати і ремонтувати його особам, які не мають на те права;
- у випадку появи запаху газу в місті встановлення регулятора, порушенні нормальної роботи пальників, припинені подачі газу до приладів, необхідно викликати представника експлуатаційної чи аварійної служби газового господарства.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Регулятор в упаковці транспортують усіма видами транспорту з обов'язковим дотриманням правил та вимог чинних на даних видах транспорту.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Регулятор R-10 відповідає вимогам сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі за № UA 1.013.0080781-09. В разі дотримання умов зберігання, транспортування та експлуатації приладу, гарантійний термін становить 36 місяців від дати введення регулятора в експлуатацію.



**Магазин
ГАЗВОДА**

www.gaz-voda.com.ua

(044) 361-51-00

Відмову в роботі, несправність регулятора в термін дії гарантійного строку необхідно підтвердити актом про несправність приладу, завіреним керівництвом газового господарства, в якому необхідно вказати причину виходу з ладу регулятора.

Гарантійний термін служби припиняється у разі, якщо регулятор вийшов з ладу з вини споживача через невиконання вимог, наведених в даному паспорті.

Гарантійному ремонту не підлягають регулятори з механічними зовнішніми пошкодженнями.

Гарантійний термін зберігання регулятора - 6 місяців від дати виготовлення.

7. ДАНІ ПРО ПРИЙОМКУ

Регулятор R-10 заводський номер _____ відповідає технічним умовам і придатний до експлуатації.



(відбиток логотипу)

-- ВЕР 2020

(дата прийомки)

8. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ГАРАНТИЯ З РОКИ
ОБОВ'ЯЗКОВАНА ЯВНІСТЬ ЛОГОТИПУ
ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР М. ВІННИЦЯ
т 068 138 32 31
т 050 512 21 13

Магазин
ГАЗВОДА



www.gaz-voda.com.ua

(044) 361-51-00