

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HiGIFT.RU Q60S

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ С GPS-ТРЕКЕРОМ



www.higift.ru

1. Первое использование

Важно: Необходимо использовать только SIM-карты операторов МТС и Мегафон.

Полностью зарядите часы при помощи USB-кабеля, в течение 1 часа и установите SIM-карту.

Включите часы, удерживая кнопку питания, в течение 3-х секунд.

Ваша SIM-карта должна быть:

- У оператора МТС или Мегафон
- С настроенным интернетом [GPRS]
- С положительным балансом
- Без пароля

2. Описание кнопок



3. Регистрация в приложении

Отправьте СМС на SIM-карту в часах:

rw,523681,ip,52.28.132.157,8001 #

В ответ Вам придет сообщение:

[surl,52.28.132.157,port,8001 #]ok!

Установить приложение «Setracker 2» с «Play Маркета» или «App Store». Далее пройти процедуру регистрации.

Не забывайте свой «Логин» и «Пароль».

Как заполнять поля, представлено ниже:

- «ID устройства:» - необходимо ввести ID номер, показанный на задней крышке часов.
- «Логин:» - Уникальное имя [латинскими буквами]
- «Имя:» - Имя ребенка [латинскими буквами]
- «Телефон:» - номер 51М-карты родителя [все номера для РФ вводятся через +7]
- «Пароль:» - от 6 до 12 символов
- «Язык» - «Russian»
- «Площадь» - «Европа и Африка»
- Нажать на кнопку «Да»


4. Обзор приложения

Перед вами показано основное окно приложения:



Нажав на кнопку «Настройки» [иконка

шестеренки внизу] вы увидите:



Далее рассмотрим основные режимы работы приложения:



Определение зоны безопасности

Можно задать 3 диапазона времени, в которые не будут поступать входящие звонки

Вкл/Выкл (МС оповещений [новый заряд, сигнал SOS, датчик снятия с руки])

Фитнес-функции [шагомер, подсчет калорий и др.]

Просмотр истории сообщений

Функции поощрения ребенка

5. Основные характеристики

Параметр	Значение
G5M, МГц	850/900/1 800/1 900
Дисплей	0.94" LCD, цветной
SIM-карта	microSIM
Точность	-159 dBm
Координаты	A-GPS/GPRS/GSM
Материал	Антиаллергенный силикон
Аккумулятор	400 мАч
Габариты	44x37x1 5 мм
Вес	42 г

ESHCrece©®

www.higift.ru