
http://www.parsun.com.cn

PARSUN

百胜

零件目录

PARTS CATALOGUE




苏州百胜动力机器有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO.,LTD

目次
CONTENTS

托架 ——————————————————1~3
BRACKET ——————————————————1~3
操舵系统 ——————————————————4
STEERING ——————————————————4
水上装置壳体 ——————————————————5~6
UPPER CASING ——————————————————5~6
底罩 ——————————————————7~8
BOTTOM COWLING ——————————————————7~8
控制系统 ——————————————————9~10
CONTROL SYSTEM ——————————————————9~10
水下装置壳体&驱动系统Ⅰ ——————————————————11~13
LOWER CASING & DRIVEⅠ ——————————————————11~13
水下装置壳体&驱动系统Ⅱ ——————————————————14
LOWER CASING & DRIVEⅡ ——————————————————14
电气系统Ⅰ ——————————————————15~16
ELECTRICAL SYSTEMⅠ ——————————————————15~16
电气系统Ⅱ ——————————————————17~18
ELECTRICAL SYSTEMⅡ ——————————————————17~18
曲轴&活塞 ——————————————————19~20
CRANKSHAFT & PISTON ——————————————————19~20
曲轴箱 ——————————————————21~22
CRANKCASE ——————————————————21~22
燃油系统 ——————————————————23~24
FUEL SYSTEM ——————————————————23~24
进气系统 ——————————————————25~26
INTAKE SYSTEM ——————————————————25~26
化油器总成 ——————————————————27~28
CARBURETOR ASSY ——————————————————27~28
起动器 ——————————————————29~30
STARTER ——————————————————29~30
顶罩组件 ——————————————————31~32
TOP COWLING ASSY ——————————————————31~32
燃油箱 ——————————————————33
FUEL TANK ——————————————————33
发动机头总成(修理件) ——————————————————34~36
CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT) ——————————————————34~36
附录1(修理件) ——————————————————37~38
APPENDIX 1(REPATE KIT) ——————————————————37~38
附录2(修理件) ——————————————————39~40
APPENDIX 2 (REPARE KIT) ——————————————————39~40

T30A (T25, T20) 零件手册	PAGE 1 OF 40
零部件名称:	托架
PARTS NAME:	BRACKET



零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-01020001	操舵托架	STEER BRACKET ASSY	1					
2	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	7					
3	GB/97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
4	T20-01000001	托架橡胶圈	RUBBER LOOP, BRACKET	1					
5	F25-00000014	定位销φ8x12	PINφ8x12	2					
6	T20-01020002	操舵托架轴	SHAFT, STEER BRACKET	1					
7	T20-01000002	旋转支架上垫圈	UPPER WASHER, ROTARY BRACKET	1					
8	T20-01000200	上衬套锁紧块	LOCKING BLOCK, UPPER BUSH	1					
9	T20-01000003	旋转支架上衬套	UPPER BUSH, ROTARY BRACKET	1					
10	T20-01010301	旋转支架	ROTARY BRACKET	1					
11	F15-01010302	螺管尼龙衬套	BUSH, BOLT	2					
12	F25-01010003	螺管垫圈	WASHER, BOLT	2					
13	T20-01010202	起翘限位轴	LIMITED AXIS, TILT	1					
14	JB/T7940.1-M6	直通式压注油杯M6	OILER M6	5					
15	T20-01010203	起翘限位手柄	LIMITING HANDLE, TILT	1					
16	GB/T879.2-φ3x16	轻型直槽弹性圆柱销φ3x16	PIN ∅3X16	1					
17	F25-01010004	双孔固定板	PLATE, TWO HOLE	1					
18	F15-01010007	托架夹紧螺母	CLAMP NUT, BRACKET	2					
19	F25-01010011	塑料装饰螺母	NUT, PLASTIC	2					
20	T20-01010200	夹紧托架(右)组件	BRACKET ASSY (RIGHT)	1					
21	F4-01010004	艉板夹紧手柄	CLAMP HANDLE, STERN	2					
22	F4-01010005	艉板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2					
23	F15-01010102	艉板夹紧螺杆	CLAMP SCREW	2					
24	F4-01010003	艉板夹紧圆盘	CLAMP PAD	2					
25	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	5					
26	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	7					
27	GB/T879.1-4x38	重型直槽弹性圆柱销4x38	PIN 4x38	2					
28	T20-01010302-2	支撑内架	INNER FRAME, SUPPORT	1					
29	T20-01010304	支撑架拉簧	SPRING, SUPPORT	2					
30	T20-01010303	扁六角轴位螺钉	BOLT	2					
31	F15-01010305-3	手柄护套	JACKET, HANDLE	1					
32	T20-01010302-1	支撑外架	OUTER FRAME, SUPPORT	1					
33	T20-01010309	锁紧手柄内架拉杆	PULL ROD, INNER FRAME	1					
34	T20-01010310	拉杆支架	BRACKET, PULL ROD	1					
35	GB/T896-5	开口挡圈 5	CIRCLIP 5	1					
36	T20-01010311	拉杆拉簧	SPRING, PULL ROD	1					
37	T20-01010003	角度锁紧手柄扭簧	WREST SPRING, LOCKING HANDLE	1					
38	T20-01010001	角度锁紧手柄	LOCKING HANDLE	1					
39	T20-01010002	角度锁紧手柄套	JACKET, LOCKING HANDLE	1					
40	T20-01000004	旋转支架下衬套	LOWER BUSH, ROTARY BRACKET	1					
41	T20-01000005	下衬套O型圈	O-RING, LOWER BUSH	1					
42	T20-01000006	旋转支架下垫圈	LOWER WASHER, ROTARY BRACKET	1					
43	T20-01010004	螺栓套管	TUBE, BOLT	1					

零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
44	T20-01010100	夹紧托架(左)组件	BRACKET ASSY (LEFT)	1					
45	F15-01010001	夹紧托架双头螺管	BOLT, CLAMP BRACKET	1					
46	F15-01010400	角度调整杆组件	LIMITATIVE ROD ASSY	1					
47	F15-01010402	锥形弹簧	CONICAL SPRING	1					
48	GB/T5782-M8x155	六角螺栓 M8x155	BOLT M8x155	1					
49	T20-00000004	左右减震块	SHELL, ABSORBER	2					
50	T20-00000006	前减震块	ABSORBER(FRONT)	1					
51	T20-00000005	前减震块外壳	CASING, ABSORBER(FRONT)	1					
52	GB/T5782-M8x105	六角螺栓 M8x105	BOLT M8x105	2					
53	GB/T5782-M8x70	六角螺栓 M8x70	BOLT M8x70	2					
54	T20-00000003	减震块外壳(右)	SHELL (RIGHT), ABSORBER	1					
55	GB/T5782-M8x25	六角螺栓 M8x25	BOLT M8x25	2					
56	T20-00000011	减震块外壳(左)	SHELL (LEFT), ABSORBER	1					
57	T20-01010312	拉杆支架销轴	SHAFT, BRACKET	1					
58	F15-01010303	锁紧螺栓密封圈	GASKET	1					
59	GB/T5787-M6x20	六角法兰面螺栓M6x20	BOLT M6x20	1					
60	T20-01010308	外架拉簧	PULL SPRING, OUTER FRAME	1					
61	T20-01010306	锁紧手柄外架组件	FRAME ASSY, LOCKING HANDLE	1					
62	GB/T91-φ1.2x12	开口销φ1.2x12	COTTER PIN φ2x12	1					
63	T20-01010307	锁紧手柄销轴	SHAFT, LOCKING HANDLE	1					
64	GB/T923-M10x1.25	盖形螺母M10x1.25	CROWN NUT M10x1.25	2					
65	GB/T97.1-10	平垫圈10	WASHER 10	3					
66	T20-00000001	减震器垫A	GASKET A, ABSORBER	2					
67	T20-00000100	减震器组件	ABSORBER ASSY	2					
68	T20-00000002	减震器垫B	GASKET B, ABSORBER	3					
69	GB/T6171-M10x1.25	六角螺母 M10x1.25	NUT M10x1.25	3					
70	T20-00000007	水上装置密封圈	SEAL, UPPER CASING	1					
71	T20-01000100	变档支架减震器	ABSORBER, BRACKET	1					
72	T20-03000001	变档支架	BRACKET, SHIFT GEAR	1					
73	T20-03000004	变档手柄橡胶套	HANDLE JACKET, SHIFT GEAR	1					
74	T20-03000013	底罩支撑架	SUPPORT, BOTTOM COWLING	1					
75	F15-00000006	定位销φ6x12	PINφ6x12	1					

零部件名称:	操舵系统
PARTS NAME:	STEERING



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-01030001	操舵手柄	HANDLE, STEERING	1					
2	F4-01090006	衬套	BUSH	1					
3	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING , COMPRESSION	1					
4	GB/T848-10	小垫圈10	SMALL WASHER 10	1					
5	T15-01020300	操舵手柄塑胶套组件	STEERING HANDLE ASSY	1					
6	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉M5×25	SCREW M5x25	1					
7	F4-01090003	操舵手柄握把摩擦块	FRICTION	1					
8	T20-01030100	节气门杆组件	LEVER , THROTTLE ASSY	1					
9	T20-01030300	油门钢索组件	THROTTLE CABLE ASSY	2					
10	GB/T5782-M6x50	六角螺栓M6x50	BOLT M6x50	1					
11	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
12	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	1					
13	T20-01000007	操舵手柄固定块	FIXED BLOCK, STEERING HANDLE	1					
14	T20-01000008	手柄减磨圈	WEARABLE LOOP, HANDLE	1					
15	T20-01000009	手柄衬套	BUSH , HANDLE	1					
16	T20-01000011	衬套垫圈	WASHER , NYLON	2					
17	T20-01000010	波形垫圈	WASHER , WAVE	1					
18	T20-01030200	阻力调整旋钮组件	BOLT, FRICTION ADJUSTING	1					
19	GB/T91-1.6x12	开口销 ϕ1.6x12	COTTER PIN ϕ1.6x12	1					


零部件名称:	水上装置壳体
PARTS NAME:	UPPER CASING



零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5783-M8x20	六角螺栓M8x20	BOLT M8x20	7					
2	GB/T97.1-85	平垫圈 8	WASHER 8	7					
3	T20-02000007	歧管隔板	PARTITION BOARD,MANIFOLD	1					
4	GB/T818-M6x16	十字槽盘头螺钉M6x16	SCREW M6x16	4					
5	T20-02000002	排气歧管	OUTLET MANIFOLD	1					
6	GB/T91-φ2.5x25	开口销φ2.5x25	COTTER PIN φ2.5x25	1					
7	T20-02000006	尼龙堵塞	NYLON JAM	1					
8	T20-02000004	排气歧管上密封圈	UPPER SEAL,OUTLET MANIFOLD	1					
9	T20-02000005	排气歧管下密封圈	LOWER SEAL,OUTLET MANIFOLD	1					
10	T20-02000003	排气歧管密封垫	GASKET,OUTLET MANIFOLD	1					
11	T20-02000001L	水上装置壳体(长)	UPPER CASING(L)	1					
	T20-02000001S	水上装置壳体(短)	UPPER CASING(S)						
12	T20-02000008L	排气隔板(长)	EXHAUST CLAPBOARD (L)	1					
	T20-02000008S	排气隔板(短)	EXHAUST CLAPBOARD (S)						
13	T20-02000009	排气隔板上橡胶垫(A)	UPPER GASKET (A)	2					
14	T20-02000010	排气隔板下橡胶垫	LOWER GASKET	2					


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

零部件名称: 底罩

PARTS NAME: BOTTOM COWLING


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-04000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
2	T20-04000003	底罩减震圈	DAMPER, BOTTOM COWLING	4					
3	T20-04000002	底罩垫管	BUSH, BOTTOM COWLING	4					
4	T20-04000014	底罩支撑螺钉	SUPPORT BOLT, BOTTOM COWLING	4					
5	GB/97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	4					
6	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	8					
7	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER, HANG ROPE ASSY	1					
8	T15-01020003	急停开关组件	ENGINE STOP SWITCH ASSY	1					
9	F4-05000200	燃油管接头组件	FUEL CONNECTOR ASSY	1					
10	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	2					
11	T15-03000005	圆形堵头	CIRCULAR PLUG	1					
12	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
13	GB/97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
14	T20-04000009	橡胶线卡	WIRE CLAMP, RUBBER	2					
15	T40-04000008	油门钢索护套	JACKET, TIGHTWIRE	1					
16	T20-04000005	橡胶堵头	RUBBER PLUG	1					
17	F25-01010010	厚垫片 8	THICK WASHER 8	4					
18	GB/96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	1					
19	T20-04000006	顶罩锁紧块	HOOK, LOCK	1					
20	F15-05000023	波形垫圈	WAVE WASHER	1					
21	F15-05000036	顶罩锁紧手柄尼龙套B	BUSHING B, LOCKING HANDLE	1					
22	F15-05000022	顶罩锁紧手柄尼龙套A	BUSHING A, LOCKING HANDLE	1					
23	T20-04000004	顶罩锁紧手柄	LOCKING HANDLE, TOP COWLING	1					
24	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	1					


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

零部件名称: 控制系统

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-03000005	变档手柄	HANDLE, SHIFT GEAR	1					
2	GB/T823-M6x20	十字槽小盘头螺钉 M6x20	SCREW M6x20	1					
3	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	1					
4	T20-03000015	尼龙衬套	NYLON BUSH	2					
5	T20-03000006	变档凸轮柱塞	PLUNGER, SHIFT CAM	1					
6	T20-03000008	柱塞弹簧A	SPRING A, PLUNGER	1					
7	T20-03000009	柱塞弹簧B	SPRING B, PLUNGER	1					
8	F15-00000035	柱状螺母	NUT, PLUNGER	1					
9	T20-03000300	档位定位片组件	LOCATING PLATE ASSY, SHIFT LEVER	1					
10	GB/T91-φ1.2x14	开口销φ1.2x14	COTTER PIN φ1.2x14	1					
11	T20-03000011	小轴尼龙垫圈	NYLON WASHER, SMALL AXES	4					
12	T20-03000010	变档凸轮连杆	CONNECTING ROD, SHIFT CAM	1					
13	GB/T91-φ1.0x14	开口销φ1.0x14	COTTER PIN φ1.0x14	1					
14	GB/T848-5	小垫圈 5	WASHER 5	2					
15	T20-03000100	变档杆组件	SHIFT LEVER ASSY	1					
16	T20-03000002	变档尼龙垫圈	NYLON WASHER, SHIFT GEAR	1					
17	T20-03000003	变档轴套	AXLE TUBE, SHIFT GEAR	1					
18	GB/T879.1-φ4x16	重型直槽弹性圆柱销φ4x16	PIN φ4x16	1					
19	T20-03000200	变档杆支座组件	SEAT ASSY, SHIFT LEVER	1					
20	T20-03000204	变档杆扭簧	WREST SPRING, SHIFT LEVER	1					
21	GB/T91-φ1.6x12	开口销φ1.6x12	COTTER PIN φ1.6x12	1					
22	T20-03000012	变档连接杆	CONNECTING LEVER, SHIFT GEAR	1					
23	T20-03000007	柱塞螺母	NUT, PLUNGER	1					
24	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	1					
25	T20-06050300	磁电机连杆组件	CONNECTING ROD ASSY, MAGNETO	1					
26	T20-06050302	连杆接头B	TIE-IN B, CONNECTING ROD	1					
27	GB/T6170-M5	六角螺母M5	NUT M5	1					
28	T20-06050301	连杆接头A	TIE-IN A, CONNECTING ROD	1					
29	T20-06040007	连杆接头	TIE-IN, CONNECTING ROD	1					
30	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉M5X10	BOLT M5x10	4					
31	GB/T93-5	弹性垫圈5	SPRING-WASHER 5	4					
32	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	4					
33	T20-06000023	磁电机衬圈	RETAINER, MAGNETO	1					
34	T20-06000021	磁电机挡板	PLATE, MAGNETO	1					
35	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	1					
36	T40-05070005	油门执行器垫圈	WASHER, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1					
37	T20-06050002	油门执行器衬管	BUSH, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1					
38	T20-06050100	油门执行器主动滑轮组件	CHAIN WHEEL ASSY, ACCELEROGRAPH	1					
39	T20-06050003	从动滑轮扭簧	WREST SPRING, DRIVEN WHEEL	1					
40	T20-06050200	从动滑轮组件	DRIVEN WHEEL ASSY	1					
41	T20-06050001	油门执行器固定板	PLATE, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1					
42	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1					


66
1
2
21
22
23
24
25
26
27
64
28
29
30
31
32
33
4
5
3
6
10
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S
65
52
51
47
50
49
48
46
53
45
44
43
42
41
40
38
39
37
36
35
34
62
63
61
60
59
58
57
56
55
54

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 I

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE I


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T3452.1-25.8x2.65	O形圈25.8x2.65	O-RING 25.8x2.65	2					
2	F25-04000017L	驱动轴尼龙套(长)	TUBE ,WATER	1					L
	F25-04000017S	驱动轴尼龙套(短)	TUBE ,WATER	1					S
3	F25-040000016	泵壳异形固定板	FIXED PLATE,WATER PUMP	1					L
4	GB/T5782-M6x40	六角螺栓M6×40	BOLT M6x40	4					
5	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	8					
6	F25-04050004	水管密封圈	DAMPER ,WATER PIPE	1					
7	F25-04050001	水泵壳体	SHELL ,WATER PUMP	1					
8	F25-04050002	水泵内壳	SHELL ,INNER	1					
9	F25-04050003	水泵壳体O形密封圈	O-RING	1					
10	F25-04050000	水泵壳体组件	SHELL ASSY, WATER PUMP	1					
11	F25-04040000	水泵叶轮组件	IMPELLER ASSY	1					
12	F25-04000014	外档板	OUTER PLATE	1					
13	GB/T5783-M6x25	六角螺栓M6×25	BOLT M6x25	2					
14	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2					
15	F25-04000012	O形圈档板	PLATE ,O-RING	1					
16	F15-06020004	O形密封圈	O-RING	1					
17	F25-04000013	水封	WATER SEAL	1					
18	F25-04000007	定位销Φ4x10	PIN,DOWEL	3					
19	F25-04000008	驱动轴座	BASE ,DRIVE SHAFT	1					
20	F25-04000009	异形密封圈	SEAL	1					
21	F25-04010003	驱动轴油封22x36x6	OIL SEAL ,DRIVE SHAFT	2					
22	F25-04010000	驱动轴组件	DRIVE SHAFT ASSY	1					L
	F25-04010000S	驱动轴组件	DRIVE SHAFT ASSY	1					S
23	F25-04000015	半圆键	SEMICIRCULAR KEY	1					
24	HR32004XJ	驱动轴圆锥滚子轴承	HOUSING,BEARING	1					
25	F25-04000003-1	驱动轴填隙片(t:0.7毫米)	SHIM(t:0.7mm)						
	F25-04000003-2	驱动轴填隙片(t:1.0毫米)	SHIM(t:1.0mm)						
	F25-04000003-3	驱动轴填隙片(t:1.1毫米)	SHIM(t:1.1mm)						
	F25-04000003-4	驱动轴填隙片(t:1.2毫米)	SHIM(t:1.2mm)						
	F25-04000003-5	驱动轴填隙片(t:1.3毫米)	SHIM(t:1.3mm)						
	F25-04000003-6	驱动轴填隙片(t:1.4毫米)	SHIM(t:1.4mm)						
	F25-04000003-7	驱动轴填隙片(t:1.5毫米)	SHIM(t:1.5mm)						
	F25-04000003-8	驱动轴填隙片(t:1.6毫米)	SHIM(t:1.6mm)						
26	F25-04000002	长尼龙套管	BUSHING ,NYLON	1					
27	T20-05010000L	变档凸轮组件	CAM ASSY,SHIFT ROD	1					L
	T20-05010000S	变档凸轮组件	CAM ASSY,SHIFT ROD	1					S
28	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG,HOLE OIL	1					
29	F4-03000024	注油孔螺塞垫圈	GASKET	2					
30	GB/T889.1-M5	I型非金属嵌件六角锁紧螺母M5	NUT,LOCKING M5	2					
31	F25-04000023	进水口B	WATER INLET "B"	1					
32	F25-04000031	放油螺塞	PLUG,DRAIN	1					
33	F25-04000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1					

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 I


PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE I

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
34	GB/T5782-M6x35	六角螺栓M6×35	BOLT M6x35	1					
35	GB/T861.1-6	内齿锁紧垫圈6	LOCKING WASHER 6	1					
36	F15-06000004	水下装置阳极	ANODE,LOWER	1					
37	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6×20	BOLT M6x20	1					
38	F25-04000021	航向调整片	TAB,COURSE	1					
39	GB/T820-M5x30	十字槽半沉头螺钉M5×30	SCREW,PAN HEAD M5x30	1					
40	F25-04000022	进水口A	WATER INLET "A"	1					
41	F25-04000006	小齿轮螺母	NUT,PINION	1					
42	F25-04000005	小齿轮	PINION	1					
43	F25-04000004-1	正档齿轮填隙片(t:1.0毫米)	SHIM(t:1.0mm)						
	F25-04000004-2	正档齿轮填隙片(t:1.1毫米)	SHIM(t:1.1mm)						
	F25-04000004-3	正档齿轮填隙片(t:1.2毫米)	SHIM(t:1.2mm)						
	F25-04000004-4	正档齿轮填隙片(t:1.3毫米)	SHIM(t:1.3mm)						
	F25-04000004-5	正档齿轮填隙片(t:1.4毫米)	SHIM(t:1.4mm)						
44	HR 30205 J	圆锥滚子轴承	TAPER ROLLER BEARING	1					
45	F25-04020000	正档齿轮组件	GEAR,FORWARD	1					
46	F25-04060003	爪形离合器	CLUTCH, DOG	1					
47	F15-06070004	离合器销	PIN, CLUTCH	1					
48	F15-06070005	离合器簧环	RING, CLUTCH	1					
49	F25-04060006	变档柱塞	PLUNGER, SHIFT	1					
50	F25-04060002	离合器弹簧	SPRING, CLUTCH	1					
51	F25-04060001	螺旋桨轴	SHAFT, PROPELLER	1					
52	F25-04060007	倒档齿轮垫圈	PLATE, REVERSE GEAR	1					
53	F25-04060000	螺旋桨轴组件	PROPELLER SHAFT ASSY	1					
54	F25-04070004	倒档齿轮	GEAR, REVERSE	1					
55	F25-04070005-1	倒档齿轮填隙片(t:1.0毫米)	SHIM(t:1.0mm)						
	F25-04070005-2	倒档齿轮填隙片(t:1.1毫米)	SHIM(t:1.1mm)						
	F25-04070005-3	倒档齿轮填隙片(t:1.2毫米)	SHIM(t:1.2mm)						
	F25-04070005-4	倒档齿轮填隙片(t:1.3毫米)	SHIM(t:1.3mm)						
56	F25-04070002	水下装置壳体盖O形圈A	O-RING A	1					
57	GB/T276-6006/P6	深沟球轴承	BALL BEARING	1					
58	F25-04070001	水下装置壳体盖	COVER, LOWER CASING	1					
59	GB/T290-HK2016	滚针轴承26x20x16	ROLLER GEARING	1					
60	F25-04070006	油封20x34x6.5	OIL SEAL	2					
61	F25-04070003	水下装置壳体盖O形圈B	O-RING B	2					
62	GB/T5783-M6x20	六角头螺栓M6x20	BOLT M6x20	2					
63	F25-04070000	水下装置壳体盖组件	COVER ASSY,LOWER CASING	1					
64	GB/T290 F-2020	滚针轴承	NEEDLE BEARING	1					
65	GB/T3452.1-21.2x1.8	O形圈21.2x1.8	O-RING 21.2x1.8	1					
66	T20-05000000L	水下装置壳体组件(长)	LOWER CASING ASSY(L)	1					
	T20-05000000S	水下装置壳体组件(短)	LOWER CASING ASSY(S)						

零部件名称:	水下装置壳体 & 驱动系统 II
PARTS NAME:	LOWER CASING & DRIVE II




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-00000006	定位销 ϕ6x12	PIN, DOWEL	2					
2	T20-02000012	进水管密封圈	SEAL, INLET PIPE	1					
3	T20-02000011L	进水管 (L)	WATER PIPE (L)	1					L
	T20-02000011S	进水管 (S)	WATER PIPE (S)	1					S
4	GB/T97.1-10	平垫圈10	WASHER 10	4					
5	F25-00000011	凸缘螺栓M10x1.25x35	BOLT	4					
6	F25-04000024	螺旋桨垫块	SPACER, PROPELLER	1					
7	F25-04080000	螺旋桨组件	PROPELLER ASSY	1					
8	F25-04000025	花键垫块	SPACER	1					
9	GB/T97.1-14	平垫圈14	WASHER 14	1					
10	F25-04000027	开槽六角螺母	NUT	1					
11	GB/T91-3.2x25	开口销 ϕ3.2x25	COTTER PIN ϕ3.2x25	1					


1
2
3
15
13
14
4
5
6
7
8
17
10
9
11
12
16

零部件名称: 电气系统 I

PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM I


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06030100	点火模块	C.D.I UNIT ASS'Y	1					
2	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	4					
3	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
4	T20-06030002	高压包A	HIGH PRESSURE ASSY A	1					
5	T20-06030003	高压包B	HIGH PRESSURE ASSY B	1					
6	T20-06040010	点火线卡	CLIP, IGNITION	1					
7	T20-06030001	点火支架	BRACKET, IGNITION	1					
8	GB/T5783-M6x30	六角螺栓M6X30	BOLT M6x30	4					
9	T40-05000029	点火器减震圈	DAMPER, IGNITION	4					
10	T40-05000028	点火器垫管	PIPE, IGNITION	4					
11	T20-06030004	接地导线	WIRE, EARTH LEAD	1					
12	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	3					
13	T20-06040009	限位板橡胶套	RUBBER BUSH, LIMITED PLATE	1					
14	T20-06040008	磁电机座限位板	LIMITED PLATE, MAGNETO SEAT	1					
15	GB/T5783-M6x10	六角螺栓M6x10	BOLT M6x10	2					
16	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	2					
17	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	4					


1
2
3
4
5
6
8
9
7
7
12
13
13
16
14
10
11
12
15
17
18
20
21
19
22

零部件名称: 电气系统II

PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM II

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-07000006	飞轮螺母	NUT, FLYWHEEL	1					
2	F15-07000005	飞轮螺母垫圈	WASHER, FLYWHEEL NUT	1					
3	GB/T5783-M8x14	六角螺栓 M8x14	BOLT M8x14	3					
4	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	3					
5	T20-06000031	起动轴套	PULLEY, STARTER	1					
6	T20-06000600	飞轮组件	FLYWHEEL ASSY	1					
7	T20-06040100	触发线圈组件	PULSER COIL ASSY	2					
8	GB/T818-M4x12	十字槽盘头螺钉 M4x12	SCREW M4x12	4					
9	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING-WASHER 4	4					
10	T20-06040005	触发线圈固定架	FIXED FRAME, PULSER COIL	1					
11	T20-06040002	磁电机线圈	COIL ASSY, MAGNETO	1					
12	T20-06040003	充电线圈	CHARGE COIL	1					
13	GB/T818-M6x25	十字槽盘头螺钉 M6x25	BOLT M6x25	4					
14	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	4					
15	T20-06040006	导线压板	PLATE, LEAD	1					
16	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4X6	BOLT M4x6	1					
17	F15-07000006	磁电机座	MAGNETO SEAT	1					
18	T20-06040004	导线橡胶套	RUBBER JACKET, LEAD	1					
19	T20-06000022	磁电机座固定板	FIXED PLATE, MAGNETO SEAT	1					
20	GB/T5783-M6X10	六角螺栓M6X10	BOLT M6x10	2					
21	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
22	F25-04000015	半圆键	SEMICIRCULAR KEY	1					



1
2
3
15
16
17
16
18
19
4
5
6
20
21
18
7
5
8
9
11
10
11
16
17
16
18
19
12
5
6
20
21
18
7
5
14
13
22
24
15
23

零部件名称: 曲轴&活塞

PARTS NAME: CRANKSHAFT & PISTON

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06020111	曲轴上油封	OIL SEAL	1					
2	PS365232	滚针轴承(带销)	QUILL BEARING (WITH PIN)	1					
3	JASOF404 24-047	O型圈47.2x2.4	O-RING 47.2x2.4	1					
4	T20-06020101	曲轴甩块A	SWING BLOCK A	1					
5	T20-06020103	连杆减磨片	WEARING PIECE, CONNECTING ROD	4					
6	T20-06020105	连杆	CONNECTING ROD	2					
7	T20-06020104	滚针轴承	QUILL BEARING	2					
8	T20-06020106	曲轴甩块B	SWING BLOCK B	1					
9	T20-06020112	深沟球轴承(带销,带槽)	QUILL BEARING (WITH PIN)	1					
10	T20-06020108	密封环	SEAL RING	1					
11	T20-06020107	挡圈	CIRCLIP	2					
12	T20-06020109	曲轴甩块C	SWING BLOCK C	1					
13	T20-06020110	曲轴甩块D	SWING BLOCK D	1					
14	T20-06020113	甩块堵头	JAM, SWING BLOCK	1					
15	T20-06020102	曲柄销	PIN, CRANKSHAFT	2					
16	T20-06020005	活塞垫圈	WASHER, PISTON	4					
17	T20-06020007	圆头滚针Φ2x19.8	NEEDLE ROLLER ϕ2xϕ19.8	68					
18	T40-05020006	活塞销挡圈	CIRCLIP, PISTON PIN	4					
19	T20-06020003	活塞销	PIN, PISTON	2					
20	T20-06020002	活塞	PISTON	2					
21	T20-06020004	活塞环组件	PISTON RING	2					
22	T20-06020100	曲轴连杆组件	CRANKSHAFT ASSY	1					
23	T20-06020001	曲轴定位片	LOCATING PIECE, CRANKSHAFT	1					
24	T20-06020114	深沟球轴承(带销)	QUILL BEARING (WITH PIN)	1					


零部件名称:	曲轴箱
PARTS NAME:	CRANKCASE



零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06010100	机体	CYLINDER CASE	1					
2	F15-00000006	定位销Φ6x12	DOWEL PIN Φ6x12	2					
3	T20-06010001	机座	CRANKCASE	1					
4	T20-06010002	六角螺栓M8x60	BOLT M8x60	8					
5	T20-06010003	六角螺栓M8x45	BOLT M8x45	2					
6	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	21					
7	T20-06010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1					
8	F15-06080002	油封壳体O型圈	O-RING	1					
9	T20-06000803	油封壳体油封	OIL SEAL 25x48x8	1					
10	F25-02010002	排气歧管座油封	OIL SEAL	2					
11	T20-06000801	油封壳体	CASING,OIL SEAL	1					
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	21					
13	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	6					
14	T20-06000800	油封壳体组件	CASING ASSY,OIL SEAL	1					
15	T20-00000009	发动机密封垫	GASKET,ENGINE	1					
16	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	11					
17	T20-06000009	排气外盖	OUTER COVER,EXHAUST	1					
18	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	1					
19	GB/T5782-M6x50	六角螺栓 M6x50	BOLT M6x50	3					
20	T20-06000010	排气外盖密封垫	GASKET,OUTER COVER	1					
21	T20-06000008	排气内盖	INNER COVER,EXHAUST	1					
22	T20-06000007	排气内盖密封垫	GASKET,INNER COVER	1					
23	F15-04000005	水嘴组件	WATER NIPPLE ASSY	2					
24	T20-06000011	水管Φ10xΦ5x106	WATER PIPE	1					
25	GB/T5782-M8x65	六角螺栓 M8x65	BOLT M8x65	11					
26	BR7HS-10	火花塞	SPARK PLUG	2					
27	T20-06000006	节温器盖	COVER,THERMOSTAT	1					
28	T20-06000005	节温器盖垫	GASKET,THERMOSTAT COVER	1					
29	T15-04000010	节温器	THERMOSTAT	1					
30	T20-06000004	气缸外盖	OUTER COVER,CYLINDER	1					
31	T20-06000003	气缸盖垫	GASKET,CYLINDER COVER	1					
32	T20-06000002	气缸盖	CYLINDER COVER	1					
33	T20-06000001	缸头复合垫	GASKET,CYLINDER HEAD	1					
34	GB/T819.1-M6x25	沉头螺钉 M6x25	BOLT M6x25	1					
35	T20-06000032	机体阳极	ANODE,CYLINDER CASE	1					
36	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW,PAN HEAD M5x12	1					
37	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	1					
38	F15-07010011	阳极盖板	COVER,ANODE	1					
39	F15-07010009	阳极密封圈	SEAL,ANODE	1					
40	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1					
41	F15-07010012	阳极锁止片	PLATE,ANODE	1					


34
32
33
32
28
29
30
30
31
29
28
27
26
25
24
23
14
13
12
11
10
9
8
17
18
19
22
21
20
16
15
1
1
1
1
1
1
1
7
3
4
5
6
2

零部件名称: 燃油系统

PARTS NAME: FUEL SYSTEM


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-04000030	油管夹簧B	SPRING ,FUEL PIPE "B"	6					
2	T20-06000020	燃油管φ10xφ5x370	PIPE,FUEL φ10xφ5x370	1					
3	T20-06000018	燃油定型管A	FUEL PIPE A	1					
4	T40-05080000	燃油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1					
5	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
6	GB/T5783-M6x40	六角螺栓 M6×40	BOLT M6x40	2					
7	T20-06000019	燃油定型管B	FUEL PIPE B	1					
8	T20-06000400	化油器连杆	CONNECTING ROD,CARBURETOR	1					
9	T20-06000303	摆杆垫管	BUSH,SWING SHAFT	1					
10	T20-06000300	油门摆杆组件	SWING SHAFT ASSY,ACCELEROGRAPH	1					
11	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	1					
12	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
13	T20-06000302	摆杆滑轮	PULLEY,SWING SHAFT	1					
14	GB/T91-Φ1.2x12	开口销 Φ1.2x12	COTTER PIN Φ1.2x12	1					
15	T40-05000024	燃油泵密封垫	GASKET,FUEL PUMP	1					
16	F15-07080000	滤油杯组件	FILTER CUP ASSY	1					
17	F15-07080001	滤网架	ELEMENT,FILTER	1					
18	GB/T3452.1-1992	滤油杯密封圈φ32.5×1.8	SEAL,FILTER CUP	1					
19	F15-07080002	滤杯	CUP,FILTER	1					
20	GB/T5783-M6x14	六角螺栓 M6x14	BOLT M6x14	1					
21	T20-06000017	滤油杯支架	BRACKET,FILTER	1					
22	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	1					
23	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉 M5x30	SCREW M5x30	3					
24	GB/T93-5	弹簧垫圈 5	SPRING-WASHER 5	3					
25	T40-05080007	燃油泵上盖	UPPER COVER,FUEL PUMP	1					
26	T40-05080006	燃油泵上盖隔膜	DIAPHRAGM,UPPER COVER	1					
27	T40-05080005	燃油泵上盖密封垫	AIRPROOF MAT,UPPER COVER	1					
28	F4-04090011	阀片螺钉 M3x5	SCREW,VALVE M3×5	2					
29	F4-04090005	单向阀片	UNILATERAL PLATE	2					
30	GB/T6170-M3	六角螺母 M3	NUT M3	2					
31	T40-05080004	燃油泵壳	FUEL PUMP SHELL	1					
32	T40-05080002	燃油泵下盖密封垫	AIRPROOF MAT,LOWER COVER	2					
33	T40-05080003	燃油泵下盖隔膜	DIAPHRAGM,LOWER COVER	1					
34	T40-05080001	燃油泵下盖	LOWER COVER,FUEL PUMP	1					


1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

零部件名称: 进气系统

PARTS NAME: INTAKE SYSTEM


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	2					
2	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	11					
3	T20-06000103	阀片限位板	LIMITATIVE PLATE, VALVE	2					
4	T20-06000102	进气阀片	VALVE, INTAKE	2					
5	T20-06000101	带密封环的进气阀座	VALVE SEAT, INTAKE	1					
6	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	2					
7	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	2					
8	T20-06000100	进气阀座组件	VALVE SEAT ASSY, INTAKE	1					
9	T20-06000012	进气阀座密封垫A	GASKET A, INTAKE VALVE SEAT	1					
10	T20-06000013	进气阀座密封垫B	GASKET B, INTAKE VALVE SEAT	1					
11	T20-06000014	进气歧管	MANIFOLD, INTAKE	1					
12	T20-06000033	卡箍	CLIP	1					
13	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	7					
14	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2					
15	GB/T3452.1-φ44x2	O形圈φ44x2	O-RING φ44x2	1					
16	T20-00000200	进气消音器组件	INTAKE SILENCER ASSY	1					
17	T20-00000203	进气消音器垫管	COLLAR, INTAKE SILENCER	2					
18	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	2					
19	GB/T5782-M6x115	六角螺栓 M6x115	BOLT M6x115	2					
20	GB/T879.2-φ4x50	轻型直槽弹性圆柱销 φ4X50	PIN φ4x50	1					
21	T20-00000010	阻风门连杆	CONNECTING ROD, AIR CHOKE	1					
22	T20-00000205	阻风门摆杆	LEVER, AIR CHOKE	1					
23	T20-04000007	阻风门手柄	HANDLE, AIR CHOKE	1					
24	T15-03010002	阻风门导向套	ORIENTED BUSH, AIR CHOKE	1					
25	T20-03000100	阻风门橡胶套	RUBBER BUSH, AIR CHOKE	1					


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

零部件名称: 化油器总成

PARTS NAME: CARBURETOR ASSY


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T818-M4x10	十字槽盘头螺钉 M4x10	SCREW M4x10	2					
2	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING-WASHER 4	6					
3	T20-06000702	面板	PLATE	1					
4	T20-06000703	衬垫	GASKET	1					
5	T20-06000704	怠速螺钉	SCREW, AIR ADJUSTING	1					
6	T20-06000705	怠速螺钉弹簧	SPRING, AIR ADJUSTING	1					
7	T20-06000706	油门止动螺钉	BOLT	1					
8	T20-06000707	油门止动螺钉弹簧	SPRIIG, THORTTEL	1					
9	GB/T818-M5x10	十字槽盘头螺钉 M5x10	SCREW M5x10	1					
10	GB/T96-5	平垫圈 5	WASHER 5	1					
11	T20-06000708	油门摆杆	ACCELERATOR BAR	1					
12	T20-06000710	油门摆杆垫圈	WASHER, ACCELERATOR BAR	1					
13	T20-06000711	油门摆杆扭簧	WRING SPRING, ACCELERATOR BAR	1					
14	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉 M4x6	SCREW M4x6	1					
15	T20-06000720	阻风门弹片	SHRAPNEL, AIR CHOKE	1					
16	T20-06000713	油门控制器连杆接头	TIE-IN	1					
17	T20-06000712	阻风门摆杆	SWING LINK, AIR CHOKE	1					
18	T20-06000714	阻风门摆杆衬套	BUSH, SWING LINK	1					
19	GB/T818-M3x6	十字槽盘头螺钉 M3x6	BOLT M3x6	4					
20	GB/T93-3	弹性垫圈 3	SPRING-WASHER 3	4					
21	T20-06000715	阻风门挡板	APRON, AIR CHOKE	1					
22	T20-06000716	空气减速量孔	SLOW JET	1					
23	T20-06000717	胶帽	RUBBER CAP	1					
24	T20-06000718	主喷嘴	MIAN NOZZLE	1					
25	T20-06000719	主量孔	MIAN JET	1					
26	T20-06000721	针阀	NEEDLE VALVE	1					
27	T20-06000723	浮子销	PIN, FLOAT	1					
28	GB/T818-M4x8	十字槽盘头螺钉 M4x8	BOLT M4x8	1					
29	T20-06000722	浮子	FLOAT	1					
30	T20-06000724	油杯本体密封垫	GASKET, OIL CUP	1					
31	T20-06000725	放油螺塞	DRAIN SCREW	1					
32	T20-06000726	放油螺塞垫片	GASKET	1					
33	GB/T818-M4x12	十字槽盘头螺钉M4x12	BOLT M4x12	4					
34	T20-06000727	油杯本体	OIL CUP	1					
35	T20-06000728	阻风门摆杆扭簧	WRING SPRING, WRING LINK	1					
36	GB/T879.2-3	轻型直槽弹性圆柱销3X12	PIN 3x12	1					
37	GB/T896-4	开口挡圈 4	CIRCLIP 4	1					
38	T20-06000729	尼龙垫圈	NYLON WASHER	1					
39	T20-06000701	化油器本体	CARBURETOR BODY	1					
40	T20-06000730	油门挡板	APRON, ACCELERATOR	1					
41	T20-06000731	化油器O型圈	O-RING	1					
42	T20-06000700	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

零部件名称: 起动器

PARTS NAME: STARTER

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06060001	起动器外壳	STARTER	1					
2	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	1					
3	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	3					
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	10					
5	T20-06060002	起动导向器	GUIDE, STARTER	1					
6	T20-06060012	发泡密封圈	SEAL, FROTHY RUBBER	1					
7	F25-05160500	起动手柄组件	HANDLE ASSY, STARTER	1					
8	F15-07130205	起动绳(Φ5.5X1.80米)	START LINE	1					
9	F4-04130102	起动手柄盖	COVER, HANDLE	1					
10	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3					
11	T20-06060003	减磨片	ANTIFRICTION WASHER	1					
12	T20-06060004	涡形弹簧	VOLUTE SPRING	1					
13	T20-06060006	起动轮	WHEEL, START-UP	1					
14	T20-06060005	起动轮衬套	BUSH, START-UP WHEEL	1					
15	T20-06060008	卡瓣扭簧	SPRING, TENSION	1					
16	T20-06060007	起动卡瓣	PAWL, DRIVE	1					
17	T20-06060011	压板弹簧	SPRING, PLATE	1					
18	T20-06060010	起动轮减磨片	ANTIFRICTION WASHER, START WHEEL	1					
19	T20-06060009	起动轮压板	PLATE, START WHEEL	1					
20	GB/T5287-8	特大垫圈 8	OUTSIDE WASHER 8	1					
21	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	1					
22	T20-06060000	起动器组件	STARTER ASSY	1					
23	T20-06000016	起动器右支架	BRACKET(RIGHT), STARTER	1					
24	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4					
25	T20-06000015	起动器左支架	BRACKET(LEFT), STARTER	1					
26	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	1					
27	F4-04000003	空心定位销Φ10x14	HOLLOW PIN Φ10x14	1					
28	T20-06000502	制动器接头	TIE-IN, ARRESTER	1					
29	T20-06000501	制动器弹簧	SPRING, ARRESTER	1					
30	T20-06000500	制动器钢索组件	TIGHTWIRE ASSY, ARRESTER	1					
31	T20-06000024	制动器固定板	PLATE, ARRESTER	1					
32	GB/T5783-M6x10	六角螺栓 M6x10	BOLT M6x10	1					
33	GB/T91-Φ1.2x12	开口销 Φ1.2x12	COTTER PIN Φ1.2x12	1					
34	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	1					
35	T20-06000027	限位板连杆	CONNECTING ROD, LIMITED PLATE	1					
36	T20-06000025	制动器限位板	LIMITED PLATE, ARRESTER	1					
37	T20-06000026	制动器限位板垫管	COLLAR, LIMITED PLATE	1					
38	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	2					
39	GB/T860-5	鞍形弹性垫圈 5	SPRING-WASHER 5	1					



1
2
3
16
15
4
14
PARSUN
HIGH PERFORMANCE
TWO STROKE
4
5
8
7
4
6
7
4
10
9
11
12
13

零部件名称: 顶罩组件


PARTS NAME: TOP COWLING ASSY

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-07000000	顶罩组件	TOP COWLING ASSY	1					
2	T20-07000001	顶罩	TOP COWLING	1					
3	T40-08000002	顶罩标贴(右)	MARK (RIGHT),TOP COWLING	1					
4	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	8					
5	GB/T818-M5x14	十字槽盘头螺钉 M5x14	SCREW M5x14	2					
6	T20-07000004	前挂钩	FRONT POTHOOK	1					
7	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	4					
8	T20-07000002	顶罩密封橡胶条	RUBBER SEAL,TOP COWLING	1					
9	T20-07000005	后挂钩	BACK POTHOOK	1					
10	F4-06000006	挂钩垫	PAD,POTHOOK	1					
11	T20-07000003	顶罩消音器盖	SILENCER COVER,TOP COWLING	1					
12	F4-06000004	橡胶垫片	RUBBER WASHER	4					
13	GB/T845-ST4.8x15	十字槽盘头自攻螺钉ST.8x15	SCREW,TAPPING ST4.8x15	4					
14	T40-08000001	顶罩标贴(左)	MARK (LEFT),TOP COWLING	1					
15	GB/T818-M5x20	十字槽盘头螺钉 M5x20	SCREW M5x20	2					
16	T40-08000003	顶罩标贴(后)	MARK (BACK),TOP COWLING	1					

零部件名称:	燃油箱
PARTS NAME:	FUEL TANK



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-09000000	油管总成	OIL TUBE ASSY	1					
2	F15-10000000	油箱组件	FUEL TANK ASSY	1					
3	F15-10010000	油箱盖组件	COVER ASSY,FUEL TANK	1					
4	GB/T818-M5x16	十字槽盘头螺钉M5x16	SCREW ,PAN HEAD M5x16	4					
5	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	4					
6	F15-10020000	油量计总成	OLEOMETER ASSY	1					
7	F15-10000003	衬垫	GASKET	1					
8	F15-10000002	油箱滤网	STRAINER	1					
9	F15-10000001	油箱本体	FUEL TANK	1					


45
46
47
59
60
61
60
62
63
48
49
50
64
65
62
51
49
52
68
53
54
55
56
49
50
51
49
58
57
66
59
53
67
60
61
60
62
63
64
65
62
34
35
36
37
38
13
12
39
13
25
12
26
27
28
29
12
13
30
6
24
31
22
33
32
1
2
3
4
6
5
6
7
40
41
42
17
12
43
44
12
8
9
10
14
11
12
13
21
20
19
22
23
12
18
12
17
16
12
15

零部件名称: 发动机总成（维修件）


PARTS NAME: ENGINE ASSY(REPAIR KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06010100	机体	CYLINDER CASE	1					
2	F15-00000006	定位销Φ6x12	DOWEL PIN Φ6x12	2					
3	T20-06010001	机座	CRANKCASE	1					
4	T20-06010002	六角螺栓M8x60	BOLT M8x60	8					
5	T20-06010003	六角螺栓M8x45	BOLT M8x45	2					
6	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	21					
7	T20-06010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1					
8	F15-06080002	油封壳体O型圈Φ63x3.1	O-RING Φ63x3.1	1					
9	T20-06000803	油封壳体油封	OIL SEAL 25x48x8	1					
10	F25-02010002	排气歧管座油封	OIL SEAL	2					
11	T20-06000801	油封壳体	CASING,OIL SEAL	1					
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	21					
13	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	6					
14	T20-06000800	油封壳体组件	CASING ASSY,OIL SEAL	1					
15	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	11					
16	T20-06000009	排气外盖	OUTER COVER,EXHAUST	1					
17	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3					
18	GB/T5782-M6x50	六角螺栓 M6x50	BOLT M6x50	3					
19	T20-06000010	排气外盖密封垫	GASKET,OUTER COVER	1					
20	T20-06000008	排气内盖	INNER COVER,EXHAUST	1					
21	T20-06000007	排气内盖密封垫	GASKET,INNER COVER	1					
22	F15-04000005	水嘴组件	WATER NIPPLE ASSY	2					
23	T20-06000011	水管Φ10xΦ5x106	WATER PIPE	1					
24	GB/T5782-M8x65	六角螺栓 M8x65	BOLT M8x65	11					
25	T20-06000006	节温器盖	COVER,THERMOSTAT	1					
26	T20-06000005	节温器盖垫	GASKET,THERMOSTAT COVER	1					
27	T15-04000010	节温器	THERMOSTAT	1					
28	T20-06000004	气缸外盖	OUTER COVER,CYLINDER	1					
29	T20-06000003	气缸盖垫	GASKET,CYLINDER COVER	1					
30	T20-06000002	气缸盖	CYLINDER COVER	1					
31	T20-06000001	缸头复合垫	GASKET,CYLINDER HEAD	1					
32	GB/T819.1-2000	沉头螺钉 M6x25	BOLT M6x25	1					
33	T20-06000032	机体阳极	ANODE,CYLINDER CASE	1					
34	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW,PAN HEAD M5x12	1					
35	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	1					
36	F15-07010011	阳极盖板	COVER,ANODE	1					
37	F15-07010009	阳极密封圈	SEAL,ANODE	1					
38	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1					
39	F15-07010012	阳极锁止片	PLATE,ANODE	1					
40	T20-06000012	进气阀座密封垫A	GASKET A,INTAKE VALVE SEAT	1					
41	T20-06000013	进气阀座密封垫B	GASKET B,INTAKE VALVE SEAT	1					
42	T20-06000014	进气歧管	MANIFOLD,INTAKE	1					
43	T20-06000033	卡箍	CLIP	1					

零部件名称: 发动机总成（维修件）

PARTS NAME: ENGINE ASSY(REPAIR KIT)


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
44	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	7					
45	T20-06020111	曲轴上油封	OIL SEAL	1					
46	PS365232	滚针轴承(带销)	QUILL BEARING (WITH PIN)	1					
47	JASOF404 24-047	O型圈47.2x2.4	O-RING 47.2x2.4	1					
48	T20-06020101	曲轴甩块A	SWING BLOCK A	1					
49	T20-06020103	连杆减磨片	WEARING PIECE,CONNECTING ROD	4					
50	T20-06020105	连杆	CONNECTING ROD	2					
51	T20-06020104	滚针轴承	QUILL BEARING	2					
52	T20-06020106	曲轴甩块B	SWING BLOCK B	1					
53	6305E 12	深沟球轴承(带销)	QUILL BEARING (WITH PIN)	1					
54	T20-06020108	密封环	SEAL RING	1					
55	T20-06020107	挡圈	CIRCLIP	1					
56	T20-06020109	曲轴甩块C	SWING BLOCK C	1					
57	T20-06020110	曲轴甩块D	SWING BLOCK D	1					
58	T20-06020113	甩块堵头	JAM,SWING BLOCK	1					
59	T20-06020102	曲柄销	PIN,CRANKSHAFT	2					
60	T20-06020005	活塞垫圈	WASHER,PISTON	4					
61	T20-06020007	圆头滚针Φ2x19.8	NEEDLE ROLLER ϕ2xϕ19.8	68					
62	T40-05020006	活塞销挡圈	CIRCLIP,PISTON PIN	4					
63	T20-06020003	活塞销	PIN,PISTON	2					
64	T20-06020002	活塞	PISTON	2					
65	T20-06020004	活塞环组件	PISTON RING	2					
66	T20-06020100	曲轴连杆组件	CRANKSHAFT ASSY	1					
67	T20-06020001	曲轴定位片	LOCATING PIECE,CRANKSHAFT	1					
68	T20-06000000	发动机总成	ENGINE ASSY	1					


S
18
5
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
14

零部件名称: 附件 I (修理件)

PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-02000006	尼龙堵塞	NYLON JAM	1					
2	T20-02000004	排气歧管上密封圈	UPPER SEAL, OUTLET MANIFOLD	1					
3	T20-02000005	排气歧管下密封圈	LOWER SEAL, OUTLET MANIFOLD	1					
4	T20-02000003	排气歧管密封垫	GASKET, OUTLET MANIFOLD	1					
5	GB/T3452.1-25.8x2.65	O形圈25.8x2.65	O-RING 25.8x2.65	2					
6	F25-04050004	水管密封圈	DAMPER , WATER PIPE	1					
7	F25-04050001	水泵壳体	SHELL , WATER PUMP	1					
8	F25-04050002	水泵内壳	SHELL , INNER	1					
9	F25-04050003	水泵壳体O形密封圈	O-RING	1					
10	F25-04040000	水泵叶轮组件	IMPELLER ASSY	1					
11	F25-04000014	外档板	OUTER PLATE	1					
12	F15-06020004	O形密封圈	O-RING	1					
13	F25-04000009	异形密封圈	SEAL	1					
14	F4-03000024	注油孔螺塞垫圈	GASKET	2					
15	F25-04070002	水下装置壳体盖O形圈A	O-RING A	1					
16	F25-04070006	油封20x34x6.5	OIL SEAL	2					
17	F25-04070003	水下装置壳体盖O形圈B	O-RING B	2					
18	GB/T3452.1-21.2x1.8	O形圈21.2x1.8	O-RING 21.2x1.8	1					


14
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

零部件名称: 附件Ⅱ(修理件)

PARTS NAME: APPENDIX Ⅱ(REPAIR KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-00000009	发动机密封垫	GASKET, ENGINE	1					
2	GB/T3452.1-φ44x2	O形圈φ44x2	O-RING φ44x2	1					
3	T20-06000731	化油器O型圈	O-RING	1					
4	F25-02010002	排气歧管座油封	OIL SEAL	2					
5	T20-06000803	油封壳体油封	OIL SEAL 25x48x8	1					
6	F15-06080002	油封壳体O型圈Φ63x3.1	O-RING Φ63x3.1	1					
7	T20-06000013	进气阀座密封垫B	GASKET B, INTAKE VALVE SEAT	1					
8	T20-06000012	进气阀座密封垫A	GASKET A, INTAKE VALVE SEAT	1					
9	T20-06000010	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1					
10	T20-06000007	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1					
11	T20-06000001	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1					
12	T20-06000003	气缸盖垫	GASKET, CYLINDER COVER	1					
13	T20-06000005	节温器盖垫	GASKET, THERMOSTAT COVER	1					
14	T20-06020111	曲轴上油封	OIL SEAL	1					
15	JASOF404 24-047	O型圈47.2x2.4	O-RING 47.2x2.4	1					