

### **Согласование мыши с USB-модулем**

1. Убедитесь, что USB-модуль подключается без ошибок и определяется операционной системой как HID-совместимая мышь.
2. Убедитесь, что батарейки мыши не разряжены. Если у мыши есть выключатель питания, убедитесь, что он находится в положении, в котором мышь включена. Извлеките батарейки из мыши, а затем нажмите левую кнопку мыши, чтобы разрядить конденсаторы.
3. Отключите USB-модуль от USB-порта, а затем подключите его заново. Для некоторых моделей готовность к согласованию сохраняется в течение ограниченного времени после подачи питающего напряжения, поэтому последующие шаги может потребоваться выполнить в течение этого времени.
4. Обеспечьте отсутствие препятствий между мышью и USB-модулем и разместите мышь на расстоянии не более 50 сантиметров от USB-модуля. Затем вставьте батарейки в мышь, соблюдая полярность, которая обычно указана внутри батарейного отсека. Далее нажмите левую кнопку мыши.