

Чтобы согласовать приёмник и передатчик клавиатуры UltraMate SM 535 , нужно подключить приёмник в USB, далее установить батарейки в батарейный отсек клавиатуры, нажать **ESC+Q** и удерживать несколько секунд, пока светодиод не перестанет моргать. После этого согласование произошло.