



FUN DESK

Модель: Sorriso Green



Эргономичный детский стол и стул




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ




ВНИМАНИЕ!


- Изделие предназначено для использования только в помещении.
- Изделие должно быть размещено только на плоской поверхности.
- При попадании на поверхность воды, масла или другой жидкости, которая может прилипнуть к изделию, необходимо немедленно ее вытереть.
- Необходимо регулярно проверять и закреплять крепежи в случае тряски изделия или их ослабления.
- Во избежание повреждения поверхности не ставьте изделие в места разъезжающего газа и повышенной влажности.
- Никогда не закрепляйте винты до того, как все они зафиксированы на своих местах.
- Используйте влажную ткань для очистки рабочей поверхности стола.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ СТУЛА






5




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА


6




7




8




9




10



11



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Стол и стул можно отрегулировать, подняв вверх. Наступите на опорную перекладину и потяните вверх до необходимой высоты.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ

Потяните вверх на максимальную высоту и опустите медленно до самого низа, затем потяните вверх до необходимой высоты.

