

**Таблица взаимозаменяемости электродвигателей**

Заменяемые типы электродвигателей	Электродвигатели 5АИ™											
	5АИ 56	5АИ 63	5АИ 71	5АИ 80	5АИ 100	5АИ 132	5АИ 160	5АИ 180	5АИ 200	5АИ 225	5АИ 315	5АИ 355
<b>АИР</b>	АИР 56	АИР 63	АИР 71	АИР 80	АИР 100	АИР 132	АИР 160	АИР 180	АИР 200	АИР 225	АИР 315	АИР 355
<b>АИРМ</b>	-	АИРМ 63	-	-	АИРМ 100	АИРМ 132	-	-	-	-	-	-
<b>А</b>	-	-	-	-	-	А 132	-	А 180	А 200	А 225	А 315	А 355
<b>4А</b>	-	-	-	-	-	4А 132	4А 160	4А 180	4А 200	4А 225	4А 315	-
<b>4АМ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4АМ 200	4АМ 225	4АМ 315	-
<b>4АМА</b>	-	-	-	-	4АМА 100	-	-	-	-	-	-	-
<b>4АМУ</b>	-	-	-	-	-	-	4АМУ 160	4АМУ 180	4АМУ 200	4АМУ 225	-	-
<b>5А</b>	-	-	-	5А 80	-	5А 132	5А 160	5А 180	5А 200	5А 225	5А 315	-
<b>5АМ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5АМ 200	5АМ 225	5АМ 315	-
<b>6А</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6А 315	6А 355
<b>АМУ</b>	-	-	-	-	-	АМУ 132	-	-	-	-	-	-
<b>АД</b>	-	-	АД 71	АД 80	-	АД 132	АД 160	АД 180	АД 200	АД 225	-	-
<b>АДМ</b>	-	АДМ 63	АДМ 71	АДМ 80	АДМ 100	АДМ 132	-	-	-	-	-	-