



ТОНИРОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


комплекта защитных экранов для автомобильных окон Laitovo.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ	2
НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	2
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
УХОД ЗА ЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ	3
ХРАНЕНИЕ	3
ДЕМОНТАЖ	3
УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ	
типа 1	4
типа 2	4
типа 3	5
УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ	6
установка без зажимов-держателей	6
установка в зажимы-держатели	7

2

Образец бирки



марка автомобиля
комплектация
тип крепления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Для наиболее эффективной защитной функции комплекта защитных экранов для автомобильных окон, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Ознакомившись с инструкцией, Вы получите всю необходимую информацию по установке, эксплуатации и уходе за комплектом защитных экранов для автомобильных окон Laitovo.

Внимание! Соблюдение правил, указанных в инструкции по эксплуатации, гарантирует сохранность качества продукции и безопасность ее использования.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Заданные экраны для автомобильных окон предназначены для защиты салона транспортного средства, в том числе находящихся в нем пассажиров от солнца, насекомых, осколков стекла и защиты частной жизни в транспортном средстве.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- не рекомендуется эксплуатация передних боковых защитных экранов во время движения автомобиля.
- не рекомендуется стряхивать пепел от сигарет, выбрасывать мусор в окно с установленными защитными экранами, если они не имеют специальных вырезов. Это может привести к повреждению тканевого покрытия.

- зимой (в холодную погоду), в непрогретом салоне, материал защитных экранов может пропускать (особенность материала). Этот дефект исчезает, как только вы прогреете автомобиль.
- не рекомендуется оказывать физическое воздействие (ущемление, прокалывание и т. д.) тканевого покрытия защитного экрана, это - может привести к его повреждению.

УХОД ЗА ЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ LAITOVO

При загрязнении поверхности защитного экрана из материала № 2 рекомендуется промыть под струей воды (возможно, промывать струей высокого давления), просушить.

При загрязнении тканевой поверхности защитного экрана из других материалов рекомендуется протереть влажной салфеткой или губкой.

При сильных загрязнениях возможно применение щадящих моющих средств или средство по уходу за тканевыми поверхностями.

ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ LAITOVO

Комплект защитных экранов Laitovo вне эксплуатации не требует особых условий хранения и осуществляется в удобном для хранения месте.

Рекомендуется хранить защитные экраны в специальной сумке для хранения защитных экранов Laitovo.

Заданные экраны и комплектующие не следует хранить вблизи открытого пламени, острых, режущих предметов и в помещении с повышенной влажностью.

ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

Внимание!

Не снимайте и не устанавливайте защитный экран во время движения.



Для защитных экранов, устанавливаемых в зажимы-держатели:

1. Ухватиться за петлю расположенную в верхней части экрана. 2. Слегка оттянуть край экрана в сторону центра, так, чтобы можно было его вынуть из зажима-держателя. 3. Вынуть защитный экран из зоны держателя зажима-держателя. 4. Вынуть защитный экран из остальных зажимов-держателей.

Для защитных экранов, устанавливаемых в распорку:


1. Ухватиться за петлю, расположенную в верхней части экрана. 2. Слегка оттянуть край экрана в сторону центра. 3. Вынуть верхнюю часть защитного экрана. 4. Вынуть защитный экран полностью.

Настоятельно рекомендуется перед установкой зажимов-держателей и защитных экранов убедиться в том, что Вы приобрели комплект, соответствующий Вашей марке автомобиля, предварительно примерьте защитный экран к окнам автомобиля. На бирке указан тип крепления зажимов держателей. (Образец см. Стр.2) Существует 3 основных типа крепления.

типа крепления 1




1. При установке откройте дверь и приведите стекло двери в нижнее положение (см. Рис.[1]);
2. Отогните резиновый уплотнитель, расположенный в раме окна двери в 1-м (m1) месте установки* зажима-держателя [1], так чтобы оголился буртик оконной рамы;
3. За буртик зоной зажима закрепите зажим-держатель [2];
4. Резиновый уплотнитель верните в первоначальное положение рис. [3];
5. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажимов - держателей, согласно схеме установки зажимов-держателей.



типа крепления 2



1. Откройте дверь и приведите стекло двери транспортного средства в нижнее положение [7];
2. Выньте резиновый уплотнитель, расположенный в раме окна транспортного средства в 1-м (m1) месте установки* зажима-держателя [7];
3. Зацепите зажим-держатель зоной зажима за буртик оконной рамы [8];
4. Установите резиновый уплотнитель в первоначальное положение [9];
5. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажима-держателя, согласно схеме установки зажимов-держателей.




Внимание!!! не снимайте и не устанавливайте зажимы-держатели и защитные экраны во время движения.

* - (m1, m2, m3, m4) места установки, указанные на схеме, условные, точное расположение см. в схеме, прилагаемой к комплекту защитных экранов.

ти́п крепле́ния

3

1. При установке откройте дверь и приведите стекло транспортного средства в нижнее положение [10];
2. В месте установки* со стороны салона зацепите специальным крючком (входит в комплект) за край пластиковой обшивки;
3. В отогнутый край пластиковой обшивки заведите зажим - держатель [10];
4. Подведите загиб зажима - держателя к краю пластиковой обшивки и защелкните зажим - держатель [11], [12];
5. Возьмите крючок, отогните край пластиковой обшивки, зацепите вторым креплением зажим - держатель, выньте крючок.
6. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажима-держателя, согласно схеме установки зажимов-держателей.




Внимание!!! не снимайте и не устанавливайте зажимы-держатели и защитные экраны во время движения.

* - (m1, m2, m3, m4) места установки, указанные на схеме, условные, точное расположение см. в схеме, прилагаемой к комплекту защитных экранов.

1. Защитный экран встаёт в распорку без зажимов - держателей!


установка
защитного
экрана на
заднее
ветровое
стекло

- Нижнюю часть защитного экрана заведите за стоп-сигнал, (если есть на автомобиле), за обшивку дворника, (если есть на автомобиле) или заведите её до упора в нижнюю часть окна, примыкающую к обшивке [13], [14];
- Боковые стороны защитного экрана прижмите к отделке поперечин [14];
- Верхнюю часть с помощью специального крючка, (входит в комплект), заправьте за обшивку автомобиля. Для этого, крючок аккуратно вставьте между каркасом (стеклом) и обшивкой, немного оттяните пластмассовую обшивку и вставьте в этот проем каркас защитного экрана [14].



установка
защитных
экранов на
форточки

- Защитный экран самой широкой стороной установите в проём задней форточки в непосредственной близости к стеклу;
- Не вынимая установленный край, слегка нажмите на противоположный край защитного экрана в сторону центра, чтобы защитный экран слегка деформировался [17] и заведите защитный экран в проём задней форточки;
- Нажмите слегка на каркас защитного экрана и выровняйте в соответствии с рамкой окна задней форточки.




Внимание!!! не снимайте и не устанавливайте зажимы-держатели и защитные экраны во время движения.


* - (m1, m2, m3, m4) места установки, указанные на схеме, условные, точное расположение см. в схеме, прилагаемой к комплекту защитных экранов.

2. Установка защитных экранов в зажимы-держатели

1. Поднимите стекло.
2. Вставьте каркас защитного экрана в зажимы-держатели. Делать это лучше поочерёдно: сначала боковое ребро экрана, затем верхнее. Нижнее ребро защитного экрана должно лежать на обшивке без фиксации в зажимы-держатели.



OTK



По всем возникшим вопросам просим обращаться по тел.:

+7-499-703-06-85

8 (800) 555-01-20 (звонок бесплатный)

E-mail: info@laitovo.ru

дата проверки _____

подпись контролера _____

Внимание!!! не снимайте и не устанавливайте зажимы-держатели и защитные экраны во время движения.

* - (m1, m2, m3, m4) места установки, указанные на схеме, условные, точное расположение см. в схеме, прилагаемой к комплекту защитных экранов.



Контакты:

+7-499-703-06-85
8 (800) 555-01-20 (звонок бесплатный)
e-mail: info@laitovo.ru
www.laitovo.ru