



Значение миганий светодиодов на Mosquito Magnet

ВНИМАНИЕ! Если Вы не смогли разобраться сами - звоните +7 812 905-63-55 мы поможем.
Инструкция также есть по ссылке: <http://mmagnet.nethouse.ru/articles/296566> (можно увидеть частоту миганий)


Значение миганий на Mosquito Magnet Patriot:




Светодиод не горит. Mosquito Magnet Patriot выключен.



Светодиод мигает редко. Mosquito Magnet Patriot разогревается, запуск (20 - 30 мин).



Светодиод горит. Mosquito Magnet Patriot в рабочем режиме.




Светодиод мигает часто.

Mosquito Magnet Patriot ошибка по газу (или другая ошибка)

Газ закончился или не качественный газ (заправьте газ на автомобильной ГЗС)

Значение миганий на Mosquito Magnet Independence



Светодиод не горит.

Mosquito Magnet Independence выключен.



Светодиод горит желтым.

Mosquito Magnet Independence разогревается, запуск (20 - 30 мин).



Светодиод горит зеленым. Mosquito Magnet Independence в рабочем режиме.



Светодиод мигает редко красным цветом.

Mosquito Magnet Independence - ошибка по газу. Газ закончился или не качественный газ (заправьте газ на автомобильной ГЗС)

Холодно на улице, аппарат не нагревается до нужной температуры (запускайте при температуре воздуха более +20С)



Светодиод мигает редко 2 раза красным цветом.

Mosquito Magnet Independence - неисправен термистор.

Обратитесь в СЦ.



Светодиод мигает красным и желтым цветом, затем не горит.

Mosquito Magnet Independence - батарея разряжена.

Замените батарейки.



Светодиод мигает красным и зеленым цветом, затем не горит.
Mosquito Magnet Independence - высокая температура.



Светодиод горит красным.
Mosquito Magnet Independence - неисправность электроники.
Обратитесь в СЦ.

Значение миганий на Mosquito Magnet Executive



Светодиод не горит.

Mosquito Magnet Executive выключен.



Светодиод горит желтым.

Mosquito Magnet Executive разогревается, запуск (20 - 30 мин).



Светодиод горит постоянно зелёным цветом. Mosquito Magnet Executive работает.



Светодиод мигает редко (раз в 7 секунд) красным цветом.

Mosquito Magnet Executive - ошибка по газу. Газ закончился или не качественный газ (заправьте газ)

на автомобильной ГЗС)

Холодно на улице, аппарат не нагревается до нужной температуры (запускайте при температуре воздуха более +20С)



Светодиод мигает редко красным и желтым цветом (раз в 7 секунд), затем не горит.

Mosquito Magnet Executive - аккумулятор разряжен.

Зарядите аккумулятор.



Светодиод мигает редко 2 раза красным цветом.

Mosquito Magnet Executive - неисправен термистор.

Обратитесь в СЦ.



Светодиод мигает красным и зеленым цветом, затем не горит.

Mosquito Magnet Executive - высокая температура.

Выключите прибор на 1 час. Затем включите.



Светодиод горит красным.

Mosquito Magnet Executive - неисправность электроники.

Обратитесь в СЦ.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не смогли разобраться сами - звоните +7 812 905-63-55 мы поможем.